



MARY'S

UCIEKAJĄCA KAPIBARA RUNAWAY CAPIBARA

[PL] INSTRUKCJA OBSŁUGI | PLUSZOWA INTERAKTYWNA UCIEKAJĄCA KAPIBARA

ZASILANIE: Zabawka zasilana jest bateriami: 3 × AAA (nie dołączone do zestawu). Aby włożyć baterie: 1. Za pomocą śrubokręta odkręć śruby zabezpieczające i otwórz pokrywę komory baterii. 2. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami (+/-). 3. Zamknij pokrywę i dokręć śruby. **OBSŁUGA URZĄDZENIA:** Po naciśnięciu przycisku „PRESS HERE” produkt - Kapibara zacznie uciekać i głośno śmiać. Naciśnij ponownie by produkt wyłączył.

NAZWA: Pluszowa interaktywna UCIEKAJĄCA KAPIBARA

MODEL: CS61911 | **MATERIAŁ:** 100% poliester | **WAGA PRODUKTU:** 219.8g | **WYMIARY [mm]:** 170x120x200

UWAGA! Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat - zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia. - Używaj wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (w przypadku małych dzieci). - Używaj zabawki na płaskiej i stabilnej powierzchni. - Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego. - Nie demontować urządzenia - ryzyko uszkodzenia lub urazu. - Nie używać uszkodzonego produktu. - Przechowuj w suchym miejscu. - Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych. - Chronić przed kurzem i zabrudzeniami. - Czyszczyć suchą lub lekko wilgotną ściereczką. - Nie zanurzać w wodzie, nie prać. - Chronić przed ogniem, wysoką temperaturą i wilgocią. - Nie wkładać do ust ani nie gryźć elementów zabawki. - Używaj wyłącznie zalecanych baterii. - Nie mieszać starych i nowych baterii. - Nie mieszać różnych typów baterii. - Wymieniając baterie upewnij się, że są umieszczane zgodnie z oznaczeniami (+/-). - Wymij baterie, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. - Nie wrzucać baterii do ognia. - Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. - Zachowaj instrukcję i opakowanie do wykorzystania w przyszłości.

[EN] USER MANUAL | PLUSH INTERACTIVE RUNNING AWAY CAPIBARA

POWER SUPPLY: The toy is powered by batteries: 3 × AAA (not included). To insert the batteries: 1. Use a screwdriver to unscrew the securing screws and open the battery compartment cover. 2. Insert the batteries according to the markings (+/-). 3. Close the cover and tighten the screws. **DEVICE OPERATION:** After pressing the "PRESS HERE" button, the product - Capibara will start running away and laughing loudly. Press again to turn the product off.

NAME: Plush interactive RUNAWAY CAPIBARA | **MODEL:** CS61911 | **MATERIAL:** 100% polyester | **PRODUCT WEIGHT:** 219.8g | **DIMENSIONS [mm]:** 170x120x200

WARNING! Not suitable for children under 3 years - contains small parts. Choking hazard. - Use only under adult supervision (in the case of small children). - Use the toy on a flat and stable surface. - The product is intended for indoor use only. - Do not disassemble the device - risk of damage or injury. - Do not use a damaged product. - Store in a dry place. - Avoid direct sunlight. - Protect from dust and dirt. - Clean with a dry or slightly damp cloth. - Do not immerse in water, do not wash. - Keep away from fire, high temperatures and moisture. - Do not put in the mouth or bite the toy elements. - Use only recommended batteries. - Do not mix old and new batteries. - Do not mix different types of batteries. - When replacing batteries, make sure they are inserted according to the markings (+/-). - Remove batteries if the product will not be used for a long time. - Do not dispose of batteries in fire. - Dispose of used batteries in accordance with local regulations. - Keep the manual and packaging for future reference.

[DE] BEDIENUNGSANLEITUNG | PLUSCHIGE INTERAKTIVE FLIEHENDE CAPIBARA

STROMVERSORGUNG: Das Spielzeug wird mit Batterien betrieben: 3 × AAA (nicht im Lieferumfang enthalten). Um die Batterien einzulegen: 1. Schrauben Sie mit einem Schraubendreher die Sicherungsschrauben auf und öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. 2. Legen Sie die Batterien entsprechend der Markierungen (+/-) ein. 3. Schließen Sie die Abdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

BEDIENUNG DES GERÄTS: Nach dem Drücken der Taste „PRESS HERE” beginnt das Produkt - Capibara zu fliehen und laut zu lachen. Drücken Sie erneut, um das Produkt auszuschalten. **NAME:** Pluschige interaktive FLIEHENDE CAPIBARA | **MODEL:** CS61911 | **MATERIAL:** 100% Polyester | **PRODUKTGEWICHT:** 219.8g | **ABMESSUNGEN [mm]:** 170x120x200

ACHTUNG! Produkt nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren - enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr. - Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden (bei kleinen Kindern). - Verwenden Sie das Spielzeug auf einer flachen und stabilen Oberfläche. - Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. - Gerät nicht zerlegen - Gefahr von Beschädigungen oder Verletzungen. - Beschädigtes Produkt nicht verwenden. - An einem trockenen Ort aufbewahren. - Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. - Vor Staub und Verschmutzung schützen. - Mit einem trockenen

oder leicht feuchten Tuch reinigen. - Nicht in Wasser eintauchen, nicht waschen. - Vor Feuer, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit schützen. - Nicht in den Mund nehmen oder auf den Spielzeugteilen kauen. - Nur empfohlene Batterien verwenden. - Keine alten und neuen Batterien mischen. - Keine unterschiedlichen Batterietypen mischen. - Beim Batteriewechsel darauf achten, dass sie gemäß den Markierungen (+/-) eingelegt werden. - Batterien entfernen, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird. - Batterien nicht ins Feuer werfen. - Verbrauchte Batterien gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen. - Bewahren Sie die Anleitung und die Verpackung zur späteren Verwendung auf.

[FR] MODE D'EMPLOI | PLUSCH INTERACTIVE CAPIBARA QUI S'ÉCHAPPE

ALIMENTATION: Le jouet est alimenté par des piles: 3 × AAA (non incluses). Pour insérer les piles: 1. À l'aide d'un tournevis, dévissez les vis de sécurité et ouvrez le couvercle du compartiment à piles. 2. Insérez les piles en respectant les indications (+/-). 3. Refermez le couvercle et revissez les vis.

UTILISATION DE L'APPAREIL: Après avoir appuyé sur le bouton «PRESS HERE», le produit - la capibara commencera à s'échapper et à rire bruyamment. Appuyez de nouveau pour éteindre le produit.

NOM: Peluche interactive CAPIBARA QUI S'ÉCHAPPE | **MODEL:** CS61911 | **MATÉRIAU:** 100 % polyester | **POIDS DU PRODUIT:** 219.8g | **DIMENSIONS [mm]:** 170x120x200

ATTENTION! Le produit non adapté aux enfants de moins de 3 ans - contient de petites pièces. Risque d'étouffement. - Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte (dans le cas de jeunes enfants). - Utiliser le jouet sur une surface plane et stable. - Produit destiné à un usage intérieur. - Ne pas démonter l'appareil - risque de dommage ou de blessure. - Ne pas utiliser un produit endommagé.

- Conserver dans un endroit sec. - Éviter l'exposition directe au soleil. - Protéger de la poussière et des salissures. - Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide. - Ne pas immerger dans l'eau, ne pas laver. - Protéger du feu, des températures élevées et de l'humidité. - Ne pas mettre dans la bouche ni mordre les éléments du jouet. - Utiliser uniquement les piles recommandées. - Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves. - Ne pas mélanger différents types de piles. - Lors du remplacement des piles, s'assurer qu'elles sont insérées conformément aux indications (+/-). - Retirer les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. - Ne pas jeter les piles au feu. - Les piles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales. - Conserver la notice et l'emballage pour une utilisation future.

[ES] INSTRUCCIONES DE USO | CAPIBARA DE PELUCHE INTERACTIVO PARA ESCAPAR

ALIMENTACIÓN: El juguete funciona con baterías: 3 × AAA (no incluidas). Para insertar las baterías: 1. Con un destornillador, desenrosca los tornillos de seguridad y abre la tapa del compartimento de las baterías. 2. Inserta las baterías según las marcas (+/-). 3. Cierra la tapa y vuelve a apretar los tornillos.

USO DEL DISPOSITIVO: Al presionar el botón "PRESS HERE", el producto - Capibara comenzará a escapar y reírse en voz alta. Presiona nuevamente para apagar el producto.

NOMBRE: Peluche interactivo CAPIBARA QUE HUYE | **MODEL:** CS61911 | **MATERIAL:** 100% poliéster | **PESO DEL PRODUCTO:** 219.8g | **DIMENSIONES [mm]:** 170x120x200

¡ATENCIÓN! El producto no apto para niños menores de 3 años - contiene piezas pequeñas. Riesgo de asfixia. - Usar únicamente bajo la supervisión de un adulto (en caso de niños pequeños). - Utiliza el juguete sobre una superficie plana y estable. - Producto destinado para uso en interiores. - No desmontar el dispositivo - riesgo de daños o lesiones. - No utilizar el producto si está dañado. - Guardar en un lugar seco. - Evitar la exposición directa a la luz solar. - Proteger del polvo y la suciedad. - Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo. - No sumergir en agua, no lavar. - Mantener alejado del fuego, altas temperaturas y humedad. - No introducir en la boca ni morder los elementos del juguete. - Utilizar únicamente las baterías recomendadas. - No mezclar baterías nuevas y usadas. - No mezclar diferentes tipos de baterías. - Al reemplazar las baterías, asegúrese de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). - Retira las baterías si el producto no se va a utilizar durante un largo período. - No arrojar las baterías al fuego. - Desechar las baterías usadas conforme a la normativa local. - Conserve las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

[PT] MANUAL DE INSTRUÇÕES | PELUCHE INTERATIVO CAPIVARA FUGINDO

ALIMENTAÇÃO: O brinquedo é alimentado por baterias: 3 × AAA (não incluídas no conjunto). Para



ECOLIGHT Sp. z o.o.
ul. Dziatkowa 2a, 62-872 Borek, Poland
Made in P.R.C.

inserir as baterias: 1. Use uma chave de fenda para desparafusar os parafusos de segurança e abrir a tampa do compartimento das baterias. 2. Insira as baterias de acordo com as marcações (+/-). 3. Feche a tampa e aperte os parafusos.

OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO: Ao pressionar o botão "PRESS HERE", o produto - Capibara começará a fugir e ao alto. Pressione novamente para inserir o produto no modo. **NOME:** Peluche interativo CAPIBARA FUGIMOD [MODELO: CS691T1] [MATERIAL: 100% poliéster] [PESO DO PRODUTO: 219.8g] [DIMENSÕES [mm]: 170x120x200

ATENÇÃO! Produto não adequado para crianças menores de 3 anos - contém peças pequenas. Risco de asfixia - Utilizar apenas sob supervisão de um adulto (no caso de crianças pequenas). Utilize o brinquedo numa superfície plana e estável. Produto destinado apenas para uso em interiores. Não desmontar o dispositivo - risco de danos ou ferimentos. Não utilizar o produto este estiver danificado. Armazenar em local seco. Evitar a exposição direta à luz solar.

Proteger contra poeira e sujidade. Limpar com um pano seco ou ligeiramente húmido. Não mergulhar em água, não lavar. Proteger contra fogo, altas temperaturas e humidade. Não colocar na boca nem morder partes do brinquedo.

Utilizar apenas as baterias recomendadas. Não misturar baterias novas com usadas. Não misturar diferentes tipos de baterias. Ao substituir as baterias, certifique-se de que estão colocadas de acordo com as marcações (+/-). Remover as baterias se o produto não for utilizado por um longo período. Não deixar as baterias no fogo. As baterias usadas devem ser eliminadas de acordo com a legislação local. Guarde o manual e a embalagem para utilização futura.

[IT] ISTRUZIONE PER L'USO | PELUCHE INTERATTIVO RUNAWAY CAPIBARA ALIMENTAZIONE: Il giocattolo è alimentato da batteria: 3 x AAA (non incluse). Per inserire le batterie: 1. Utilizzare un cacciavite viti a vite di sicurezza e a un coperchio del vano batterie. 2. Inserisci le batterie secondo le indicazioni (+/-). 3. Chiudi il coperchio e riavvita le viti.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO: Premendo il pulsante "PRESS HERE", il prodotto - Capibara inizierà a scappare e a ridere forte. Premi nuovamente per spegnere il prodotto.

NOME: Peluche interattivo RUNAWAY CAPIBARA [MODELLO: CS691T1] [MATERIALE: 100% poliester] [PESO DEL PRODOTTO: 219.8g] [DIMENSIONI [mm]: 170x120x200

ATTENZIONE! Prodotto non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni - contiene piccole parti. Rischio di soffocamento. Utilizzare esclusivamente sotto la supervisione di un adulto (nel caso di bambini piccoli). Utilizzare il giocattolo su una superficie piana e stabile. Prodotto destinato all'uso interno. Non smontare il dispositivo - rischio di danneggiamento o lesioni. Non utilizzare il prodotto se danneggiato. Conservare in un luogo asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Proteggere dal polvere e sporco. Pulire con un panno asciutto e leggermente umido. Non immergere in acqua, non lavare. Tenere lontano dal fuoco, alte temperature e umidità.

Non mettere in bocca né mordere le parti del giocattolo. Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate. Non mescolare batterie vecchie e nuove. Non mescolare diversi tipi di batterie. Durante la sostituzione delle batterie assicurarsi che siano inserite nel corretto secondo le indicazioni (+/-). Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo. Non gettare le batterie nel fuoco. Smaltire le batterie usate secondo le normative locali. Conservare le istruzioni e la confezione per un'utilizzo futuro.

[DK] INSTRUKTION | PLUSBAMSE INTERAKTIV FLYGTENDE KAPIBARA STRØMFORSYNING: Legetøjet drives af batterier: 3 x AAA (medfølger ikke). For at indsætte batterier: 1. Brug en skruetrækker til at skruer sikkerheds skrue ned og åbne batterirummet (se bilde 2). Indsæt batterierne i henhold til mærkerne (+/-). 3. Luk låget og stram skruerne.

BETJENING AF ENHEDEN: Når du trykker på knappen "PRESS HERE", vil produktet - Kapibara begynde at flygte og grine højt. Tryk igen for at slukke produktet.

NAVN: Plusbame interaktiv FLYGTENDE KAPIBARA [MODEL: CS691T1] [MATERIALE: 100% polyester] [PRODUKTVEGT: 219.8g] [MÅL [mm]: 170x120x200

BEMÆRK! Produktet er ikke egnet til børn under 3 år - indeholder små dele, Kvelningsfare. Må kun anvendes under opsyn af en voksen (for små børn). Brug legetøjet på en flad og stabil overflade. Produktet er beregnet til indendørs brug. Adskill ikke enheden - risiko for skade eller personskade. Brug ikke et beskadiget produkt. Opbevarer et tørt sted. Undgå direkte sollys. Brug beskytt mod støv og snavs. Rengør med en tør eller let fugtig klud. Må ikke smækkes vand, må ikke vaskes. Beskytt mod ild, høj temperatur og fugt. Put ikke i munden og bid ikke i legetøjet dele. Brug kun anbefalede batterier. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke forskellige typer batterier. Sørg for korrekt polaritet (+/-) ved udsifting af batterier. Fjern batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Kast ikke batterier i ild. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler. Gem instruktionen og emballagen til fremtidig brug.

[NL] INSTRUCTIE HANDELIJNG | PLUSZIGIE INTERACTIEVE WEGEL OPENDE CAPIBARA VOEDING: Het speelgoed wordt gevoed door batterijen: 3 x AAA (niet inbegrepen). Om de batterijen te plaatsen: 1. Draai met een schroevendraaier de beveiligingsschroeven los en open het batterijkvak. 2. Plaats de batterijen volgens de markeringen (+/-). 3. Sluit het deksel en draai de schroeven vast.

BEDIENING VAN HET APPARAAT: Na het indrukken van de knop "PRESS HERE" begint het product - de Capibara weg te rennen en luid te lachen. Door opnieuw om het product te indrukken stopt de Capibara weg.

NAAM: PLUSZIGIE INTERACTIEVE WEGEL OPENDE CAPIBARA [MODEL: CS691T1] [MATERIAAL: 100% polyester] [GEWICHT PRODUCT: 219.8g] [AFMETINGEN [mm]: 170x120x200

LET OP: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar - bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene (bij kleine kinderen). Gebruik het speelgoed op een vlakke en stabiele ondergrond. Product uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Demonteer het apparaat niet - risico op beschadiging of letsel. Gebruik het product niet als het beschadigd is. Bewaar op een droge plaats. Vermijd direct zonlicht. Bescherm tegen stof en vuil. Reinig met een droge of licht vochtige doek. Niet onderdompelen in water, niet wassen. Bescherm tegen vuur, hoge temperaturen en vuur. Niet in de mond stoppen en niet op onderdelen van het speelgoed bijten. Gebruik uitsluitend aanbevolen batterijen. Meng geen oude en nieuwe batterijen. Meng geen verschillende soorten batterijen. Zorg er bij het ver van van batterijen voor dat deze volgens de aanduidingen (+/-) worden geplaatst. Verwijder de batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt. Gooi batterijen niet in het vuur. Voer gebruikte batterijen af volgens de lokale voorschriften. Bewaar de handleiding en verpakking voor toekomstig gebruik.

[SE] Instruktion manual | PLUSCHINTERAKTIV FLYGTENDE KAPIBARA STRÖMFÖRSÖRJNING: Leksaken drivs av batterier: 3 x AAA (ingår ej). För att sätta i batterierna: 1. Använd en skruvmejsel för att skruva loss säkerhetsskruvarna och öppna batterifacket lock. 2. Sätt i batterierna enligt märkningarna (+/-). 3. Stäng locket och skruva åt skruvarna.

ANVÄNDNING: Efter att ha tryckt på knappen "PRESS HERE" börjar produkten - Kapibara att fly och skratta högt. Tryck igen för att stänga av produkten.

NAMN: Plusch interaktiv FLYGTENDE KAPIBARA [MODELL: CS691T1] [MATERIAL: 100% polyester] [PRODUKTVEGT: 219.8g] [MÅTT [mm]: 170x120x200

VARNING! Produkten är inte lämplig för barn under 3 år - innehåller små delar. Kvävningssrisk. Använd endast under uppsikt av en vuxen (för små barn). Använd leksaken på en plan och stabil yta. Produkten är avsedd för inomhusbruk. Demontera inte enheten - risk för skador eller personskada. Använd inte en skadad produkt. Förvara på en torr plats. Undvik direkt solljus.

Skydda mot damm och smuts. Rengör med en torr eller lätt fuktig trasa. Får ej nedsänkas i vatten, tvätta ej. Skydda mot eld, hög temperatur och fukt. Stoppa inte i munnen och bit inte på leksakens delar. Använd endast rekommenderade batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte olika typer av batterier. Vid byte av batterier, se till att de sätts enligt märkningarna (+/-). 1. Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Släng inte batterier i eld. För brukade batterier ska skasseras enligt lokala bestämmelser. Spara instruktionen och förpackningen för framtida bruk.

[FI] KÄYTTÖOHJE | PEHMÖINEN INTERAKTIIVINEN PAKENEVÄ KAPYBARA VIRTALAHDE: Lelutimi toimii paristolla: 3 x AAA (ei sisällytä pakkaukseen). Paristojen asettaminen: 1. Avaa paristolokero kansi ruuvivälmällä suojaruuvit avatta ruuvimeisselillä. 2. Aseta paristot merkintöjen (+/-) mukaisesti. 3. Sulje kansi ja kiristä ruuvit.

LAITTEEN KÄYTTÖ: Kun painat "PRESS HERE" -painiketta, tuote - Kapybara alkaa paeta ja nauraa äänekäästi. Paina uudelleen sammuttaaksesi tuotteen.

NIMI: Pehmeinen interaktiivinen PAKENEVÄ KAPYBARA [MALLI: CS691T1] [MATERIAALI: 100% polyester] [TUOTTEEN PAINO: 219.8g] [MITAT [mm]: 170x120x200

HUOMIO! Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille - sisältää pieniä osia. Tukehtumisvaara.

Käyttävältä vain aikuisen valvonnassa (pienten lasten kohdalla).

Käytä leluja tasaisella ja vaakaalla alustalla. Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Älä pura laitetta - vaurioituminen tai loukkautuminen vaara. Älä käyttää vaurioitunutta tuotetta. Säilytä kuivassa paikassa. Vältä suoraa auringonvaloa. Suojaa pölyltä ja liialta. Puhdista kuivalla tai kevyesti kostealla liinalla. Älä upota veteen, älä pese. Suojaa tulta, korkealta lämpötilalta ja kaistausta. Älä laita suuhun, älä näppä. Käytä vain suosittelujen paristoja. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja. Älä sekoita eri tyyppisiä paristoja. Paristoja vaihtaessasi varmista oikea napaisuus (+/-). Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Älä heitä paristoja tuleen. Hävytä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti. Säilytä käyttöohje ja pakkaus tavalla käyttöä varten.

[NO] INSTRUKSJONS MANUAL | PLUSJ INTERAKTIV ROMMENDE KAPIBARA STRØMFORSYNING: Leken drives av batterier: 3 x AAA (ikke inkludert). For å sette inn batteriene: 1. Bruken skruetrækker til å skru ut festeskruene under og åpne batteridekselet. 2. Sett inn batteriene i henhold til merkingen (+/-). 3. Lukk dekselen og stram skruene.

BRUK AV ENHETEN: Når du trykker på knappen "PRESS HERE", vil produktet - Kapibara begynne å romme og le høyt. Tryk igjen for å slå av produktet.

NAVN: Plusj interaktiv ROMMENDE KAPIBARA [MODEL: CS691T1] [MATERIALE: 100% polyester] [PRODUKTVEGT: 219.8g] [DIMENSJONER [mm]: 170x120x200

ADVARSEL! Produktet er ikke egnet for barn under 3 år - inneholder små deler. Kvelningsfare. Skal kun brukes under oppsyn av en voksen (for små barn). Bruk leken på en flat og stabil overflate. Produktet er beregnet for innendørs bruk. Adskill ikke enheten - risiko for skade eller personskade. Ikke bruk et skadet produkt. Opbevar på et tørt sted. Undgå direkte sollys. Beskytt mot støv og smuss. Rengjør med en tørr eller litt fuktig klut. Ikke senk i vann, ikke vask. Beskytt mot ild, høy temperatur og fuktighet. Ikke putt i munnen eller bit i delene av leken. Bruk kun anbefalte batterier. Ikke bland gamle og nye batterier. Ikke bland ulike typer batterier. Ved batteriutbyt, sørg for at de settes inn i henhold til merkingen (+/-). Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over lengre tid. Ikke kast batterier i ild. Brukte batterier skal kastes i henhold til lokale forskrifter. I fare på brannsvanens og emballasjen for fremtidig bruk.

[CZ] INSTRUKCE K POUŽITÍ | PLUSZOVÁ INTERAKTIVNÍ ÚTÍKA JÍČÍ KAPYBARA NÁPAJENÍ: Hračka je napájána bateriemi: 3 x AAA (nejsou súčasťou balení). Pre vložení baterií: 1. Pomocou šroubovaku odšroubujte zajišťovací šroubky a otevřete kryt prostoru pro baterie. 2. Vložte baterie podle označení (+/-). 3. Zavřete kryt a utáhněte šroubky.

OBSLUHA ZARIZENÍ: Po stisknutí tlačítka "PRESS HERE" produkt - Kapybara začne utíkat a hlasitě se směje. Pro vypnutí produktu stiskněte znovu.

NÁZEV: Pluszová interaktivní ÚTÍKA JÍČÍ KAPYBARA [MODEL: CS691T1] [MATERIÁL: 100% polyester] [HMOTNOST PRODUKTU: 219.8g] [ROZMĚRY [mm]: 170x120x200

POZORNOST! Produkt není vhodný pro děti mladší 3 let - obsahuje malé části. Nebezpečí udusení.

Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby (v případě malých dětí). Používejte hračku na rovném a stabilním povrchu. Produkt je určený pro použití v interiéru. Nerozoberajte zariadenie - riziko poškodenia alebo zranenia. Nepoužívajte poškodený produkt. Skladujte na suchom mieste. Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Čistite prachom a nečistotami. Čistite suchým mliekom alebo mliekom na hadzku. Neponorajte do vody, neperte. Čistite pred ohniam, vysokou teplotou a vlhkosťou. Nevkládajte do zariadenia ani nečistoty. Používať iba odporúčané batérie. Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte rôzne typy batérií. Pri výmene batérií sa uistite, že sú vložené podľa označenia (+/-). Vyberte batérie, ak sa produkt nebudie dlhší dobu používať. Nevhadzujte batérie do ohňa. Použite batérie, ktoré likvidujete v súlade s miestnymi predpismi. Uchovajte návod a obal pre budúci použitie.

[SK] Instrukcia na použitie | PLUSZOVÁ INTERAKTIVNÁ ÚTEKA JÚČA KAPYBARA NÁPAJENIE: Hračka je napájaná batériami: 3 x AAA (nie sú súčasťou balenia). Ak chcete vložiť batérie: 1. Pomocou skrutkovača odskrutkujte zabezpečovacie skrutky a otvorte kryt priestoru na batérie. 2. Vložte batérie podľa označenia (+/-). 3. Zavrtajte kryt a utiahnite skrutky.

OBSLUHA ZARIADENIA: Po stlačení tlačidla "PRESS HERE" produkt - Kapybara začne utekať a hlasno sa smiať. Stačte znova, aby ste produkt vypli.

NÁZOV: Pluszová interaktívna ÚTEKA JÚČA KAPYBARA [MODEL: CS691T1] [MATERIÁL: 100% polyester] [HMOTNOST PRODUKTU: 219.8g] [ROZMERY [mm]: 170x120x200

UPOZORNENIE! Produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky - obsahuje malé časti. Riziko zadusenia. Používajte iba pod dohľadom dospelého osoby (v prípade malých detí). Používajte hračku na rovnom a stabilnom povrchu. Produkt je určený na použitie v interiéri. Nerozoberajte zariadenie - riziko poškodenia alebo zranenia. Nepoužívajte poškodený produkt. Skladujte na suchom mieste. Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Čistite prachom a nečistotami. Čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Neponorajte do vody, neperte. Čistite pred ohniam, vysokou teplotou a vlhkosťou. Nevkládajte do zariadenia ani nečistoty. Používajte iba odporúčané batérie. Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte rôzne typy batérií. Pri výmene batérií sa uistite, že sú vložené podľa označenia (+/-). Vyberte batérie, ak sa produkt nebudie dlhší čas používať. Nevhadzujte batérie do ohňa. Použite batérie, ktoré likvidujete v súlade s miestnymi predpismi. Uchovajte si návod a obal na budúce použitie.

[HU] HASZNÁLTÁJUTMUTATÓ | PLUSZINTERAKTIV MENEKÜLŐ KAPIBARA TAPÉLLÁTÁS: A játék elemekkel működik: 3 x AAA (nem tartozék). Az elemek behelyezéséhez: 1. Csavarhúzó segítségével csavarja ki a rögzítőcsavarokat és nyissa ki az elemek tartó fedelét.

2. Helyezze be az elemeket a jelöléseknek megfelelően (+/-). 3. Zárja vissza a fedelet és húzza meg a csavarokat.

A KÉSZLEK HASZNÁLTATA: A "PRESS HERE" gomb megnyomása után a termék - Kapibara meknekülni kezd és hangosan nevet. Nyomja meg újra a termék kikapcsolásához.

NÉV: Plusz interaktív MENEKÜLŐ KAPIBARA [MÓDÉL: CS691T1] [ANYAG: 100% poliészter] [TÉRMÉK SÚLYA: 219.8g] [MÉRTEK [mm]: 170x120x200

FIGYELME! A termék nedv alkalmas 3 év alatti gyermekek számára – apró alkatúak tartalmaz. Fulladásveszély. Kiszervegő elemeket csak felülről felügyelet mellett használható. A játékok szil és stabil felülettel használható. A termék kizárólag beltéri használatra készült. - Szereléshez szükségesek - sérülés vagy károsodás veszélye. Ne használja a sérült terméket. - Szár az helyen tárolja. Kerülje a közvetlen napfényt. - Övnyápról és szennyeződéseket. - Száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne merítse vízbe, ne mossa. - Tartsa távol tűztől, magas hőmérséklettől és nedvségtől. Ne tegye a szája és ne rája a játék részét. - Csak az ajánlott elemekkel használja. Ne keverje a régi és új elemeket. Ne keverjen különböző típusú elemeket. - Elemcsere során ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Ha a termék hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. Ne dobja az elemeket tűzbe. A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. - Őrizze meg az útmutatót és a csomagolást későbbi felhasználás céljából.

RO Instrucțiuni de utilizare | **PLUS** ACTIVITĂȚII CAPSULA CARE FUGE
ALIMENTARE: Jucăria este alimentată cu baterii: 3 x AAA (nu sunt incluse în set).
Pentru a introduce bateriile: 1. Cu ajutorul unei surubelnițe, desfișeazați șuruburile de siguranță și deschideți capacul compartimentului pentru baterii. 2. Introduceți bateriile conform marcatelor (+/-). 3. Închideți capacul și strângeți suruburile.
UTILIZAREA DISPOZITIVULUI: După apăsarea butonului „PRESS HERE” produsul - Capsula va începe să fugă și să arde tare. Apăsă din nou pentru a opri produsul.
DENUMIRE | PRODUSUL ACTIVITĂȚII CAPSULA CARE FUGE | MODEL: C561911 | MATERIAL: 100% poliestere | GREUTATE PRODUS: 219 g | DIMENSIUNI (mm): 170 x 120 x 20
ATENȚIE! Produs nepotrivit pentru copii sub 3 ani - conține piese mici. Risc de sufocare. - Ase utiliza doar sub supravegherea unui adult (în cazul copiilor mici). - Utilizați jucăria pe o suprafață plană și stabilă. - Produs destinat utilizării în interior. - Nu demontați dispozitivul - risc de deteriorare sau cauzarea unei răni. - Nu utilizați produsul dacă este deteriorat. - Păstrați într-un loc uscat. Evitați expunerea directă la razele soarelui. - Protejați de prașii și murdărie. - Curățați cu o cârpă ușor umezită sau ușor umezită. - Nu scufundați în apă. Nu spălați. - Protejați de foc, temperaturi ridicate și surse de căldură. - Nu utilizați în apropierea elementelor electrice și jucării. - Utilizați doar baterii recomandate. - Nu amestecați bateriile vechi cu bateriile noi. - Nu amestecați diferite tipuri de baterii. - La înlocuirea bateriilor, asigurați-vă că s-au introdus conform marcatelor (+/-). - Scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă. - Nu aruncați bateriile în foc. - Bateriile uzate trebuie eliminate conform reglementărilor locale. - Păstrați instrucțiunile și ambalajul pentru a utiliza ulterior corect.

[illegible]

МАК Инструкции за употреба | Плишан интерактивен **RUN AWAY SAPIRAB R**
МАК ЈУВАБЕ: Играчка се напонува со батерија: 3 x AAA (не вклучени во пакетот) | Зада ги ставите батериите: 1. Со помош на шрафциг одвртете ги заштитните шrafoви и отворете го капакот на преградата за батерија. 2. Вметнете ги батериите според ознаките (+/-). 3. Затворете го капакот и затегнете ги шrafoвите.

РАБОТА СО УРЕДОТ: По притиснување на копчето „PRESS HERE“ производот – Капибра ќе почне да бега и гласно да се смеа. Притиснете повторно за да го исклучите производот. ИМЕ: Плишан интерактивен **RUN AWAY SAPIRAB R** | МОДЕЛ: CS6701 | МАТЕРИЈАЛ: 100% ПЛИШ | ВЕЗОВИ: 219 X 8 | ДИМЕНЗИИ (mm): 170x 20x 200 | ВНИМАНИЕ: Производот не е соодветен за деца под 3 години. | Содржи мали делови. Ризик од задушување. | Да се користи исклучиво под надзор на возрасно лице (во случај на мали деца). | Користете ја играчката на рамна и стабилна површина. | Производот е наменет за внатрешна употреба. Не го расклопувајте уредот – ризику од оштетување или повреда. | Не користете оштетен производ. Чувајте на суво место. | Избегнувајте директна сончева светлина. | Заштитете од прашина и нечистотии. | Чистете со убав или малку влажна крпа. Не потопувајте во вода, не перете. | Заштитете од оган, висока температура и влага. | Не ставајте во уста ни гузите, деловите од играчката. | Користете исклучиво препорачани батерија. | Не мешајте стари и нови батерија. | Не мешајте различни типови батерија. | При замена на батерија, прво потврдете го полнежот на батериите со ознаките (+/-). | Назадете ги батериите кога производот нема да се користи подолг период. | Не фрлајте батерији во оган. | Искористените батерија треба да се отстранат согласно локалните прописи. | Зачувајте ги инструкцијата и пакетите за идна употреба.

[SLV] INstrukcija za uporabo | PLUSZASTA INTERAKTIVA BEŽEČA KAPIBARA
NAPRAVA: Igralca se napaja z baterijami: 3 x AAA (nisu priložene). Za vstavljanje baterij: 1. Pomočju vijetavka odvijte varnostne vijake in odprite pokrov prostora za baterije. 2. Vstavite baterije v skladu z oznakami (+/-). 3. Zaprite pokrov in prijavite vijake.
UPORABA NAPRAVE: Po pritisku gumba „PRESS HERE“ izdelek - Kapibara začne bežati in se glasno smejati. Ponovno pritisnite za izklop izdelka.
IME: Pluszasta interaktivna BEŽEČA KAPIBARA | **MODEL**: CS67911 | **MATERIAL**: 100% poliester | **TEŽA**: IZDELEK: 219g, BAK | **DIMENZIJE** [mm]: 170x120x200
POZOR! Izdelek ni primeren za otroke, mlažje od 3 let - vsebuje majhne dele. Nevarnost zadusitve - Uporabljajte le pod nadzorom odrasle osebe (pri majhnih otrocih). Igralca uporabljajte le na tleh. Izdelek ni primeren za uporabo v vodi, ne potapljanje, ne potapljanje. Nagayne ne razstavljajte - nevarnost poškodb ali vlaga. Ne uporabljajte poškodovanega izdelka. Shranjujte na suhem mestu. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi. Zaščitite pred prahom in umazanim. Čistite s suho ali vlažno krpo. Ne potapljajte v vodo, ne perite. Zaščitite pred ognjem, visoko temperaturo in vlago. Ne dajajte v vodo in ne grizite dele izdelka. Uporabljajte

le priporočene baterije. • Ne mešajte starih in novih baterij. • Ne mešajte različnih vrst baterij. • Pri menjavi baterij se prepričajte, da so pravilno postavljene glede na oznake (+/-). • Odstranite baterije, če izdelka dalj časa ne boste uporabili. • Baterij ne mečite v ogenj. • Izrabilne baterije odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. • Navodila in embalažo shranite za prihodnje uporabo.

NAJ INŠTRUKCIJA ZA UPORABU | PLUSZANA INTERAKTIVNA BJEŽEĆA KAPIBARA
NAPA JANJE: Igračka se napaja baterijama (3x AA (nisu uključene u paket))
 Za umetanje baterija: 1. Pomoću odvijača odvrnite sigurnosne vijke i otvorite poklopac pretinca za baterije. 2. Umetnite baterije prema oznakama (+/-). 3. Zatvorite poklopac i zategnite vijke.
UPRAVLJANJE UREJAJEM: Nakon pritiska na tipku „PRESS HERE“ proizvod – Kapibara će početi bježati i glasno se smijati. Pritisnite ponovno kako biste isključili proizvod.
NAZIV | Pluszana interaktivna BJEŽEĆA KAPIBARA | Model: C56791 | Materijal: 100% poliester | TEŽINA | PROIZVOĐA: 219.8g | DIMENZIJE | [mm]: 170x120x200
UPOTREBENJE | Proizvod nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine – sadrži male dijelove. Opasnost od gušenja. – Koristiti isključivo pod nadzorom odrasle osobe (u slučaju male djece). – Koristite igračku na ravnoj i stabilnoj površini. – Proizvod je namijenjen za unutarnju uporabu. – Ne rastavljati uravnoj – rizik od oštećenja ili ozljede. – Ne koristiti oštećen proizvod. – Čuvajte na suhom mjestu. – Izbjegavajte izravno izlaganje sunčevoj svjetlosti. – Zaštititi od prašine i prljavštine. – Izbjegavajte izlaganje vlagi. – Čuvajte na suhom mjestu. – Čuvajte na hladnom mjestu. – Izbjegavajte visoke temperature i vlage. – Ne koristiti u sušnoj i vrućoj okolini djece i igračke. – Koristite isključivo preporučene baterije. – Ne mijesajte stare i nove baterije. – Ne mijesajte različite vrste baterija. – Prilikom zamjene baterija provjerite da su pravilno umetnute prema oznakama (+/-). – Izvadite baterije ako se proizvod neke koristi dugo vrijeme. – Ne bacajte baterije u vatu. – Istrošene baterije odložite u skladu s lokalnim propisima. – Sačuvajte upute i ambalažu za buduću uporabu.

[6C] Инструкции за употреба | Пловачка интерактивна БЯГАЩА КАЛИБРА
ЗА ХРАНЕНЕ | Игралката съхранява батерии: 3 AAA (не включени в комплекта). За да поставите батериите: 1. Сложете на отвертка развинтайте защитните винтове и отворете капак на отделените се батерии. 2. Поставете батериите според обозначенията (+/-). 3. Затворете капак и завийте винтовете.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО | При натискане на бутона „PRESS HERE“ продуктът – Калибра ще започне да бегат и сингло да се движи. Натиснете отново, за да изключите продукта.

ИМЕ | Пловачка интерактивна БЯГАЩА КАЛИБРА | **МОДЕЛ |** CS61911

МАТЕРИАЛ | 100% полиестер | **ТЕГЛО НА ПРОДУКТА |** 219 гр | **РАЗМЕРИ |** 170x120x200

ОПАСНОСТ | Използването на играта е предназначено за възрастни и деца над 3 години. Риск от задушаване. Не използвайте само подметки, обувки, боси крака и др. в случай на малки деца. | Използвайте играта върху равна и стабилна повърхност. Продуктът е предназначен за употреба на закрито. Не разполагвайте устройството – риск от повреда или нараняване. Не използвайте повреден продукт. Съхранявайте на сухо място. Избягвайте прак съпъване светлина. Пазете от прах за съхраняване. Почивайте се с суха или леко влажна кърпа. Не потапяйте във вода, не перете. Пазете от огън, висока температура и влага. Не поставяйте в устата и не гризете елементите на играта. | Използвайте само препоръчаните батерии. Не смесвайте стари и нови батерии. Не смесвайте различни типове батерии. При смяна на батериите се уверете, че са поставени съгласно обозначенията (+/-). Не използвайте играта, ако батериите са изтопени. Не използвайте играта, ако батериите не пазират. | Запазете инструкцията и плавока от за бъдеща употреба.

КАПИБА Инструкция по эксплуатации | ПЛОЩЕВАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ УБЕГАЮЩАЯ КАПИБА

ПИТАНИЕ: Игрушка питается от батареек: 3х AAA (не входят в комплект). Чтобы вставить батарейки: 1. Помочь устройству открытию фиксирующие винты и отойдите крышку батарейного отсека. 2. Вставьте батарейки в соответствии с обозначениями (+/-). 3. Закройте крышку и закрутите винты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА: После нажатия кнопки «PRESS HERE» продукт – Капиба начнет бегать и играть со смешными. Нажимайте кнопку, чтобы вызвать продукт.

НАЗВАНИЕ: ПЛОЩЕВАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ УБЕГАЮЩАЯ КАПИБА (КАПИБА) | МОДЕЛЬ: CS69111 | МАТЕРИАЛ: 100% ВИСКОЗА | ВЕС ПРОДУКТА: 219,6g | РАЗМЕРЫ (mm): 170x120x210

ВНИМАНИЕ: Данное изделие предназначено для детей младше 3 лет, и содержит мелкие детали. Риск удушья. - Используйте только под присмотром взрослых (в случае маленьких детей).

ИСПОЛЬЗОВАТЬ игрушку на ровной и устойчивой поверхности. Изделие предназначено для использования в помещении. Не разбирайте устройство - риск повреждения или травмы. Не используйте поврежденное изделие. - Хранить в сухом месте. Избегать прямого воздействия солнечных лучей. Защищать от пыли и загрязнения. Очищать сухой или слегка влажной тканью. Не погружать в воду, не стирать. Берегите от огня, высокой температуры и влаги. Не брать в рот и не грызть элементы игрушки. - Используйте только рекомендованные батарейки. - Не смешивайте старые и новые батарейки. Не смешивайте разные типы батареек. - При замене батареек убедитесь, что они установлены в соответствии с обозначениями. - Не используйте батарейки, если изделие не будет использоваться длительное время. - Не бросайте батарейки в огонь. - Используйте новые батарейки утилизируйте в соответствии с местными правилами. - Сохраните инструкцию и упаковку для использования в будущем.

(ЖУВІТ) Інструкція з експлуатації Плівочна інтерактивна ВІТКАЮЧА КАЛІБАРА ЖИВА! Історія: грашки працює від батарей: 3×AAA (не входить до комплекту). Щоб завантажити батареї: З допомогою викрутки відкрутити гвинти кріплення та закрити кришку батарейної відсічки. 2. Вставте батареї відповідно до позначень (+/-). Закрийте кришку та закрутіть гвинти.

КЕРУВАННЯ ПРИСТРОМ: Після натискання кнопки „PRESS HERE” продукт – Калібарачок починає грати та голосно сіяється. Натисніть ще раз, щоб виникнути продукт.

НАЗВА: Плівочна інтерактивна ВІТКАЮЧА КАЛІБАРА МОДЕЛЬ: CS679111 MATERIAL: 100% НАЗВА: Плівочна інтерактивна ВІТКАЮЧА КАЛІБАРА МОДЕЛЬ: CS679111 MATERIAL: 100%

ТЕХНІЧНІ ДАНИЙ: Потужність: 219 мВт Рівняння: 180 дБм Акустичний діапазон: 200-2000 Гц

УВАГА! Виріб не підходить для дітей віком до трьох років – містить діріблені деталі. Ризик задати... Використовувати лише під наглядом дорослих (у випадку маленьких дітей).

• Використовуйте грашину на рівній і стабільній поверхні. Виріб призначений для використання в приміщенні. Не розбирайте пристрій - ризик пошкодження або травми. • Не використовуйте пошкоджений виріб. Виріб працює в сухому повітрі. Уникайте прямого сонячного світла. Захищайте від пилу та бруду. Чистіть сухою або злегка вологою тканиною. • Не занурювати у воду, не прати. Беріть відповідну, високотемпературну та вологу. Незаставляйте дограти некупальні елементи грашки. Використовуйте лише рекомендовані батарей. Не змішуйте старі та нові батарей. Не змішуйте різні типи батарей. • Вийміть батарейки, якщо виріб не буде використовуватися тривалий час. Не викидайте батарейки вогонь. Використані батарейки літуть відповідно до позначень «+» та «-». Беріть уважно інструкцію та упакування для подальшого використання.

[LT] Instrukcija | PLUSINĖ INTERAKTYVIEGANTI KAPIBARA
MAITINIMAS: Žaislas maitinamas baterijomis: 3 × AAA (nepriedamos). Norėdami įdėti baterijas:

