



MARY'S

SANTAJAZZ

[PL] INSTRUKCJA OBSŁUGI | PLUSZOWY INTERAKTYWNY GRAJĄCY ŚWIĘTY MIKOŁAJ
ZASILANIE: Zabawka zasilana jest bateriami: 3 × AA (nie dołączone do zestawu). Aby włożyć baterie: 1. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubki zabezpieczające i otwórz pokrywę komory baterii. 2. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami (+/-). 3. Zamknij pokrywę i dokręć śrubki.
OBSŁUGA URZĄDZENIA: Po naciśnięciu przycisku „PRESS HERE” produkt – Mikolaj zacznie się poruszać i grać na saksofonie. Naciśnij ponownie by produkt wyłączył.
NAZWA: SANTA JAZZ – Pluszowy interaktywny grający święty Mikolaj | **MODEL:** CS61912 | **MATERIAŁ:** 100% poliester | **WAGA PRODUKTU:** 343,8g | **WYMIARY [mm]:** 220x205x260
UWAGA! Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat – zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia. • Używaj wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (w przypadku małych dzieci). • Używaj zabawki na płaskiej i stabilnej powierzchni. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego. Nie demontować urządzenia – ryzyko uszkodzenia lub urazu. Nie używać uszkodzonego produktu. Przechowuj w suchym miejscu. Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych. Chronić przed kurzem i zabrudzeniami. Czyszczyć suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzać w wodzie, nie prać. Chronić przed ogniem, wysoką temperaturą i wilgocią. Nie wkładać do ust ani nie gryźć elementów zabawki. Używaj wyłącznie zalecanych baterii. Nie mieszać starych i nowych baterii. Nie mieszać różnych typów baterii. • Wymieniając baterie upewnij się, że są umieszczane zgodnie z oznaczeniami (+/-). Wymij baterie, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. Nie wrzucać baterii do ognia. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Zachowaj instrukcję i opakowanie do wykorzystania w przyszłości.

[EN] USER MANUAL | PLUSH INTERACTIVE SAXOPHONE-PLAYING SANTA CLAUS
POWER SUPPLY: The toy is powered by batteries: 3 × AA (not included). To insert batteries: 1. Use a screwdriver to unscrew the securing screws and open the battery compartment cover. 2. Insert the batteries according to the markings (+/-). 3. Close the cover and tighten the screws.
DEVICE OPERATION: After pressing the “PRESS HERE” button, the product – Santa will start moving and playing the saxophone. Press again to turn the product off.
NAME: SANTA JAZZ – Plush interactive saxophone-playing Santa Claus | **MODEL:** CS61912 | **MATERIAL:** 100% polyester | **PRODUCT WEIGHT:** 343.8g | **DIMENSIONS [mm]:** 220x205x260
WARNING! Not suitable for children under 3 years – contains small parts. Choking hazard. • Use only under adult supervision (in the case of small children). • Use the toy on a flat and stable surface. • The product is intended for indoor use only. • Do not disassemble the device – risk of damage or injury. • Do not use a damaged product. Store in a dry place. Avoid direct sunlight. Protect from dust and dirt. Clean with a dry or slightly damp cloth. Do not immerse in water. Do not wash. Keep away from fire, high temperatures and moisture. Do not put in the mouth or bite the toy elements. • Use only recommended batteries. Do not mix old and new batteries. Do not mix different types of batteries. When replacing batteries, make sure they are inserted according to the markings (+/-). • Remove batteries if the product will not be used for a long time. Do not dispose of batteries in fire. Dispose of used batteries in accordance with local regulations. • Keep the manual and packaging for future reference.

[DE] BEDIENUNGSANLEITUNG | INTERAKTIVER PLÜSCH SAXOPHON SPIELENDER WEIHNACHTSMANN
STROMVERSORGUNG: Das Spielzeug wird mit Batterien betrieben: 3 × AA (nicht im Lieferumfang enthalten). Einlegen der Batterien: 1. Schrauben Sie mit einem Schraubendreher die Sicherungsschrauben auf und öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. 2. Legen Sie die Batterien entsprechend der Markierung (+/-) ein. 3. Schließen Sie die Abdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.
BEDIENUNG DES GERÄTS: Nach dem Drücken der Taste „PRESS HERE” beginnt das Produkt – der Weihnachtsmann sich zu bewegen und Saxophon zu spielen. Drücken Sie erneut, um das Produkt auszuschalten.
NAME: SANTA JAZZ – Interaktiver Plüsch Saxophon spielender Weihnachtsmann | **MODELL:** CS61912 | **MATERIAL:** 100% Polyester | **PRODUKTGEWICHT:** 343,8g | **ABMESSUNGEN [mm]:** 220x205x260
ACHTUNG! Produkt nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren – enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr. • Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden (bei kleinen Kindern). • Verwenden Sie das Spielzeug auf einer flachen und stabilen Oberfläche. (Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. • Gerät nicht zerlegen – Gefahr von Beschädigungen oder Verletzungen. • Beschädigtes Produkt nicht verwenden. • An einem trockenen Ort aufbewahren. • Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. • Vor Staub und Verschmutzung schützen. • Mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. • Nicht in Wasser eintauchen, nicht waschen. • Vor Feuer, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit schützen. • Nicht in den Mund nehmen oder auf den Spielzeugteilen kauen. • Nur empfohlene Batterien verwenden. • Keine alten und neuen Batterien mischen. • Keine unterschiedlichen Batterietypen mischen. • Beim Batteriewechsel

darauf achten, dass sie gemäß den Markierungen (+/-) eingelegt werden. • Batterien entfernen, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird. • Batterien nicht ins Feuer werfen. • Verbrauchte Batterien gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen. • Bewahren Sie die Anleitung und die Verpackung zur späteren Verwendung auf.

[FR] MODE D'EMPLOI | PÈRE NOËL INTERACTIF EN PELUCHE JOUANT DU SAXOPHONE
ALIMENTATION: Le jouet est alimenté par des piles: 3 × AA (non incluses). Pour insérer les piles: 1. À l'aide d'un tournevis, dévissez les vis de sécurité et ouvrez le couvercle du compartiment à piles. 2. Insérez les piles en respectant les polarités (+/-). 3. Refermez le couvercle et revissez les vis.
UTILISATION DE L'APPAREIL: Après avoir appuyé sur le bouton «PRESS HERE», le produit – le Père Noël commencera à bouger et à jouer du saxophone. Appuyez de nouveau pour éteindre le produit.
NOM: SANTA JAZZ – Père Noël interactif en peluche jouant du saxophone | **MODÈLE:** CS61912
MATÉRIAU: 100 % polyester | **POIDS DU PRODUIT:** 343,8 g | **DIMENSIONS [mm]:** 220x205x260
ATTENTION! Produit non adapté aux enfants de moins de 3 ans – contient de petites pièces. Risque d'étouffement. • Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte (dans le cas de jeunes enfants). • Utiliser le jouet sur une surface plane et stable. • Produit destiné à un usage intérieur. • Ne pas démonter l'appareil – risque de dommage ou de blessure. • Ne pas utiliser un produit endommagé. • Conserver dans un endroit sec. Éviter l'exposition directe au soleil. • Protéger de la poussière et des salissures. • Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide. • Ne pas immerger dans l'eau, ne pas laver. • Protéger du feu, des températures élevées et de l'humidité. • Ne pas mettre dans la bouche ni mordre les éléments du jouet. • Utiliser uniquement les piles recommandées. • Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves. • Ne pas mélanger différents types de piles. • Lors du remplacement des piles, s'assurer qu'elles sont insérées conformément aux indications (+/-). • Retirer les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. • Ne pas jeter les piles au feu. Les piles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales. • Conserver la notice et l'emballage pour une utilisation future.

[ES] INSTRUCCIONES DE USO | PAPÁ NOEL DE PELUCHE INTERACTIVO QUE TOCA EL SAXOFÓN
ALIMENTACIÓN: El juguete funciona con baterías: 3 × AA (no incluidas). Para colocar las baterías: 1. Con un destornillador, desenrosca los tornillos de seguridad y abre la tapa del compartimento de baterías. 2. Inserta las baterías según la polaridad indicada (+/-). 3. Cierra la tapa y aprieta los tornillos.
FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO: Al presionar el botón “PRESS HERE”, el producto – Papá Noel comenzará a moverse y tocar el saxofón. Presiona nuevamente para apagar el producto.
NOMBRE: SANTA JAZZ – Papá Noel de peluche interactivo que toca el saxofón | **MODELO:** CS61912 | **MATERIAL:** 100% poliéster | **PESO DEL PRODUCTO:** 343,8g | **DIMENSIONES [mm]:** 220x205x260
¡ATENCIÓN! Producto no apto para niños menores de 3 años – contiene piezas pequeñas. Riesgo de asfixia. • Usar únicamente bajo la supervisión de un adulto (en caso de niños pequeños). • Utiliza el juguete sobre una superficie plana y estable. • Producto destinado para uso en interiores. • No desmontar el dispositivo – riesgo de daños o lesiones. • No utilizar el producto si está dañado. • Guardar en un lugar seco. • Evitar la exposición directa a la luz solar. • Proteger del polvo y la suciedad. • Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo. • No sumergir en agua, no lavar. • Mantener alejado del fuego, altas temperaturas y humedad. • No introducir en la boca ni morder los elementos del juguete. • Utilizar únicamente las baterías recomendadas. • No mezclar baterías nuevas y usadas. • No mezclar diferentes tipos de baterías. • Al reemplazar las baterías, asegúrese de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). • Retira las baterías si el producto no se va a utilizar durante un largo período. • No arrojar las baterías al fuego. • Desechar las baterías usadas conforme a la normativa local. • Conserve las instrucciones y el embalaje para su uso futuro.

[PT] MANUAL DE INSTRUÇÕES | PAIPI NATAL DE PELÚCIA INTERATIVO QUE TOCA SAXOFONE
ALIMENTAÇÃO: O brinquedo é alimentado por baterias: 3 × AA (não incluídas). Para inserir as baterias: 1. Com uma chave de fenda, desaperte os parafusos de segurança e abra a tampa do compartimento das baterias. 2. Insira as baterias de acordo com as marcações (+/-). 3. Feche a tampa e aperte os parafusos.
UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO: Ao pressionar o botão “PRESS HERE”, o produto – Papai Natal começará a mover-se e a tocar saxofone. Pressione novamente para desligar o produto.
NOME: SANTA JAZZ – Papai Natal de pelúcia interativo que toca saxofone | **MODELO:** CS61912
MATERIAL: 100% poliéster | **PESO DO PRODUTO:** 343,8g | **DIMENSÕES [mm]:** 220x205x260
ATENÇÃO! Produto não adequado para crianças menores de 3 anos – contém peças pequenas. Risco de asfixia. • Utilizar apenas sob supervisão de um adulto (no caso de crianças pequenas). • Utilize o brinquedo numa superfície plana e estável. • Produto destinado apenas para uso em interiores. • Não desmontar o dispositivo – risco de danos ou ferimentos. • Não utilizar o



ECOLIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowska 2a, 62-872 Borek, Poland
Made in P.R.C.

produto se estiver danificado. • Armazenar em local seco. • Evitar a exposição direta à luz solar. • Proteger contra poeira e sujidade. • Limpar com um pano seco ou ligeiramente húmido. • Não mergulhar em água, não lavar. • Proteger contra fogo, altas temperaturas e humidade. • Não colocar na boca nem morder partes do brinquedo. • Utilizar apenas as baterias recomendadas. • Não misturar baterias novas com usadas. • Não misturar diferentes tipos de baterias. • Ao substituir as baterias, certifique-se de que estão colocadas de acordo com as marcações (+/-). • Remover as baterias se o produto não for utilizado por um longo período. • Não deitar as baterias no lixo. As baterias usadas devem ser eliminadas de acordo com a legislação local. • Guarde o manual e a embalagem para utilização futura.

[IT] ISTRUZIONI PER L'USO | BABBÀ NATALE DI PELUCHE INTERATTIVO CHE SUONA IL SAXOFONO ALIMENTAZIONE: Il giocattolo è alimentato da batterie: 3 x AA (non incluse). Per inserire le batterie: 1. Con un cacciavite svitare le viti di sicurezza e aprire il coperchio del vano batterie. 2. Inserire le batterie rispettando le indicazioni (+/-). 3. Chiudere il coperchio e riavvitare le viti. **UTILIZZO DEL DISPOSITIVO:** Premendo il pulsante "PRESS HERE" il prodotto - Babbà Natale inizia a muoversi e a suonare il sax. Premere nuovamente per spegnere il prodotto. **NOME:** SANTA JAZZ - Babbà Natale di peluche interattivo che suona il saxofono **[MODELLO: CS61912] MATERIALI:** 100% poliesteri **[PESO DEL PRODOTTO: 343.8g] [MATERIALE: 100% POLIESTER] 220x205x260**

ATTENZIONE! - Prodotto non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni - contiene piccole parti. Rischio di soffocamento. • Utilizzare esclusivamente sotto la supervisione di un adulto (nel caso di bambini piccoli). • Utilizzare il giocattolo su una superficie piana e stabile. • Prodotto destinato all'uso interno. • Non smontare il dispositivo - rischio di danneggiamento o lesioni. • Non utilizzare il prodotto se danneggiato. • Conservare in un luogo asciutto. • Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. • Proteggere da polvere e sporco. • Pulire con un panno asciutto o leggermente umido. • Non immergere in acqua, non lavare. • Tenere lontano da fuoco, alte temperature e umidità. • Non mettere in bocca né mordere le parti del giocattolo. • Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate. • Non mescolare batterie vecchie e nuove. • Non mescolare diversi tipi di batterie. • Durante la sostituzione delle batterie assicurarsi che siano inserite correttamente secondo le indicazioni (+/-). • Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo. • Non gettare le batterie nel fuoco. • Smaltire le batterie usate secondo le normative locali. • Conservare le istruzioni e la confezione per un utilizzo futuro.

[DK] INSTRUKTION | INTERAKTIV PLYSLEJUMANDER SPILLER PÅ SAKSOFON STRØMFØRSYNING: Legetøjet drives af batterier: 3 x AA (medfølger ikke). Sådan sættes batterierne: 1. Brug en skruetrækker til at skrue sikkerhedsskruerne ud og åbne batteri rummets låg. 2. Isæt batterierne i henhold til markeringerne (+/-). 3. Luk låget og spænd skruerne. **BEJEGNING:** Når du trykker på knappen "PRESS HERE", vil produktet - julemanden begynde at bevæge sig og spille på saxofon. Tryk igen for at slukke produktet. **NAVN:** SANTA JAZZ - Interaktiv pils julemand der spiller på saksafon **[MODEL: CS61912] MATERIALI:** 100% polyester **[PRODUKTVEGT: 343.8g] [MÅL: mm] 220x205x260** **BEMÆRK:** Produktet er ikke egnet til børn under 3 år - indeholder små dele. Kvælningsfare. • Må kun anvendes under opsyn af en voksen (for små børn). • Brug legetøjet på en flad og stabil overflade. • Produktet er beregnet til indendørs brug. • Adskil ikke enheden - risiko for skade eller personskade. • Brug ikke et beskadiget produkt. • Opbevarer det tørt og tørt. • Undgå direkte sollys. • Beskyt mod støv og snavs. • Rengør med en tør eller let fugtig klud. • Må ikke nedsmækkes i vand, må ikke vaskes. • Beskyt mod ild, høj temperatur og fugt. • Put ikke i munden og bid ikke i legetøjet dele. • Brug kun anbefalede batterier. • Bland ikke gamle og nye batterier. • Bland ikke forskellige typer batterier. • Sørg for korrekt polaritet (+/-) ved udsiftning af batterier. • Fjern batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. • Kast ikke batterier i ild. • Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler. • Gem instruktionen eller emballagen til fremtidig brug.

[NL] INSTRUCTIEHANDLEIDING | PLUCHE INTERACTIEVE SAXOFOON SPELENDE KERSTMAN VOEDING: Het speelgoed werkt op batterijen: 3 x AA (niet inbegrepen). Om de batterijen te plaatsen: 1. Draai met een schroevendraaier de beveiligingsschroeven los en open het batterijkast. 2. Plaats de batterijen volgens de aanduidingen (+/-). 3. Sluit het deksel en draai de schroeven vast.

BEDIENING: Na het indrukken van de knop "PRESS HERE" zal het product - de Kerstman - beginnen te bewegen en saxofon te spelen. Druk opnieuw om het product uit de schakelen. **NAAM:** SANTA JAZZ - Pluche interactieve saxofon spelende Kerstman **[MODEL: CS61912] MATERIALIA:** 100% polyester **[GEWICHT PRODUCT: 343.8g] [AFMETINGEN: mm] 220x205x260** **LET OP!** - Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar - bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. • Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene (bij kleine kinderen). • Gebruik het speelgoed op een vlakke en stabiele ondergrond. • Product uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. • Demonteer het apparaat niet - risico op beschadiging of letsel. • Gebruik het product niet als het beschadigd is. • Bewaar op een droge plaats. • Vermijd direct zonlicht. • Beschermen tegen stof en vuil. • Reinig met een droge of licht vochtige doek. • Niet onderdompelen in water, niet wassen. • Beschermen tegen vuur, hoge temperaturen en vocht. • Niet in de mond stoppen en niet op onderdelen van het speelgoed bidden. • Gebruik uitsluitend aanbevolen batterijen. • Meng geen oude en nieuwe batterijen. • Meng geen verschillende soorten batterijen. • Zorg er bij het vervangen van batterijen voor dat deze volgens de aanduidingen (+/-) worden geplaatst. • Verwijder de batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt. • Om het vuur te voorkomen, verwijdert u de batterijen volgens de lokale voorschriften. • Bewaar de handleiding en verpakking voor toekomstig gebruik.

[SE] Instruktionsmanual | INTERAKTIV MUKTOMME SOM SPILAR SAXOFON STRÖMFÖRSYNING: Leksaken drivs med batterier: 3 x AA (ingår ej). För att sätta i batterierna: 1. Skruva loss säkerhetsskruvarna med en skruvmejsel och öppna batteriluckan. 2. Sätt i batterierna enligt markeringarna (+/-). 3. Stäng locket och skruva fast skruvarna. **ANVÄNDNING:** När du trycker på knappen "PRESS HERE" börjar produkten - tomtén röra sig och spela saxofon. Tryk igen för att stänga av produkten. **NAMN:** SANTA JAZZ - Interaktiv mjukt tomt som spelar saxofon **[MODEL: CS61912] MATERIALI:** 100% polyester **[PRODUKTVEKT: 343.8g] [MÅTT [mm]] 220x205x260** **VARNING!** Produkten är inte lämplig för barn under 3 år - innehåller små delar. Kvävningsrisk. • Använd endast under uppsikt av en vuxen (för små barn). • Använd lekavsnitt på plan och stabil yta. • Produkten är avsedd för inomhusbruk. • Demontera inte enheten - risk för skador eller personskada. • Använd inte en skadad produkt. • Förvara på en torr plats. • Undvik direkt solljus. • Skydda mot skada och smuts. • Rengör med en torr eller lätt fuktad trasa. • Får ej nedsmåkas i vatten, tvättas ej. • Skydda mot eld, hög temperatur och fukt. • Stoppa inte i munnen och bit inte på lekdelarna. • Använd endast rekommenderade batterier. • Blanda inte gamla och nya batterier. • Blanda inte olika typer av batterier. • Vid byte av batterier, se till att de sätts enligt markeringarna (+/-). • Fjern batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. • Släng inte batterier i eld. • Förbrukade batterier ska kasseras enligt lokala bestämmelser. • Spara instruktionen och förpackningen för framtida bruk.

[FI] KÄYTTÖOHJE | INTERAKTIIVIN PEMOINEN SAKSOFONIA SOITTAVA JOULUPUKKI VIRRANSYÖTÖ: Lelu toimii paristoilla: 3 x AA (ei välttämättä mukautuneet). Paristojen asett-

tämisen: 1. Aava paristolokeroon kansi ruuvamalla suojaruuvit auki ruuveisseillillä. 2. Aseta paristot napaisuksi (+/-) mukaisesti. 3. Sulje kansi ja kiristä ruuvit. **LAITTEEN KÄYTTÖ:** Painamalla "PRESS HERE" -painiketta tuulet - joulupukki alkaa liikkua ja soittaa saksafonia. Paina uudelleen sammuttaaksesi tuulet. **NIMI:** SANTA JAZZ - Interaktiivinen pehmoinen saksafonia soittava joulupukki **[MALLI: CS61912] MATERIALI:** 100% polyester **[TUOTTEEN PAINO: 343.8g] [MITAT [mm]] 220x205x260** **HUOMIO!** Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille - sisältää pieniä osia. Tuetuksivaara. • Käytettävä vain aikuisen valvonnassa (pienten lasten kohdalla). • Käytä leluä tasaisella ja vakalla alustalla. Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. • Älä pura leluä - vaurioitumisen tai loukkautumisen vaara. • Älä käytä vaurioituneita osia. • Säilytä kiivaissa paikoissa. Vältä suoraa auringonvaloa. Suojaa pölyltä ja lältä. • Puhdista kuivalla tai kevyesti kostealla liinalla. • Älä upota veteen. Älä pese. • Suojaa tulta, korkealla lämpötilalta ja keuhkoilta. • Älä laita suuhun aluksi pure lue. • Käytä vain suositeltuja paristoja. • Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja. • Älä sekoita eri tyyppisiä paristoja. Paristoja vaihtaessasi varmista oikea napaisuus (+/-). • Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. • Älä heitä paristoja tullen. • Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti. • Säilytä käyttöohje ja pakkaus tulevaa käyttöä varten.

[NO] INSTRUKSJONS MANUAL | INTERAKTIV PLYS JULENISSE SOM SPILLER SAKSOFON STRØMFØRSYNING: Leken drives av batterier: 3 x AA (ikke inkludert). Slik setter du inn batteriene: 1. Bruk en skrutrekker til å skru ut festeskruene og åpne batteridekslet. 2. Sett inn batteriene i henhold til merkingene (+/-). 3. Lukk dekslet og skru til skruene. **BRUK AV EMNET:** Når du trykker på knappen "PRESS HERE", vil produktet - julenissen begynne å bevege seg og spille saksafon. Tryk igjen for å slå av produktet. **NAVN:** SANTA JAZZ - Interaktiv pils julenisse som spiller saksafon **[MODEL: CS61912] MATERIALI:** 100% polyester **[PRODUKTVEKT: 343.8g] [DIMENSJONER [mm]] 220x205x260** **ADVARSEL:** Produktet er ikke egnet for barn under 3 år - inneholder små deler. Kvælningsfare. • Skal kun brukes under oppsyn av en voksen (for små barn). • Bruk leken på en flat og stabil overflate. • Produktet er beregnet for innendørs bruk. • Ikke dempter enheten - fare for skade eller personskade. • Bruk ikke et skadet produkt. • Oppbevarer det tørt og tørt. • Undgå direkte sollys. • Beskytt mot støv og smuss. • Rengjør med en tør eller lett fuktig klut. • Ikke senk i vann, ikke vask. • Beskytt mot ild, høy temperatur og fuktighet. • Ikke putt i munnen eller bit i delene av leken. • Bruk kun anbefalte batterier. • Ikke bland gamle og nye batterier. • Ikke bland ulike typer batterier. • Ved batteri byte, sørg for at de settes inn i henhold til merkingen (+/-). • Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over lengre tid. • Ikke kast batterier i ild. • Brukte batterier skal kastes i henhold til lokale forskrifter. • La vare på bruksanvisningen og emballasjen for fremtidig bruk.

[CZ] INSTRUKCE K POUŽITÍ | PLYŠOVÝ INTERAKTIVNÍ HRÁČÍ SVATÝ MIKULÁŠ **NÁPAJENÍ:** Hračka je napájena bateriemi: 3 x AA (nejsou součástí balení). Pro vložení baterií: 1. Pomocí šroubováku oslabte uševní zajišťovací šroubky a otevřete kryt bateriového prostoru. 2. Vložte baterie podle označení (+/-). 3. Zavřete kryt a šroubky utáhněte. **OVLADÁNÍ:** Zařízení: Po stisknutí tlačítka "PRESS HERE" produkt - Mikuláš začne pohybovat a hrát na saxofon. Stiskněte znovu pro vypnutí produktu. **NÁZEV:** SANTA JAZZ - Plyšový interaktivní hrací svatý Mikuláš **[MODEL: CS61912] MATERIALI:** 100% polyester **[HOMOTNOST PRODUKTU: 343.8g] [ROZMĚRY [mm]] 220x205x260** **UPOZORNĚNÍ:** Produkt není vhodný pro děti do 3 let - obsahuje malé části. Nebezpečí udušení. • Používejte produkt pod dohledem dospělé osoby (v případě malých dětí). • Používejte hračku na rovném a stabilním povrchu. • Produkt je určen pro použití v interiéru. • Nerozobířte zařízení - hrozí poškození nebo zranění. • Nepoužívejte poškozený produkt. • Skladujte na suchém místě. • Vyhnete se přímému slunečnímu záření. • Chraňte před prachem a nečistotami. • Čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. • Neponorejte do vody, neperete. • Chraňte před ohněm, vysokou teplotou a vlhkostí. • Nevkládejte do úst ani nekousejte části hračky. • Používejte pouze doporučené baterie. • Neměchejte staré a nové baterie. • Neměchejte různé typy baterií. • Při výměně baterií se ujistěte, že jsou vloženy podle označení (+/-). • Vyměňte baterie, pokud produkt nebude delší dobu používan. • Nevhadzujte baterie do ohně. • Použíte baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. • Uchovejte návod a obal pro budoucí použití.

[SK] Instrukcia na použitie | PLYŠOVÝ INTERAKTIVNÝ HRAČKA SVATÝ MIKULÁŠ **NÁPAJANIE:** Hračka je napájaná bateriami: 3 x AA (nie sú súčasťou balenia). Ak chcete vložiť baterie: 1. Pomocou skrutkovača oslabte uševní zajišťovací šroubky a otvorte kryt priestoru pre baterie. 2. Vložte baterie podľa označenia (+/-). 3. Zavorte kryt a zasrutkujte skrutky. **OBSLUHA ZARIADENIA:** Po stlačení tlačítka "PRESS HERE" produkt - Mikuláš sa začne pohybovať a hrať na saxofón. Stlačte znova, aby ste produkt vypili. **NÁZOV:** SANTA JAZZ - Plyšový interaktívny hrací svätý Mikuláš **[MODEL: CS61912] MATERIALI:** 100% polyester **[HOMOTNOST PRODUKTU: 343.8g] [ROZMĚRY [mm]] 220x205x260** **UPOZORNĚNÍ:** Produkt nie je vhodný pre deti do 3 rokov - obsahuje malé časti. Riziko zadusenia. • Používať iba pod dohľad dospelého osoby (v prípade malých detí). • Používať hračku na rovnom a stabilnom povrchu. • Produkt je určený na použitie v interiéri. • Nerozoberať zariadenie - riziko poškodenia alebo zranenia. • Nepoužívať poškodený produkt. • Skladujte na suchom mieste. • Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. • Chráňte pred prachom a nečistotami. • Čistite suchým alebo mierne vlhkým handričkom. • Neponárajte do vody, neperete. • Chráňte pred ohňom, vysokou teplotou a vlhkosťou. • Nevkladajte do úst ani nekousajte časti hračky. • Používať iba odporúčané baterie. • Nemiešajte staré a nové baterie. • Nemiešajte rôzne typy baterií. • Pri výmene baterií sa uistite, že sú vložené podľa označenia (+/-). • Vyberte baterie, ak sa produkt nebude dlhšie čas používať. • Nevhadzujte batérie do ohňa. • Použite batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. • Uchovajte si návod a obal na budúce použitie.

[HU] HASZNÁLTÁI ÚTMUTATÓ | INTERAKTIV PLUSZ SAXOFONÓZÓ MIKULÁS **TAPÉLTÁS:** A játék elektromos működik: 3 x AA (nem tartozék). Az elemek behelyezése: 1. Csavarhúzó segítségével csavarak a k rögzítőcsavarokat, majd nyissa ki az elemtört fedélét. 2. Helyezze be az elemeket a jelölések megfelelően (+/-). 3. Zárja vissza a fedelet és csavarja vissza a csavarokat. **A KESZÜLÉK HASZNÁLATA:** A "PRESS HERE" gomb megnyomásával a termék - a Mikulás - mozgani kezd és saxofonon játszik. Nyomja meg újra a kikapcsolóshoz. **NEV:** SANTA JAZZ - Interaktív plusz saxofonozó Mikulás **[MODEL: CS61912] ANYAG:** 100% poliészter **TERMEK TÖMEGE:** 343.8g **[MÉRLETEK [mm]] 220x205x260** **FIGYELEM!** A termék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára - apró alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély. • Kisgyermeknek esetén csak felnőtt felügyelete mellett használható. • A játékot csak a készítői felületen használja. • A termék kizárólag beltéri használatra készült. • Ne szerelje szét a készüléket - sérülés vagy károsodás veszélye. • Ne használja a sérült terméket. • Szárítsa helyen tárolja. • Kerülje a közvetlen napfényt. • Óvja portól és szennyeződésektől. • Szárítsa vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. • Ne merítse vízbe, ne mossa. • Tartsa távol tűztől, magas hőmérséklettől és nedvességtől. • Ne tegye a szájába és ne rági a játék részeit. • Csak az ajánlott elemeket használja. • Ne keverje a régi és új elemeket. • Ne keverjen különböző típusú elemeket. • Elemcsere során ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. • Ne dobja az elemeket tűzbe. • A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. • Őrizze meg az utmutató és

a csomagolást később felhasználás céljából.

[RO] Instrucțiuni de utilizare | MOS CRĂCIUN DE PLUS INTERACTIV CARE CÂNTĂ LA SAXOFON
ALPACARE: Jucăria este alimentată cu baterii: 3 x AA (nu sunt incluse în set). Pentru a introduce bateriile: 1. Folosiți un surubelniță, desurubăți suruburile de siguranță și deschideți capacul compartimentului bateriilor. 2. Introduceți bateriile conform marșajelor (+/-). 3. Închideți capacul și strângeți suruburile.
UTILIZAREA DISPOZITIVULUI: După apăsarea butonului „PRESS HERE”, produsul - Mos Crăciun de Începăre se miste și se cântă la saxofon. Apăsăți din nou pentru a opri produsul.
DEZAMBI: SANTA JAZZ - Mos Crăciun de plus interactiv care cântă la saxofon | **MODEL:** CS61912
MATERIAL: 100% poliester | **GREUTATE PRODUS:** 343.8g | **DIMENSIUNI [mm]:** 220x205x260
ATENȚIE! - Produs nepotrivit pentru copii sub 3 ani - conține piese mici. Risc de sufocare. - A se utiliza doar sub supravegherea unui adult (în cazul copiilor mici). - Utilizați jucăria pe o suprafață plană și stabilă. - Produs destinat utilizării în interior. - Nu demontați dispozitivul - risc de deteriorare sau accidentare. - Nu utilizați produsul dacă este deteriorat. - Paștrăți într-un loc uscat. - Evitați expunerea directă la razele soarelui. - Protejați de praf și murdărie. - Curățați cu o cârpă uscată sau ușor umeză. - Nu scufundați în apă, nu spălați. - Protejați de foc, temperaturi ridicate și umiditate. - Nu introduceți în gură și nu mușcați elementele jucăriei. - Utilizați doar bateriile recomandate. - Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi. - Nu amestecați diferite tipuri de baterii. - La înlocuirea bateriilor, asigurați -vă că sunt introduse conform marșajelor (+/-). - Scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă. - Nu aruncați bateriile în foc. - Bateriile uzate trebuie eliminate conform reglementărilor locale. - Paștrăți instrucțiunea și ambalajul pentru utilizare ulterioară.

[GR] Οδηγίες χρήσης | ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ. Το παιχνίδι λειτουργεί με μπαταρίες: 3 x AA (δεν περιλαμβάνονται). Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες: 1. Με κατάρτιση ξυρβιού της ρίβας ασφαλείας και ανοίξετε το καπάκι της θήκης μπαταριών. 2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις (+/-). 3. Κλείστε το καπάκι και βιδώστε τις ρίβες. **ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:** Πατώντας το κουμπί «PRESS HERE» το προϊόν - ο Άγιος Βασίλης θα αρχίσει να κινείται και να παίζει σαξόφωνο. Πατώντας ξανά για να απενεργοποιήσετε το προϊόν. **ΟΝΟΜΑ:** SANTA JAZZ - Διαδραστικός ΑΥΤΟΠΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ που παίζει σαξόφωνο | **ΜΟΝΤΕΛΟ:** CS61912 | **ΥΛΙΚΟ:** 100% πολυεστέρας | **ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** 343.8g | **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]:** 220x205x260
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών - περιέχει μικρά εξαρτήματα. Κίνδυνος πνιγμού. Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα (στην περίπτωση μικρών παιδιών). - Χρησιμοποιείται το παιχνίδι σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. - Το προϊόν προορίζεται για εσωτερική χρήση. - Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή - κίνδυνος βλάβης ή τραυματισμού. - Μην χρησιμοποιείτε κατασκευαστικό προϊόν. - Να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος. - Αποφύγετε την έκθεση στο αλκαλικό φως. - Να προστατεύεται από σκόνη και ρύπους. - Να καθαρίζεται με στεγνή ή ελαφρώς υγρή πανί. - Μην το βυθίζετε σε νερό, μην το πλένετε. - Να προστατεύεται από φωτιά, υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία. - Μην βάζετε στο στόμα και μην δαγκώνετε τα μέρη του παιχνιδιού. - Χρησιμοποιείται μόνο το συνιστάμενο μπαταρίες. - Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. - Μην αναμειγνύετε διαφορετικού τύπου μπαταρίες. - Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών βεβαιωθείτε ότι τοποθετούνται σύμφωνα με τις ενδείξεις (+/-). - Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν το προϊόν δεν θα χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική διάρκεια. - Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φύση. - Το χρησιμοποιούμενες μπαταρίες πρέπει να απορριπτούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. - Διατηρήστε τις οδηγίες και τη συνοικουσία για μελλοντική χρήση.

[MK] Instrukcija za upotrebu | PLIŠAN INTERAKTIVEN SVETI NIKOLA ŠTO SVIRAI NA SAKSOFON
НАПОЈУВАЊЕ: Игрчката работи на батерии: 3 x AA (не во вклучени во сетот). За да ги вметнете батериите: 1. Со помош на шрафцигер одверете ги заштитните шрафови и отворете го капакот на преградата за батерии. 2. Вметнете ги батериите според ознаките (+/-). 3. Затворете го капакот и зацврстете ги батериите.
РАКЊУВАЊЕ СО УРЕДОТ: Попритискање на копчето „PRESS HERE“ произвoдот - Николај почне да се движи и да свири на саксофон. Притиснете повторно за да го исклучите производот.
ИМЕ: SANTA JAZZ - Плишан интерактивен свети Николај што свири на саксофон | **MODEL:** CS61912 | **MATERIAL:** 100% полиестер | **ТЕХИНА НА ПРОИЗВОДОТ:** 343.8g | **ДИМЕНЗИИ [mm]:** 220x205x260
ВНИМАНИЕ! - Производот не е соодветен за деца под 3 години - содржи мали делови. Ризик од задушување. - Да се користи исклучиво под надзор на возрасно лице (во случај на мали деца). - Користете ја игрчката на рамна и стабилна површина. - Производот е наменет за внатрешна употреба. - Не го расклопувајте уредот - ризик од оштетување или повреда. - Не користете осветлен производ. - Чувајте на суво место. - Избегнувајте директна сончева светлина. - Заштитете од прашина и нечистотији. - Чистете со сува или малку влажна крпа. - Не потопувајте во вода, не перете. - Заштитете од оган, висока температура и влага. - Не ставајте во устата или гризете делови од игрчката. - Користете исклучиво препорачани батерии. - Не мешајте стари и нови батерии. - Не мешајте различни типови батерии. - При замена на батериите осигурајте се дека се поставени според ознаките (+/-). - Извадете ги батериите ако производот не се користи подолг период. - Не фрлајте батериите во оган. - Искористените батерии треба да се отстранат согласно локалните прописи. - Зачувајте ги инструкцијата и пакувањето за идна употреба.

[SLV] Instrukcija za uporabo | INTERAKTIVNI PLIŠASTI BOŽIČEK, KI IGRA NA SAKSOFON
NAPAJANJE: Igrača se napaja z baterijami: 3 x AA (niso priložene). Za vstavitve baterij: 1. Z izvijačem odvijte varnostne vijake in odprite pokrov prostora za baterije. 2. Vstavite baterije v skladu z oznakami (+/-). 3. Zaprite pokrov in privijte vijake.
UPORABA: Napravitelju po pritisku na gumb »PRESS HERE« se izdelek - Božiček začne premikati in igrati na saksofon. Ponovno pritisnite, da izdelek izklopite.
IME: SANTA JAZZ - Interaktivni plišasti božiček, ki igra na saksofon | **MODEL:** CS61912
MATERIAL: 100% polyester | **TEŽA IZDELKA:** 343.8g | **DIMENZJE [mm]:** 220x205x260
POZOR! Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let - vsebuje majhne dele. Nevarnost za duševno. - Uporabljajte le pod nadzorom odrasle osebe (pri majhnih otrocih). - Igrajo uporabljajte na ravni in stabilni površini. - Izdelek je namenjen za uporabo v notranjih prostorih. - Nprave ne razstavljajte - nevarnost poškodb ali okvare. - Ne uporabljajte poskodbolnega izdelka. - Shranjujte na suhem mestu. - Izpoljajte se neposredni sončni svetlobi. - Zаштитete pred prahom in umazanijo. - Čistite s suho ali rahlo vlažno krpo. - Ne potopljajte v vodo, ne perite. - Zаштитete pred ognjem, visokotemperaturo in vlago. - Ne dajajte v usta in ne grizite delov igrač. - Uporabljajte le priporočene baterije. - Ne mešajte starih in novih baterij. - Ne mešajte različnih vrst baterij. - Pri menjavi baterij se prepričajte, da so pravilno vstavljene glede na oznake (+/-). - Odstranite baterije, če izdelek dalj časa ne boste uporabljali. - Baterije ne mečite in ogrevajte. - Izrabljene baterije odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. - Navodila in embalažo shranite za prihodnjo uporabo.

[HR] INSTRUKCIJA ZA UPORABU | INTERAKTIVNI PLIŠANI SVETI NIKOLA KOJI SVIRA

NAPAJANJE: Igračka se napaja baterijama: 3 x AA (nisu uključene u paket). Za umetanje baterija: 1. Pomocu odvijača odvrnite sigurnosne vijke i otvorite poklopac pretinca za baterije. 2. Umetnite baterije prema oznakama (+/-). 3. Zatvorite poklopac i zavrtite vijke.
UPRAVLJANJE UREDAJEM: Nakon pritiska na tipku „PRESS HERE“ proizvod - Nikola će se početi kretati i svirati saksofon. Pritisnite ponovno kako biste isključili proizvod.
NAZIV: SANTA JAZZ - Interaktivni plišani svetli Nikola koji svira | **MODEL:** CS61912
MATERIJAL: 100% poliester | **TEŽINA PROIZVODA:** 343.8g | **DIMENZJE [mm]:** 220x205x260
POZORENJE! Proizvod nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine - sadrži male dijelove. Opasnost od gušenja. - Koristiti isključivo pod nadzorom odrasle osobe (u slučaju male djece). - Koristite igračku na ravnoj i stabilnoj površini. - Proizvod je namijenjen za unutarnju uporabu. - Ne rastavljajte uređaj - rizik od oštećenja ili ozljede. - Ne koristiti oštećen proizvod. - Čuvajte na suhom mjestu. - Izbjegavajte izravno izlaganje sunčevoj svjetlosti. - Zаштитete od prašine i prljavštine. - Čistiti suhom ili lagano vlažnom krpom. - Ne uranjati u vodu, ne prati. - Zаштитete od vatre, visoke temperature i vlage. - Ne stavljati u usta niti gristijelje igračke. - Koristite isključivo preporučene baterije. - Ne mješajte stare i nove baterije. - Ne mješajte različite vrste baterija. - Prilikom zamjene baterija provjerite da li su pravilno umetnute prema oznakama (+/-). - Izvadite baterije ako se proizvod neke koristi dugo vrijeme. - Ne bacajte baterije u vatra. - Istrošene baterije odložite u skladu s lokalnim propisima. - Sačuvajte upute i ambalažu za buduću uporabu.

[BG] Инструкция за употреба | ПЛЮШЕН ИНТЕРАКТИВЕН СВИРЕЩ ДЯДО КОЛЕДА ЗАХРАНВАНЕ: Игрчката се захранва с батерии: 3 x AA (не са вклучени в комплекта). За да поставите батериите: 1. С помощта на отвертка развийте предпазните винтове и отворете капачка на отвореността за батерии. 2. Поставете батериите съгласно обозначенията (+/-). 3. Затворете капачка и завинте винтовете.
УПОТРЕБА НА УСТРОЙСТВОТО: След натискане на бутона „PRESS HERE“ продуктът - Дядо Коледа ще започне да се движи и да свири на саксофон. Натиснете отново, за да изключите продукта.
ИМЕ: SANTA JAZZ - Плишен интерактивен свирещ Дядо Коледа | **MODEL:** CS61912
MATERIAL: 100% полиестер | **ТЕГЛО НА ПРОДУКТА:** 343.8g | **РАЗМЕРИ [mm]:** 220x205x260
ВНИМАНИЕ! - Продуктът не е подходящ за деца под 3 години - съдържа малки части. Риск от задушаване. - Да се използва само под наблюдение на възрастен (в случаи на малки деца). - Използвайте игрчката върху равна и стабилна повърхност. - Продуктът е предназначен за употреба на закрито. - Не разглобявайте устройството - риск от повреда или нараняване. - Не използвайте повреден продукт. - Съхранявайте на сухо място. Избягвайте пряка слънчева светлина. - Пазете от прах и замърсявания. - Почистявайте със суха или леко влажна кърпа. - Не потапяйте във вода, не перете. - Пазете от огън, висока температура и влага. - Не поставяйте в устата и не гризете елементите на игрчката. Използвайте само препоръчаните батерии. - Не смесвайте стари и нови батерии. - Не смесвайте различни типове батерии. - При смяна на батериите се уверете, че батериите са вставени съгласно обозначенията (+/-). Извадете батериите, ако продуктът няма да се използва продължително време. - Не хвърляйте батериите в огън. - Изхвърляйте използваните батерии съгласно местните предписания. - Запазете инструкцията и опаковката за бъдеща употреба.

[RU/BU] Инструкция по эксплуатации | ПЛЮШЕВЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИГРАЩИЙ САКСОФОН ИСТ ДЕД МОРОЗ
ПІТАННЯ: Ігровура працює від батарей: 3 x AA (не входять в комплект). Щоб установити батарейки: 1. С помощью отвертки открутите фиксирующие винты и откройте крышку батарейного отсека. 2. Вставьте батарейки в соответствии с обозначениями (+/-). 3. Закройте крышку и закрутите винты.
УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ: После нажатия кнопки «PRESS HERE» изделие - Дед Мороз начнет двигаться и играть на саксофоне. Нажмите снова, чтобы выключить изделие.
НАЗВАННЯ: SANTA JAZZ - Плюшевый интерактивный играющий саксофон Ист Дед Мороз
МОДЕЛЬ: CS61912 | **МАТЕРІАЛ:** 100% полиестер | **ВЕС ПРОДУКТА:** 343.8g | **РАЗМЕРЫ [mm]:** 220x205x260
ВНИМАНИЕ! - Изделие не предназначено для детей младше 3 лет - содержит мелкие детали. Риск удушья. - Используйте только под наблюдением взрослых (в случае детей). - Используйте изделие только на ровной и стабильной поверхности. - Изделие предназначено для использования в помещении. - Не разбирайте устройство - риск повреждения или травмы. - Не использовать поврежденное изделие. - Хранить в сухом месте. - Избегать прямого воздействия солнечных лучей. - Защищать от пыли и загрязнений. - Очищать сухой или слегка влажной тканью. - Не погружать в воду, не мыть. - Беречь от огня, высокой температуры и влаги. - Не брать в рот и не грызть элементы игрушки. - Использовать только рекомендованные батарейки. - Не смешивать старые и новые батарейки. - Не смешивать разные типы батареек. - При замене батареек убедитесь, что они установлены в соответствии с обозначениями (+/-). - Извлеките батарейки, если изделие не будет использоваться длительное время. - Не бросайте батарейки в огонь. - Использованные батарейки утилизировать в соответствии с местными правилами. - Сохраните инструкцию и упаковку для использования в будущем.

[UA] Інструкція з експлуатації | ПЛЮШЕВИЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ СВЯТИЙ МИКОЛАЙ, ЩО ГРАЄ НА САКСОФОНІ
ЖИВЛЕННЯ: Іграшка працює від батарей: 3 x AA (не входять до комплекту). Щоб встановити батарейки: 1. З допомогою відривки відкрутіть закріплюючі гвинти та відкрійте кришку відсіку батарей. 2. Вставте батарейки відповідно до позначень (+/-). 3. Закрийте кришку та закрутіть гвинти.
КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЄМ: Після натискання кнопки «PRESS HERE» вібр - Миколай почне рухатися та грати на саксофоні. Натисніть ще раз, щоб вимкнути вібр.
НАЗВА: SANTA JAZZ - Плюшевий інтерактивний свяятий Миколай, що грає на саксофоні
МОДЕЛЬ: CS61912 | **МАТЕРІАЛ:** 100% поліестер | **ВАГА ВИБРОУ:** 343.8g | **РОЗМІРИ [mm]:** 220x205x260
УВАГА! - Вібр не підходить для дітей віком до 3 років - містить дрібні деталі. Ризик задиху. - Використовувати лише під наглядом дорослих (у випадку маленьких дітей). - Використовувати іграшку на рівній і стабільній поверхні. - Вібр призначений для використання в приміщенні. - Не розбирайте пристрій - ризик пошкодження або травми. - Не використовуйте пошкоджений вібр. - Зберігайте в сухому місці. - Уникайте прямого сонячного світла. - Защищати від пилу та бруду. - Чистити сухою або злегка вологою тканиною. - Не занурювати в воду, не прати. - Берігти від вогню, високої температури та вологості. - Не класти до рота та не кусати елементи іграшки. - Використовувати лише рекомендовані батареі. - Не змішувати старі та нові батареі. - Не змішувати різні типи батареі. - Замінюючи батареі, переконайтеся, що вони встановлені відповідно до позначень (+/-). - Виймайте батареі, якщо вібр не буде використовуватися тривалий час. - Не викидайте батареі у вогонь. - Використані батареі утилізувати відповідно до місцевих правил. - Зберігати інструкцію та упаковку для подальшого використання.

[LT] Instrukcija | PLIŠINIS INTERAKTYVUS SAKSOFONU GROJANTIS KALĖDŲ SENELIS
MATINIMAS: Žaislas maitinamas baterijomis: 3 x AA (nepridedamos). Norėdami įdėti baterijas: 1. Atsuktuvu atsuktis tvirtinimo varžtus ir atidaryti baterijų skyriaus dangtelį. 2. Įdėti baterijas laikydamiis poliarizaciniu žymėjimu (+/-). 3. Uždarykite dangtelį ir prisukite varžtus.

PIRĒTAISO NAUDOJIMAS: Paspaudus mygtuką „PRESS HERE“, produktas – Kaldedų Senelis pradės judėti ir grąžinsakofoną. Paspauskite dar kartą, kad produktas išjungtume.

PAVADINIMAS: SANTA JAZZ – Pliusinis interaktyvus saksofono grojantis Kaldedų Senelis

MODELS: CS6912 [MEŽIAGA: 100% poliesteris | PRODUKTO SVŪRIS: 343.8g

MATMENYS: [mm] 220x205x26

DEMOSIŲ: Produktas tinkama vaikams iki 3 metų – yra smulkių detalių. Užspringimo pavojus. • Naudojti tik prižiūrint suaugusiajam (mažiems vaikams). Naudokite įtaisą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Produktas skirtas naudoti patalpose. Naudokite piriaiso – kyla sugadinimo ar sužalojimo rizika. Nenaudokite pažeisto produkto. • Laikykite sausoje vietoje. • Venkite tiesioginio saulės spinduliu. • Saugokite nuo dulkių ir nešvarumų. • Valykite sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. • Nemerikite vandeni, neskalbinkite. • Saugokite nuo ugnies, aukštos temperatūros ir drėgmės. • Nėdikite! Burną ir nekrankytikie žaislo dalis. • Naudokite tik rekomenduojamas baterijas. • Nemašykite senų ir naujų baterijų. • Nemašykite skirtingų tipų baterijų. • Keisdami baterijas įsitikinkite, kad jos įdėtos pagal žymėjimus (+/-). • Išimkite baterijas, jei produktas nebus naudojamas ilgesnį laiką. • Nemerikite baterijų įgnį. • Panaudotas baterijas utilizuokite pagal vietinius teises aktus. • Išsaugokite instrukciją ir pakutę ateiai.

[LV] Lietošanas instrukcija | INTERAKTYVUS PLIŠAS SAKSOFONU SPĖLĖ JOŠS ŽIEMASSVĖTŲKŲ VECITIS

BAROŠANA: Rotalieta darbojas ar baterijm: 3 × AA (naviekilautas komplektā). Lai ievietotu baterijas: 1. Ar skūrvīzietie atsūvējiet stiprinājuma skrūves un atvērriet bateriju nodalījuma vāku. 2. Ievietojiet baterijas atbilstoši marķējumam (+/-). 3. Atvērtiet vāku un piekūrvīzietie skrūves.

ERĪCĪES LIETOŠANA: Nospietot pogu „PRESS HERE“ – produktā tiks ievietots žiemašvėtųkų vecitīs kūsātājus un spēlēt saksofonu. Nospietiet vēlreiz, lai produktu izslēgtu.

NOŠAUKUMS: SANTA JAZZ – Interaktīvs plīša saksofons spēlējōšs žiemašvėtųkų vecitīs

MODELS: CS6912 [MATERIĀLS: 100% poliesteris | PRODUKTA SVARS: 343.8g]

[ZMERI]: 220x205x260

UZMANĪBU: Produkts nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam – satur sīkas detaļas. Aizsēršanas risks. • Lietot tikai pieaugušo uzraudzībā (mazu bērnu gadījumā). • Lietojiet rotalietu uz līdzenas un stabilas virsmas. • Produkts paredzēts lietošanai patalās. • Neizkautiet ierīci – bōjājumu vai traumu risks. • Nelietot bōjājumu produktā. • Uzglabāt sausā vietā. • Izvairieties no tiešas saules staru iedarbības. • Sargāt no putekļiem un netīrumiem. • Tīrīt ar sausu vai nedaudz mitru drānu. • Nemerik ūdeni, nemazgāt. • Sargāt no uguns, augstas temperatūras un mitruma. • Nelikt mēst un negrauzt rotalietais elementus. • Lietot tikai ieteiktās baterijas. • Nemašīt vecas un jaunas baterijas. • Nemašīt dažādu tipu baterijas. • Mairot baterijas, pārlicējiniet, ka tās ievietotas atbilstoši marķējumam (+/-). • Izņemiet baterijas, ja produkts netiks lietots ilgāku laiku. • Nemet baterijas ugnī. • Izlietotas baterijas utilizēt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. • Saglabāiet instrukciju un iepakojumu turpmākai lietošanai.

[ET] Kasutusjuhend | INTERAKTYVNE PLIŠUSTI SAKSOFONU MANGIV JŪLIVANA
TOIDE: Māņģisat ūdeni pātēraide: 3 × AA (ievai kaulu komplektā). Pātēraide sisestamisk: 1. Keerake kruvikeerajaga lahti kinnitsuviride (ai vuule pātēraipesa kate). 2. Sisestaga pātēraide vastavalt māņģisluoste (+/-). 3. Sulgepate kate ja keerake kruvid kinni. **SEADME KASUTAMINE:** Pārat nupu „PRESS HERE“ vajutamist hakkab toode – Jūlivana liikuma ja saksofoni māņģima. Vajutate uuesti, et toode vālja lilitada. **NIMETUS:** SANTA JAZZ – Interaktiivne pliisusti saksofoni māņģiv Jūlivana | **MODEEL:** CS6912 **MATERJAL:** 100% poliester | **TOOTE KALD:** 343.8g | **MOOTMEE [mm]:** 220x205x260 **TEHKEPÄÄNÄ:** Toode ei sobi alla 3-aastaste lastele – sisaldab väikeksid osi. Lõõbumisohut. • Kasutada ainult täiskasvanu järelevalvel all (väikestele puhul). • Kasutage māņģima ja tassale ja stabiilsel pinnal. • Toode on mõeldud kasutamiseks siseruumides. • Ärge demonteerige seadet – vigastuse või kahjustuse oht. • Ärge kasutage kahjustatud toodet. • Hoida kuivas kohas. • Vältida otsest päikesevalgust. • Kaitsa tolmju ja mustuse eest. • Puhastada kuiva või kergelt niiske lapiga. • Mitte kasusta vette ega pesta. • Kaitsa tule, kõrge temperatuur ja niiskuse eest. • Ärge panege märga vee või suhu ega nārige neid. • Kasutage ainult soovitatud pātēraide. • Ärge segage vanu ja uusi pātēraide. • Ärge segage erimavt tüüpi pātēraide. • Pātēraide vahetamiseks veendumine, et need on paigaldatud vastavalt māņģisluoste (+/-) -le. • Eemaldage pātērid, kui toode ei kasutata pikema aja peale. • Ärge visake pātēraide alla. • Kasutades pātērid tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. • Hoidke juhend ja pakend edaspidiseks kasutamiseks alles.



[PL] Symbol oznaczające selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wskazać realizację zadania związaną ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na znaczenie szczególne w przypadku, gdy tym sprzęcie występuje składniki niebezpieczne, które mają szczególne negatywne wpływy na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Einm Beachtung der Anforderungen an die Entsorgung von elektrischem und elektronischem Abfall ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des déchets électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para los equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[PT] Este símbolo indica a recolha seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos, o que significa que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Deve ser descartado num ponto de recolha apropriado para equipamentos elétricos e eletrónicos usados. A recolha adequada de equipamentos elétricos e eletrónicos usados é particularmente importante quando o equipamento contém substâncias perigosas que têm um impacto especializado negativo no ambiente e na saúde humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziale di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche

usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[UK] Symbol oznaczający selektywne indsamowanie elektrycznego i elektronicznego sprzętu, który jest produktem, który nie należy traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wskazać realizację zadania związaną ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na znaczenie szczególne w przypadku, gdy tym sprzęcie występuje składniki niebezpieczne, które mają szczególne negatywne wpływy na środowisko i zdrowie ludzi.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av oppgaver knyttat till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktigt när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähköisten laitteiden ja elektronikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa sekoittaa muiden kotitalousjätteen kanssa. Se tulee viettää asianmukaisessa eriyksittöessään jätteen keräilyä sähköisten laitteiden ja elektronikan erilliseen keräilyyn. Sähköisten laitteiden ja elektronikan kerran käyttöön otaminen on erityisen tärkeää, kun laitteissa sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolen angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utrustning, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et eget innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utrustning. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utrustning er spesielt viktig når utrustet inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použité elektrické a elektronické zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitého elektrického a elektronického zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőhelyre kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO] [MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alt deșeu domestic. Trebuie să fie predat la un punct de colectare adecvat pentru echipamentele electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[BG] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να θεωρηθεί ως οικιακό απόβλητο, αλλά ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συσκευές. Η σωστή διεξαγωγή των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

[MK] Simbolot ukazuje na selektivno sabiranje na elektricni i elektronicni uređaji, što znači da ovaj proizvod ne treba tretirati kao drugi kućni otpad. On treba biti predat na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćen elektricni i elektronicni uređaji. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćenog elektricnog i elektronicnog opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje elektricne i elektronicne opreme, što znači da ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćen elektricni i elektronicni uređaji. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćenog elektricnog i elektronicnog opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[B6] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.

[RU/BU] Címkéntülözve selektívny sčítanie na elektrické a elektronické obzariadenie, ktoré označava, že tozi produkt nie treba dať ako druhé bývové odpadky. Toi treba dať byda predadaná na podhodajúci púnt na sčítanie na upravitú sčítanie elektrické a elektronické obzariadenie. Právomito kúpnienie na zadatke, sčítanie sčítanieho na upotrebovanú elektrické a elektronické obzariadenie, je osobito vāžno, kōto obzariadenie sdrōžnik opasné vācsťve, kōito māt osobito otvratitelno vādzetvō vāzhu okolnāta sčreda i zdavoto na človeka.