



MARY'S

TANČÁČY MIKOŁAJ

CRAZY SANTA

[PL] INSTRUKCJA OBSŁUGI | TANČÁČY MIKOŁAJ

ZASILANIE: Zabawka zasilana jest bateriami: 3 × AA (nie dołączone do zestawu). Aby włożyć baterie: 1. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubki zabezpieczające i otwórz pokrywę komory baterii. 2. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami (+/-). 3. Zamknij pokrywę i dokręć śrubki. **OBSŁUGA URZĄDZENIA:** Po naciśnięciu przycisku „PRESS HERE” produkt – Mikołaj zacznie się poruszać i śpiewać. Naciśnij ponownie by produkt wyłączyć.

NAZWA: TANČÁČY MIKOŁAJ – Pluszowy interaktywny tanecznik świąteczny Mikołaj | **MODEL:** CS61915 | **MATERIAŁ:** 100% poliester | **WAGA PRODUKTU:** 312g | **WYMIARY [mm]:** 180x110x300 | **UWAGA!** Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat – zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia. Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (w przypadku małych dzieci). Używać zabawki na płaskiej i stabilnej powierzchni. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego. Nie demontować urządzenia – ryzyko uszkodzenia lub urazu. Nie używać uszkodzonego produktu. Przechowywać w suchym miejscu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych. Chronić przed kurzem i zabrudzeniami. Czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzać w wodzie, nie prać. Chronić przed ogniem, wysoką temperaturą i wilgocią. Nie wkładać do ust ani nie gryźć elementów zabawki. Używać wyłącznie zalecanych baterii. Nie mieszać starych i nowych baterii. Nie mieszać różnych typów baterii. Wymieniając baterie upewnij się, że są umieszczane zgodnie z oznaczeniami (+/-). Wymij baterie, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. Nie wrzucać baterii do ognia. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Zachować instrukcję i opakowanie do wykorzystania w przyszłości.

[EN] USER MANUAL | DANCING SANTA

POWER SUPPLY: The toy is powered by batteries: 3 × AA (not included). To insert batteries: 1. Use a screwdriver to unscrew the securing screws and open the battery compartment cover. 2. Insert the batteries according to the markings (+/-). 3. Close the cover and tighten the screws.

DEVICE OPERATION: After pressing the “PRESS HERE” button, the product – Santa will start moving and singing. Press again to turn the product off.

NAME: DANCING SANTA – Interactive plush dancing Santa Claus | **MODEL:** CS61915 | **MATERIAL:** 100% polyester | **PRODUCT WEIGHT:** 312g | **DIMENSIONS [mm]:** 180x110x300

WARNING! Not suitable for children under 3 years – contains small parts. Choking hazard. Use only under adult supervision (in the case of small children). Use the toy on a flat and stable surface. The product is intended for indoor use only. Do not disassemble the device – risk of damage or injury. Do not use a damaged product. Store in a dry place. Avoid direct sunlight. Protect from dust and dirt. Clean with a dry or slightly damp cloth. Do not immerse in water, do not wash. Keep away from fire, high temperatures and moisture. Do not put in the mouth or bite the toy elements. Use only recommended batteries. Do not mix old and new batteries. Do not mix different types of batteries. When replacing batteries, make sure they are inserted according to the markings (+/-). Remove batteries if the product will not be used for a long time. Do not dispose of batteries in fire. Dispose of used batteries in accordance with local regulations. Keep the manual and packaging for future reference.

[DE] BEDIENUNGSANLEITUNG | TANZENDER WEIHNACHTSMANN

STROMVERSORGUNG: Das Spielzeug wird mit Batterien betrieben: 3 × AA (nicht im Lieferumfang enthalten). Einlegen der Batterien: 1. Mit einem Schraubendreher die Sicherungsschrauben lösen und die Abdeckung des Batteriefachs öffnen. 2. Batterien entsprechend der Markierung (+/-) einlegen. 3. Abdeckung schließen und Schrauben festziehen.

BEDIENUNG: Nach Drücken der Taste „PRESS HERE” beginnt das Produkt – der Weihnachtsmann sich zu bewegen und zu singen. Drücken Sie erneut, um das Produkt auszuschalten. **NAME:** TANZENDER WEIHNACHTSMANN – Interaktiver Plüsch tanzender Weihnachtsmann | **MODELL:** CS61915 | **MATERIAL:** 100% Polyester | **PRODUKTGEWICHT:** 312g | **ABMESSUNGEN [mm]:** 180x110x300

ACHTUNG! Produkt nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren – enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden (bei kleinen Kindern). Verwenden Sie das Spielzeug auf einer flachen und stabilen Oberfläche. Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Gerät nicht zerlegen – Gefahr von Beschädigungen oder Verletzungen. Beschädigtes Produkt nicht verwenden. An einem trockenen Ort aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Vor Staub und Verschmutzung schützen. Mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Nicht in Wasser eintauchen, nicht waschen. Vor Feuer, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit schützen. Nicht in den Mund nehmen oder auf den Spielzeugteilen kauen. Nur empfohlene Batterien verwenden. Keine

alten und neuen Batterien mischen. Keine unterschiedlichen Batterietypen mischen. Beim Batteriewechsel darauf achten, dass sie gemäß den Markierungen (+/-) eingelegt werden. Batterien entfernen, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird. Batterien nicht ins Feuer werfen. Verbrauchte Batterien gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen. Bewahren Sie die Anleitung und die Verpackung zur späteren Verwendung auf.

[FR] MODE D'EMPLOI | PÈRE NOËL DANSANT

ALIMENTATION: Le jouet est alimenté par des piles: 3 × AA (non incluses). Pour insérer les piles: 1. À l'aide d'un tournevis, dévissez les vis de sécurité et ouvrez le compartiment à piles. 2. Insérez les piles conformément aux indications (+/-). 3. Refermez le couvercle et revissez.

UTILISATION: Après avoir appuyé sur le bouton “PRESS HERE”, le produit – le Père Noël commence à bouger et à chanter. Appuyez à nouveau pour éteindre le produit.

NOM: PÈRE NOËL DANSANT – Père Noël en peluche interactif dansant | **MODÈLE:** CS61915

MATÉRIAU: 100% polyester | **POIDS DU PRODUIT:** 312g | **DIMENSIONS [mm]:** 180x110x300

ATTENTION! Produit non adapté aux enfants de moins de 3 ans – contient de petites pièces. Risque d'étouffement. Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte (dans le cas de jeunes enfants). Utiliser le jouet sur une surface plane et stable. Produit destiné à un usage intérieur. Ne pas démonter l'appareil – risque de dommage ou de blessure. Ne pas utiliser un produit endommagé. Conserver dans un endroit sec. Éviter l'exposition directe au soleil.

Protéger de la poussière et des salissures. Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide. Ne pas immerger dans l'eau, ne pas laver. Protéger du feu, des températures élevées et de l'humidité. Ne pas mettre dans la bouche ni mordre les éléments du jouet.

Utiliser uniquement les piles recommandées. Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves. Ne pas mélanger différents types de piles. Lors du remplacement des piles, s'assurer qu'elles sont insérées conformément aux indications (+/-). Retirer les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales. Conserver la notice et l'emballage pour une utilisation future.

[ES] INSTRUCCIONES DE USO | PAPÁ NOEL BAILARÍN

ALIMENTACIÓN: El juguete funciona con pilas: 3 × AA (no incluidas). Para insertar las pilas: 1. Con un destornillador, desenrosque los tornillos de seguridad y abra la tapa del compartimento de las pilas. 2. Inserte las pilas según las marcas (+/-). 3. Cierre la tapa y apriete los tornillos.

FUNCIONAMIENTO: Después de presionar el botón “PRESS HERE”, el producto – Papá Noel comenzará a moverse y cantar. Presione nuevamente para apagar el producto.

NOMBRE: PAPÁ NOEL BAILARÍN – Papá Noel de peluche interactivo bailarín | **MODELO:** CS61915

MATERIAL: 100% poliéster | **PESO DEL PRODUCTO:** 312g | **DIMENSIONES [mm]:** 180x110x300

¡ATENCIÓN! Producto no apto para niños menores de 3 años – contiene piezas pequeñas. Riesgo de asfixia. Usar únicamente bajo la supervisión de un adulto (en caso de niños pequeños). Utilice el juguete sobre una superficie plana y estable. Producto destinado para uso en interiores. No desmontar el dispositivo – riesgo de daños o lesiones. No utilizar el producto si está dañado. Guardar en un lugar seco. Evitar la exposición directa a la luz solar.

Proteger del polvo y la suciedad. Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo. No sumergir en agua, no lavar. Mantener alejado del fuego, altas temperaturas y humedad. No introducir en la boca ni morder los elementos del juguete. Utilizar únicamente las baterías recomendadas. No mezclar baterías nuevas y usadas. No mezclar diferentes tipos de baterías. Al reemplazar las baterías, asegure de colocarlas según la polaridad indicada (+/-).

Retira las baterías si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las baterías al fuego. Desecher las baterías usadas conforme a la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.

Utilizar únicamente las pilas recomendadas. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar diferentes tipos de pilas. Durante el reemplazo de pilas, asegurarse de colocarlas según la polaridad indicada (+/-). Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. No arrojar las pilas al fuego. Deschatar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. Conservar las instrucciones y el embalaje para uso futuro.



ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland
Made in P.R.C.

pequenas. Risco de asfixia. - Utilizar apenas sob supervisão de um adulto (no caso de crianças pequenas). Utilize o brinquedo numa superfície plana e estável. - Produto destinado apenas para uso em interiores. - Não desmontar o dispositivo - risco de danos ou ferimentos. - Não utilizar o produto se estiver danificado. - Armazenar em local seco. - Evitar a exposição direta à luz solar. - Proteger contra poeira e sujidade. - Limpar com um pano seco ou ligeiramente húmido. - Não mergulhar em água, não lavar. - Proteger contra fogo, altas temperaturas e humidade. - Não colocar na boca nem morder partes do brinquedo. - Utilizar apenas as baterias recomendadas. - Não misturar baterias novas com usadas. - Não misturar diferentes tipos de baterias. - As substituir as baterias, certifique-se de que estão colocadas de acordo com as marcações (+/-). - Remover as baterias se o produto não for utilizado por um longo período. - Não deitar as baterias no fogo. As baterias usadas devem ser eliminadas de acordo com a legislação local. - Guarde o manual e a embalagem para utilização futura.

[IT] ISTRUZIONI PER L'USO | BABBONE NATALE DANZANTE

ALIMENTAZIONE: Il giocattolo funziona con batterie: 3 x AA (non incluse). Per inserire le batterie: 1. Utilizzare un cacciavite per svitare le viti di sicurezza e aprire il coperchio del vano batterie. 2. Inserire le batterie secondo le indicazioni (+/-). 3. Chiudere il coperchio e avvitare le viti.

UTILIZZO: Dopo aver premuto il pulsante "PRESS HERE", il prodotto - Babbone Natale inizierà a muoversi e cantare. Premere nuovamente per spegnere il prodotto.

NOME: BABBONE NATALE DANZANTE - Babbone Natale di peluche interattivo danzante | MODELLO: CS61915 | MATERIALE: 100% poliestere | PESO DEL PRODOTTO: 312g | DIMENSIONI [mm]: 180x110x300

ATTENZIONE! - Prodotto non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni - contiene piccole parti. Rischio di soffocamento. - Utilizzare esclusivamente sotto la supervisione di un adulto (nel caso di bambini piccoli). - Utilizzare il giocattolo su una superficie piana e stabile. - Prodotto destinato all'uso interno. - Non smontare il dispositivo - rischio di danneggiamento o lesioni. - Non utilizzare il prodotto se danneggiato. - Conservare in un luogo asciutto. - Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. - Proteggere da polvere e sporco. - Pulire con un panno asciutto o leggermente umido. - Non immergere in acqua, non lavare. - Tenere lontano da fuoco, alte temperature e umidità. - Non mettere in bocca né mordere le parti del giocattolo.

UTILIZZO: Dopo aver premuto il pulsante "PRESS HERE", il prodotto - Babbone Natale inizierà a muoversi e cantare. Premere nuovamente per spegnere il prodotto. NOME: BABBONE NATALE DANZANTE - Babbone Natale di peluche interattivo danzante | MODELLO: CS61915 | MATERIALE: 100% poliestere | PESO DEL PRODOTTO: 312g | DIMENSIONI [mm]: 180x110x300

[DK] INSTRUKTION | DANSENDE JULEMAND

STRØMFORSYNING: Legetøj drives af batterier: 3 x AA (medfølger ikke). Sådan indsættes batterier: 1. Brug en skruetrækker til at løsne skruerne og åbne batterirummet. 2. Indsæt batterierne i henhold til markeringerne (+/-). 3. Luk dækslet og stram skruerne.

BETJENING: Efter tryk på knappen "PRESS HERE" begynder produktet - Julemanden at bevæge sig og synge. Tryk igen for at slukke produktet.

NAVN: DANSENDE JULEMAND - Interaktiv plyslemme dansende julemand | MODEL: CS61915 | MATERIALE: 100% polyester | PRODUKTVEGT: 312g | MÅL [mm]: 180x110x300

BEMÆRK! - Produktet er ikke egnet til børn under 3 år - indeholder små dele. Kvælningssfare. - Ne kun anvendes under opsyn af en voksen (for små børn). - Brug legetøjet på en flad og stabil overflade. - Produktet er beregnet til indendørs brug. - Adskil ikke enheden - risiko for skade eller personskade. - Brug ikke et beskadiget produkt. - Opbevarer et tørt sted. - Undgå direkte sollys. - Beskyt mod støv og snavs. - Rengjør med en tør eller let fugtig klud. - Må ikke sænkes i vand, ikke må vaskes. - Beskyt mod ild, høje temperaturer og fugt. - Put ikke i munden og bid ikke legetøjs dele. - Brug kun anbefalede batterier. - Bland ikke gamle og nye batterier. - Bland ikke forskellige typer batterier. - Sørg for korrekt polaritet (+/-) ved udskiftning af batterier. - Fjern batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. - Kast ikke batterier i ild. - Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler. - Gem instruktionen og emballagen til fremtidig brug.

[NL] INSTRUCTIEHANDLEIDING | DANSENDE KERSTMAN

VOEDING: Het speelgoed werkt op batterijen: 3 x AA (niet inbegrepen). Batterijen plaatsen: 1. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven los te draaien en het batterijkastje te openen. 2. Plaats de batterijen volgens de markeringen (+/-). 3. Sluit het deksel en draai de schroeven vast. GEBRUIK: Na het indrukken van de knop "PRESS HERE" begint het product - de kerstman te bewegen en te zingen. Druk opnieuw om het product uit te schakelen.

NAAM: DANSENDE KERSTMAN - Interactieve pluizende dansende kerstman | MODEL: CS61915 | MATERIALE: 100% polyester | PRODUCTGEWICHT: 312g | AFMETINGEN [mm]: 180x110x300

LETOPI: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar - bevat kleine onderdelen. Verstikingsgevaar. - Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene (bij kleine kinderen). - Gebruik het speelgoed op een vlakke en stabiele ondergrond. - Product uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. - Demonteer het apparaat niet - risico op beschadiging of letsel. - Gebruik het product niet als het beschadigd is. - Bewaar op een droge plaats. - Vermijd direct zonlicht. - Beschermen tegen stof en vuil. - Reinig met een droge of licht vochtige doek. - Niet onderdempelen in water, niet wassen. - Beschermen tegen vuur, hoge temperaturen en vocht. - Niet in de mond stoppen en niet op onderdelen van het speelgoed bijten. - Gebruik uitsluitend aanbevolen batterijen. - Meng geen oude en nieuwe batterijen. - Meng geen verschillende soorten batterijen. - Zorg er bij het vervangen van batterijen voor dat deze volgens de aanduidingen (+/-) worden geplaatst. - Verwijder de batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt. - Gooi batterijen niet in het vuur. - Voer gebruikte batterijen af volgens de lokale voorschriften. - Bewaar de handleiding en verpakking voor toekomstig gebruik.

[SE] INSTRUKTIONSMANUAL | DANSENDE TOMTE

STRÖMFÖRSYNING: Leksaken drivs av batterier: 3 x AA (ingår ej). För att sätta i batterier: 1. Använd en skruvmejsel för att lossa skruvarna och öppna batterifacket. 2. Sätt i batterierna enligt markeringarna (+/-). 3. Stäng locket och dra åt skruvarna.

ANVÄNDNING: Efter att ha tryckt på knappen "PRESS HERE" börjar produkten - tomten att röra sig och sjunga. Tryck igen för att stänga av produkten.

NAMN: DANSENDE TOMTE - Interaktiv mjuk dansande tomt | MODEL: CS61915 | MATERIALE: 100% polyester | PRODUKTVEGT: 312g | MÅTT [mm]: 180x110x300

VARNING! - Produkten är inte lämplig för barn under 3 år - innehåller små delar. Kvävningsrisk. - Använd endast under uppsikt av en vuxen (för små barn). - Använd lekaksen på en plan och stabil yta. - Produkten är avsedd för inomhusbruk. - Demontera inte enheten - risk för skador eller personskada. - Använd inte en skadad produkt. - Förvara på en torr plats. - Undvik direkt solljus. - Skydda mot damm och smuts. - Rengör med en tork eller lätt fuktad trasa. - Ej för nedsänk i vatten, tvätta ej. - Skydda mot eld, hög temperatur och fukt. - Stoppa inte i munnen och bit inte på lekaksens delar. - Använd endast rekommenderade batterier. - Blanda inte gamla och nya batterier. - Blanda inte olika typer av batterier. - Vid byte av batterier, se till att de sätts in enligt markeringarna (+/-). - Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. - Släng inte batterier i eld. - Förbrukade batterier ska kasseras enligt lokala bestämmelser. - Spara instruktionen och förpackningen för framtida bruk.

[FI] KÄYTTÖOHJE | TANSSIVA JOULUPUKKI

VIRRANSYOTTO: Lelu toimii paristoilla: 3 x AA (ei sisälly). Paristojen asettaminen: 1. Avaa ruuvit ruuveimeisellä ja avaa paristolokeron kansi. 2. Aseta paristot merkintöjen (+/-) mukaisesti. 3. Sulje kansi ja kiristä ruuvit.

KÄYTTÖ: Painettuna "PRESS HERE" -painiketta tuote - joulupukki alkaa liikkua ja laulaa. Paina uudelleen sammuttaaksesi tuotteen.

NIMI: TANSSIVA JOULUPUKKI - Interaktiivinen pehmoiten tanssiva joulupukki | ALLI: CS61915 | MATERIAALI: 100% polyesteri | TUOTTEEN PAINO: 312g | MITAT [mm]: 180x110x300

HUOMIO! - Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille - sisältää pieniä osia. Tukehtumisvaara. - Käytettävä vain aikuisen valvonnassa (pienten lasten läsnäollessa). - Käytä leluja tasaisella ja vakaalla alustalla. - Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. - Älä pura laitetta - vaurioituminen tai loukkaantuminen vaara. - Älä käytä vaurioitunutta tuotetta. - Säilytä kuivassa paikassa. - Vältä suoraa auringonvaloa. - Suojaa pölyä ja lähtä. - Puhdista kuivalla tai kevyesti kostealla liinalla. - Älä uuta leluja veden alla. - Suojaa tuulta, korkeasta lämpötilasta ja kosteudelta. - Älä laita suoraan alkua pure leluu. - Käytä vain suositeltuja paristoja. - Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja. - Älä sekoita eri tyyppisiä paristoja. - Paristoja vaihtaessaan varmista oikea napaisuus (+/-). - Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. - Älä heitä paristoja tulkeen. - Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti. - Säilytä käyttöohje ja pakkaus tulevaa käyttöä varten.

[NO] INSTRUKSJONSMANUAL | DANSENDE JULENISSE

STRØMFORSYNING: Leken drives av batterier: 3 x AA (ikke inkludert). Slik settet du inn batterier: 1. Bruk en skrutrekker for å løsne skruene og åpne batteridekselet. 2. Sett inn batteriene i henhold til merkingen (+/-). 3. Luk dekslet og stram skruene.

BRUK: Etter å ha trykket på knappen "PRESS HERE" begynner produktet - julenisen å bevege seg og synge. Trykk igjen for å slå av produktet.

NAVN: DANSENDE JULENISSE - Interaktiv plysj dansende julenisse | MODEL: CS61915 | MATERIALE: 100% polyester | PRODUKTVEKT: 312g | MÅL [mm]: 180x110x300

ADVARSEL! - Produktet er ikke egnet for barn under 3 år - inneholder små deler. Kvælningsfare. - Skal kun brukes under oppsyn av en voksen (for små barn). - Bruk leken på en flat og stabil overflate. - Produktet er beregnet for innendørs bruk. - Ikke demonter enheten - fare for skade eller personskade. - Ikke bruk et skadet produkt. - Oppbevar på et tørt sted. - Unngå direkte sollys. - Beskytt mot støv og smuss. - Rengjør med en tør eller lett fuktig klut. - Ikke senk i vann, ikke vask. - Beskytt mot ild, høyt temperatur og fuktighet. - Ikke putt i munnen eller bit i delene av leken. - Bruk kun anbefalte batterier. - Ikke bland gamle og nye batterier. - Ikke bland ulike typer batterier. - Ved batteribyte, sørg for at de settes inn i henhold til merkingen (+/-). - Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over lengre tid. - Ikke kast batterier i ild. - Brukte batterier skal kastes i henhold til lokale forskrifter. - Ta vare på bruksanvisningen og emballasjen for fremtidig bruk.

[CZ] INSTRUKCE K POUŽITÍ | TANCÍČÍ SANTA

NÁPAJENÍ: Hračka je napájána bateriemi: 3 x AA (nejsoúčástí balení). Vložení baterií: 1. Pomocí šroubováku odsroubujte šrouby a otevřete kryt bateriového prostoru. 2. Vložte baterie podle označení (+/-). 3. Zavřete kryt a utáhněte šrouby.

OVĚŘENÍ: Po stisknutí tlačítka "PRESS HERE" se produkt - Santa začne pohybovat a zpívat. Stiskněte znovu pro vypnutí.

NÁZEV: TANCÍČÍ SANTA - Interaktivní plyšový tancíčí Santa | MODEL: CS61915 | MATERIÁL: 100% polyester | HMOTNOST: 312g | ROZMĚRY [mm]: 180x110x300

UPOZORNĚNÍ: Produkt není vhodný pro děti do 3 let - obsahuje malé části. Nebezpečí udušení. - Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby (v případě malých dětí). - Používejte hračku na rovinném a stabilním povrchu. - Produkt je určený pro použití uvnitř interiéru. - Nerozebírejte zařízení - hrozí poškození nebo zranění. - Nepoužívejte poškozený produkt. - Skladujte na suchém místě. - Vyhýbejte se přímému slunečnímu záření. - Chraňte před prachem a nečistotami. - Čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. - Neponořujte do vody, neperťe. - Chraňte před ohněm, vysokou teplotou a vlhkostí. - Nevkládejte do úst ani nekusujte části hračky. - Používejte pouze doporučené baterie. - Neměňte staré a nové baterie. - Neměňte různé typy baterií. - Při výměně baterií se ujistěte, že jsou vložené podle označení (+/-). - Vyměňte baterie, pokud produkt nebude delší dobu používan. - Nevhadzujte baterie do ohně. - Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. - Uchovejte návod a obal pro budoucí použití.

[SK] Instrukcia na použitie | TANCUJÚCI SANTA

NÁPAJANIE: Hračka je napájaná bateriami: 3 x AA (nie sú súčasťou balenia). Vloženie baterií: 1. Pomocou skrutkovača odsrutkujte skrutky a otvorte kryt batériového priestoru. 2. Vložte batérie podľa označení (+/-). 3. Zavrite kryt a utiahnite skrutky. POUŽITIE: Po stlačení tlačidla "PRESS HERE" sa produkt - Santa začne pohybovať a spievať. Stlačte znova na vypnutie.

NÁZOV: TANCUJÚCI SANTA - Interaktívny plyšový tancujúci Santa | MODEL: CS61915 | MATERIÁL: 100% polyester | HMOTNOST: 312g | ROZMERY [mm]: 180x110x300

UPOZORNENIE: Produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky - obsahuje malé časti. Riziko zadusenia. - Používajte iba pod dohľadom dospelého osoby (v prípade malých detí). - Používajte hračku na rovnom a stabilnom povrchu. - Produkt je určený na použitie v interiéru. - Nerozoberajte zariadenie - riziko poškodenia alebo zranenia. - Nepoužívajte poškodený produkt. - Skladujte na suchom mieste. - Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. - Chraňte pred prachom a nečistotami. - Čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou. - Neponárajte do vody, neperťe. - Chraňte pred ohňom, vysokou teplotou a vlhkosťou. - Nevkladajte do úst ani nehyrte časti hračky. - Používajte iba odporúčané baterie. - Nemieňajte staré a nové baterie. - Nemieňajte rôzne typy baterií. - Pri výmene baterií sa uistite, že sú vložené podľa označenia (+/-). - Vyberte baterie, ak sa produkt nebude dlhší čas používať. - Nevhadzujte batérie do ohňa. - Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. - Uchovajte si návod a obal na budúce použitie.

[HU] HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ | TÁNCOLÓ TÉLAPÓ

TAPELLÁTÁS: A játék elemekkel működik: 3 x AA (nem tartozék). Az elemek behelyezése: 1. Csavarhúzóval csavarja ki a csavarokat és nyissa ki az elemtároló fedelét. 2. Helyezze be az elemeket a jelölések (+/-) szerint. 3. Zárja le a fedelet és húzza meg a csavarokat. HASZNÁLAT: A "PRESS HERE" gomb megmozdítja a játék elemét - a télapó mozgogni és énekelni kezd. Nyomja meg újra a kikapcsolószót.

FIGYELME! - A termék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára - apró alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély. - Kisgyermek esetén csak felnőtt felügyelete mellett használható. - A játékot szilárd és stabil felületen használja. - A termék kizárólag beltéri használatra készült. - Ne szerelje szét a készüléket - sérülés vagy károsodás veszélye. - Ne használja a sérült terméket. - Száras helyen tárolja. - Kerülje a közvetlen napfényt. - Óvja a portól és szennyeződésektől. - Száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. - Ne merítse vízbe, ne mossa. - Tartsa távol tűztől, magas hőmérséklettel és nedvességtől. - Ne tegye a szájába és ne rágja a játék részeit. - Csak az ajánlott elemekkel használja. - Ne keverje a régi és új elemeket. - Ne keverjen különböző típusú elemeket. - Elemcsere során ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). - Ha a termék hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. - Ne dobja az elemeket

tüzbe - a határolt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlantani. Össze meg az üzemeltető és a csomagoló későbbi felhasználás céljából.

[RO] Instrucțiuni de utilizare | MOȘ CRĂCIUN DANSATOR

ALIMENTARE: Jucăria funcționează cu baterii: 3×AA (nu sunt incluse). Pentru a introduce bateriile: 1. Folosiți o surubelniță pentru a desface suruburile și a deschide capacul compartimentului bateriilor. 2. Introduceți bateriile conform marcărilor (+/-). 3. Închideți capacul și strângeți suruburile.

UTILIZARE: După apăsarea butonului „PRESS HERE”, produsul - Moș Crăciun va începe să se miste și să cânte. Apăsati din nou pentru a opri produsul.

NUME: MOȘ CRĂCIUN DANSATOR - Moș Crăciun de plus interactiv dansator | MODEL: CS61915 | MATERIAL: 100% poliester | GREAȚE/PRODUS: 312g | DIMENSIUNI [mm]: 180x110x300

ATENȚIE! Produs nepotrivit pentru copii sub 3 ani - conține piese mici. Risca de sufocare. - A se utiliza doar sub supravegherea unui adult (în cazul copiilor mici). Utilizați jucăria pe o suprafață plană și stabilă. - Produs destinat utilizării în interior. Nu demontați dispozitivul - risca de deteriorare sau accidentare. - Pentru utilizare produsul dacă este deteriorat. - Păstrați într-un loc uscat. Evitați expunerea directă la razele soarelui.

- Protejați de praf și murdărie - Curățați cu o cârpă uscată sau ușor umeză. - Nu scufundați în apă, nu spălați. - Modificați de foc, temperaturi ridicate și umiditate. Nu introduceți în gură și nu mușcați elementele jucăriei. - Utilizați doar bateriile recomandate.

- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi. - Nu amestecați diferite tipuri de baterii. - La înlocuirea bateriilor, asigurați-vă că sunt introduse conform marcărilor (+/-). - Scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă. - Nu aruncați bateriile în foc. - Bateriile uzate trebuie eliminate conform reglementărilor locale. - Păstrați instrucțiunea și ambalajul pentru utilizare ulterioară.

[GR] Οδηγίες χρήσης | ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΡΟΦΟΡΑ: Το παιχνίδι λειτουργεί με μπαταρίες: 3×AA (δεν περιλαμβάνονται) Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες: 1. Χρησιμοποιήστε καταβίβη για να ξεβιδώσετε τις βίδες και να ανοίξετε το καπάκι της θήκης μπαταριών. 2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις (+/-). 3. Κλείστε το καπάκι και σφίξτε τις βίδες.

ΠΡΕΣΗ: Μετά το πάτημα του κουμπιού «PRESS HERE», το προϊόν - ο Άν Βασίλης αρχίζει να κινείται και να τραγουδά. Πατήστε ξανά για απενεργοποίηση.

ΟΝΟΜΑ: ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ - Διαδραστικός χορευτικός χορευτικός Άν Βασίλης | ΜΟΔΕΛΟ: CS61915 | ΥΛΙΚΟ: 100% πολυεστέρας | ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 312g | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: 180x110x300

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών - περιέχει μικρά ερμητικά. Να μην αφήνουν πτυχίον. - Αποφύγετε να τοποθετήσετε μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα (στην περίπτωση μικρών παιδιών). - Χρησιμοποιήστε το παιχνίδι σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. - Το προϊόν προορίζεται για εσωτερική χρήση. - Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή - κίνδυνος βλάβης ή τραυματισμού. - Μην χρησιμοποιείτε καταπονημένο προϊόν. - Να αποφευχθεί σε ξηρό μέρος. - Αποφύγετε τη άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. - Να προστατευτεί από σκόνη και ρύπους. - Να καθαρίζεται με στεγνό ή ελαφρύ υγρό πανί. - Μην το βυθίζετε σε νερό, μην το πλένετε. - Να προστατευτεί από φωτιά, υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία. - Μην βάζετε στο στόμα και μην δοκνέετε τα μέρη του παιχνιδιού. - Χρησιμοποιήστε μόνο τις συνιστάμενες μπαταρίες. - Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. - Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών. - Κατά την αποσυναρμολόγηση των μπαταριών βεβαιωθείτε ότι τοποθετούνται σύμφωνα με τις ενδείξεις (+/-). - Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν το προϊόν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. - Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. - Ο χρησιμοποιούμενες μπαταρίες πρέπει να απορριπτόνται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. - Διατηρήστε τις οδηγίες και τη συσκευασία για μελλοντική χρήση.

[MK] Инструкции за употреба | ТАНЦУВАЧ ДЕДО МРАЗ

НАПОЈУВАЊЕ: Играчка работи на батерии: 3×AA (не се вклучени). За да ги ставите батериите: 1. Со шрафцигер одвернете ги завртките и отворете го капакот на батериискиот простор. 2. Ставете ги батериите според ознаките (+/-). 3. Затворете го капакот и затегнете ги завртките.

УПОТРЕБА: По притискање на копчето „PRESS HERE”, производот - Дедо Мраз ќе почне да се движи и да пее. Притиснете повторно за исклучување.

ИМЕ: ТАНЦУВАЧ ДЕДО МРАЗ - Интерактивен пливач танцувачки Дедо Мраз | МОДЕЛ: CS61915 | МАТЕРИЈАЛ: 100% полиестер | ТЕЖИНА НА ПРОИЗВОД: 312g | ДИМЕНЗИИ [mm]: 180x110x300

ВНИМАНИЕ! Производот не е соодветен за деца под 3 години - содржи мали делови. Ризик од задушување. - Дасе користе исклучиво под надзор на возрасно лице (во случај на мали деца). - Користете ја играчката на рамна и стабилна површина. - Производот е наменет за внатрешна употреба. - Не го расклопувајте уредот - ризик од оштетување или повреда. - Не користете оштетен производ. - Чувајте на суво место. - Избегнувајте директна сончева светлина. - Заштетете од прашина и нечистоти.

- Чистете со сува или влажна меква крпа. - Не потопувајте во вода, не перете. - Заштетете од оган, висока температура и влага. - Не ставајте во устата ни гризате делови од играчката. - Користете исклучиво препорачани батерии. - Не мешајте стари и нови батерии. - Не мешајте различни типови батерии. При замена на батериите осигурајте се дека се поставени според ознаките (+/-). - Извадете ги батериите ако производот нема да се користи подолго време. - Не фрлајте батерии во оган. - Искористените батерии треба да се отстранат согласно локалните прописи. - Зачувajte ја инструкцијата и пакувањето за идна употреба.

[SLV] Instrukcija za uporabo | PLEŠČO BOŽIČEK

NAPAJANJE: Igračka deluje na baterije: 3×AA (niso priložene). Za vstavljanje baterij: 1. Z izvijačem odvijte vijake in odprite pokrov baterijskega prostora. 2. Vstavite baterije v skladu z oznakami (+/-). 3. Zaprite pokrov in privijte vijake.

UPORABA: Po pritisku na gumb «PRESS HERE» se izdelek - Božiček začne premikati in peti. Pritisnite ponovno za izklop.

IME: PLEŠČO BOŽIČEK - Interaktivni plišasti plešči Božiček | MODEL: CS61915 | MATERIAL: 100% polyester | TEŽAJA/IZDELEK: 312g | DIMENZIJE [mm]: 180x110x300

POZOR! Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let - vsebuje majhne dele. Nevarnost zadušitve. Uporabljati le pod nadzorom odrasle osebe (pri majhnih otrocih). Igračo uporabljajte na ravni in stabilni površini. Izdelek je namenjen za uporabo v notranjih prostorih. - Naprave ne razstavljajte - nevarnost poškodb ali okvare. - Ne uporabljajte poškodovanega izdelka. - Shranjujte na suhem mestu. - Izdelek je neposredni sončni svetlobi. - Zашtїtite pred prahom in umazanijo. - Čistite s suho ali rahlo vlažno krpjo. - Ne potapljajte v vodo, ne perite. - Zашtїtite pred ognjem, visoko temperaturo in vlago. - Ne dajajte v usta in ne grizite delov igrače. - Uporabljajte le priporočene baterije. - Ne mešajte starih in novih baterij. - Ne mešajte različnih vrst baterij. - Pri menjavi baterij se prepričajte, da so pravilno vstavljene glede na oznake (+/-). - Odstranite baterije, če izdelka daljša časa ne boste uporabljali. - Baterij ne mečite v ogenj. - Izrabljene baterije odstranite v skladu s lokalnimi predpisi. - Navodila in embalažo shranite za prihodnjo uporabo.

[HR] INSTRUKCIJA ZA UPORABU | PLEŠČI DIED BOŽIČNJAK

NAPAJANJE: Igračka radi na baterije: 3×AA (nisu uključene). Za umetanje baterija: 1. Pomoću odvijača odvrnite vijke i otvorite poklopac odjeljka za baterije. 2. Umetnite baterije prema oznakama (+/-). 3. Zatvorite poklopac i zategnite vijke.

KORISTENJE: Nakon pritiska tipke „PRESS HERE”, proizvod - Djed Božićnjak počinje se kretati i pjevati. Pritisnite ponovo za isključivanje.

NAZIV: PLEŠČI DIED BOŽIČNJAK - Interaktivni plišani plešči Djed Božićnjak | MODEL: CS61915 | MATERIAL: 100% polyester | TEŽINA/PROIZVOD: 312g | DIMENZIJE [mm]: 180x110x300

OPREZ! Proizvod nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine - sadrži male dijelove. Opasnost od gušenja. - Koristiti isključivo pod nadzorom odrasle osobe (u slučaju male djece).

- Koristite igračku na ravnoj i stabilnoj površini. Proizvod je namijenjen za unutarnju uporabu. - Ne rastavljajte uređaj - rizik od ozljeda i oštećenja. - Ne koristiti oštećen proizvod. - Čuvajte na suhom mjestu. - Izbjegavajte izravno izlaganje sunčevoj svjetlosti. - Zашtїtiti od prašine i prljavštine. - Čistiti suhom ili lagano vlažnom krpom. - Ne uranjati u vodu, ne prati.

- Zашtїtiti od vatre, visoke temperature i vlage. - Ne stavljati u usta ni gristiti dijelove igračke. - Koristite isključivo preporučene baterije. - Ne miješajte stare i nove baterije. - Ne miješajte različite vrste baterija. - Prilikom zamjene baterija provjerite da su pravilno umetnute prema oznakama (+/-). - Izvadite baterije ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme. - Ne bacajte baterije u vatru. - Istrošene baterije odložite u skladu s lokalnim propisima. - Sačuvajte upute i ambalažu za buduću uporabu.

[BG] Инструкция за употреба | ТАНЦУВАЩ ДЯДО КОЛЕДА

ЗАХРАНВАНЕ: Играчка работи с батерии: 3×AA (не са вклучени). За поставяне на батериите: 1. С помощта на отвертка развртете винтовете и отворете капака на отделението за батерии. 2. Поставяте батериите според обозначенията (+/-). 3. Затворете капак и затегнете винтовете.

УПОТРЕБА: След натискане на бутон „PRESS HERE”, продуктът - Дядо Коледа започва да се движи и да пее. Натиснете отново за изключване.

ИМЕ: ТАНЦУВАЩ ДЯДО КОЛЕДА - Интерактивен пливач танцуващ Дядо Коледа | МОДЕЛ: CS61915 | МАТЕРИАЛ: 100% полиестер | ТЕГЛО НА ПРОДУКТА: 312g | РАЗМЕРИ [mm]: 180x110x300

ВНИМАНИЕ! Продуктът не е подходящ за деца под 3 години - съдържа малки части. Риск от задушяване. - Да се използва само под наблюдение на възрастни (в случаи на малки деца). - Използвайте играчката върху равна и стабилна повърхност. - Продуктът е предназначен за употреба на закрито. - Не разглобявайте устройството - риск от повреда или нараняване. - Не използвайте повреден продукт. - Съхранявайте на сухо място.

- Избягвайте пряка слънчева светлина. - Пазете от прах и замърсявания. - Почистявайте със суха или леко влажна кърпа. - Не потапяйте във вода, не перете. - Пазете от огън, висока температура и влага. - Не поставяйте в устата и не гризате елементите на играчката. - Използвайте само препоръчваните батерии. - Не смесвайте стари и нови батерии. - Не смесвайте различни типове батерии. При смяна на батериите се уверете, че са поставени съгласно обозначенията (+/-).

- Извадете батериите, ако продуктът няма да се използва продължително време. - Не хвърляйте батериите в огън. - Изхвърляйте използваните батерии съгласно местните разпоредби. - Запазете инструкцията и опаковката за бъдеща употреба.

[RU] Инструкция по эксплуатации | ТАНЦУЮЩИЙ ДЕД МОРОЗ

ПИТАНИЕ: Игрушка работает от батареек: 3×AA (не входят в комплект). Чтобы вставить батарейки: 1. С помощью отвертки открутите винты и откройте крышку батарейного отсека. 2. Вставьте батарейки согласно обозначениям (+/-). 3. Закройте крышку и закрутите винты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: После нажатия кнопки «PRESS HERE» продукт - Дед Мороз начнет двигаться и петь. Нажмите снова, чтобы выключить продукт.

НАЗВАНИЕ: ТАНЦУЮЩИЙ ДЕД МОРОЗ - Интерактивный плывущий танцующий Дед Мороз | МОДЕЛЬ: CS61915 | МАТЕРИАЛ: 100% полиэстер | ВЕС ПРОДУКТА: 312g | РАЗМЕРЫ [mm]: 180x110x300

ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для детей младше 3 лет - содержит мелкие детали. Риск удушья. - Использовать только под присмотром взрослых (в случае маленьких детей). - Используйте игрушку на ровной и устойчивой поверхности.

- Изделие предназначено для использования в помещении. - Не разбирайте устройство - риск повреждения или травмы. - Не используйте поврежденное изделие. - Хранить в сухом месте. - Избегать прямого воздействия солнечных лучей. - Защищать от пыли и загрязнений. - Избегать сухой или слегка влажной ткани. - Не погружать в воду, не стирать. - Беречь от огня, высокой температуры и влаги. - Не брать в рот и не грызть элементы игрушки. - Использовать только рекомендованные батарейки. - Не смешивать старые и новые батарейки. - Не смешивать разные типы батареек. - При замене батареек убедитесь, что они установлены в соответствии с обозначениями (+/-).

- Извлеките батарейки, если изделие не будет использоваться длительное время. - Не бросайте батарейки в огонь. - Использованные батарейки утилизировать в соответствии с местными правилами. - Сохраните инструкцию и упаковку для использования в будущем.

[UA] Інструкція з експлуатації | ТАНЦЮЮЧИЙ ДІД МОРОЗ

ЖИВЛЕННЯ: Іграшка працює від батарейок: 3×AA (не входять до комплекту). Щоб вставити батарейки: 1. За допомогою відривку відкрутіть гвинти та відкрийте кришку батарейного відсіку. 2. Вставте батарейки відповідно до позначень (+/-). 3. Закрийте кришку та закрутіть гвинти.

ВИКОРИСТАННЯ: Після натискання кнопки «PRESS HERE» продукт - Дід Мороз почне рухатися і співати. Натисніть ще раз, щоб вимкнути продукт.

НАЗВА: ТАНЦЮЮЧИЙ ДІД МОРОЗ - інтерактивний плывущий танцює Дід Мороз | МОДЕЛЬ: CS61915 | МАТЕРІАЛ: 100% поліестер | ВАГА ПРОДУКТУ: 312g | РОЗМІРИ [mm]: 180x110x300

УВАГА! Виріб не підходить для дітей віком до 3 років - містить дрібні деталі. Ризик задихання. Використовуйте лише під наглядом дорослих (у випадку маленьких дітей).

- Використовуйте іграшку на рівній стабільній поверхні. - Виріб призначений для використання в приміщенні. - Не розбирайте пристрій - ризик пошкодження або травми. - Не використовуйте пошкоджені вироби. - Зберігайте в сухому місці. - Уникайте прямого сонячного світла. - Заштукати від пилу та бруду. - Чистити сухою або злегка вологою тканиною. - Не занурювати в воду, не перати. - Беріть від вогню, високої температури та вологи. - Не класти до рота та не кусати елементи іграшки. - Використовуйте лише рекомендовані батареї. - Не змішуйте старі та нові батареї. - Не змішуйте різні типи батареї.

- Замінюючи батареї, переконайтеся, що вони встановлені відповідно до позначень (+/-). - Вийміть батареї, якщо виріб не буде використовуватися тривалий час. - Не викидайте батареї у вогонь. - Використані батареї утилізуйте відповідно до місцевих правил.

- Зберігайте інструкцію та упаковку для подальшого використання.

[LT] Instrukcija | ŠOKANTIS KALĖDŲ SENELIS

MAITINIMAS: Žaislas veikia su baterijomis: 3×AA (nepriedamos). Kaip įdėti baterijas: 1. Atsuktu užsuktu varžtus ir atidarykite baterijų skyriaus dangtelį. 2. Įdėkite baterijas pagal žymėjimą (+/-). 3. Uždarykite dangtelį ir prisukite varžtus.

NAUDĀJIĀMAS: Paspardaus mygtukā „PRESS HERE“ produkts - Kalēdus šenklas Prādēs judēti ir dainuoti. Paspasūtiet kart kartā, kad išjungtumėte produktą.

PAVADINIJAS: ŠOKANTIS KALĖDUS JELIŠNIS - Interaktyvus plusinis šokantis Kalėdų šenklas JELIŠNIS
MODELIS: CS61915 | **MEDIAGA:** 100% poliesteris | **PRODUKTŲ SVORIS:** 312g | **ĮTAMTINYS** [mm]: 180x170x300

DEMSIOJ: Produkto netinka vaikams iki 3 metų - yra smulkių dalių. Užspringimo pavojus.
- Naudoti tik prižiūrint suaugusioms (mažiems vaikams). - Naudokite žaislą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. - Produkto skirtas naudoti patalpose. - Nėrydėkite prieaiso - kyla sugadinimo ar sužalojimo rizika. - Nenaudokite pažeisto produkto. - Laikykite sausose vietose. - Venkite tiesioginių saulės spindulių. - Saugokite nuo dulkių ir nešvarumų. - Valykite sausai arba šiek tiek drėgna šluoste. - Nėmerkite į vandį, neskaibkite. - Saugokite nuo augies, aukštos temperatūros ir drėgmės. - Nėdekite į burną ir nekratykite žaislo dalių. - Naudokite tik rekomenduojamas baterijas. - Nėmasykite senų ir naujų baterijų. - Nėmasykite skirtingų tipų baterijas. - Kėsdami baterijas įsitikinkite, kad jos įdėtos pagal žymėjimus (+/-). - Išimkite baterijas, jei produktas nebenaudojamas ilgesnį laiką. - Nėmękite baterijų į ugnį. - Panaudotas baterijas utilizuokite pagal vietinius teises aktus. - Išsaugokite instrukciją ir pakuočę ateičiai.

[LV] Lietošana instrukcija | DE JOJŠS ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS
BARŠANA: Rotatēliet darbojas ar baterijām 3 x AA (ei kuuļi/autas).
Kā vietēto baterijas 1. Ar skrūvīti atskrūvējiet skrūves un atvērēto bateriju nodalījuma vāku. 2. Ievietojiet baterijas atbilstoši marķējumam (+/-). 3. Aizveriet vāku un pieskrūvējiet skrūves.

LIETOŠANA PĒC POGAS „PRESS HERE“ nospiešanas produkts - Ziemassvētku vecītis sāks kustēties un dziedās. Nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu produktu.

NOŠAUKUMS: DE JOJŠS ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS - Interaktīvs plusis dejojais Ziemassvētku vecītis | **MODELIS:** CS61915 | **MATERIALS:** 100% poliesteris | **PRODUKTA SVARS:** 312g | **IZMĒRI** [mm]: 180x170x300

UZMĒRĀBU: Produkts nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam - satur sīkas detaļas. Aiz-
rīšanās risks. - Lietot tikai pieaugušo uzraudzībā (mazu bērnu gadījumā). - Lietojiet rotatēli uz tīrās un stabilas virsmas. - Produkts paredzēts lietošanai telpā.
- Nējaukt teriā - bojājumi un traum riskis. - Nēlietot bojātu produktā. - Uzglabāt sausā vietā. - Izvairīties no tiešas saules staru iedarbības. - Sargāt no putekļiem un netīrumiem. - Tīrīt ar sausu vai nedaudz mitru drānu. - Nēmekit iekšā, nēmazgāt. - Sargāt no uguns, augstas temperatūras un mitruma. - Nēlik mutā un nēgrauzt rotatēliet elementus. - Lietot tikai ietēktās baterijas. - Nēmāsit vecus un jaunus baterijas. - Nēmāsit dažādu tipu baterijas. - Mainot baterijas, pārliecināties, ka tās ievietotas atbilstoši marķējumam (+/-). - Izņemiet baterijas, ja produkts netiks lietots ilgāku laiku. - Nēmet baterijas ugnī. - Izlietotās baterijas utilizēt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. - Saglabāiet instrukciju un iepakojumu turpmāki lietošanai.

[EE] Kasutusjuhend | TANTSIV JŪLUVANA

TOIDE: Mēgaugus tētoibat patareidebe: 3 x AA (ei kuuļu komplekti). Patareide sisestamiseks: 1. Keerake kruivekajaga lahti kruivid ja avage patareipes ka. 2. Sisestage patareid vastavalt mērgistusele (+/-). 3. Sulugekate ka ja kearake kruide kinni.

KASUTAMINE: Pārst nauju „PRESS HERE“ vajamist hakkab toode - Jūluvana liikuma ja taulma. Vajutage uuesti, et toode vāta lūitada.

NIM: TANTSIV JŪLUVANA - Interaktīva plusistantsiv Jūluvana | **MODELIS:** CS61915
MATERIĀL: 100% poliester | **TOOTEKĀAL:** 312g | **IZMŪTMEID:** [mm]: 180x170x300

TALPELĀNPU: Tēto ei sobi alla 3-asteaste lastele - sisaldab vāikeisoid osi. Lāmbūmisoht. - Kasutada ainult tāsikasvanu järelevalv ei (vāikekaste pulu). Kasutage māngusaja tassale ja stābistile pinnal. - Toode on mēdelud kasutamiseks siseruumides.

- Arge demonteire toode - vigastuse vō kahjustuste oht. - Arge kasutage kahjustatud toodet. - Hoida kuivas kohas. - Vālditā otsest pāikeasvelat. - Kaistā toolu ja mustuse ette. - Puhastada kuiv vō kergelt niiske lapiga. - Mitte kasta vett ega pesita. - Kaistā tute. - Kōrge temperatūrai ja niiskuse eest. - Arge pange māngusaja osi suhu ega nārige nēd. - Kasutage ainult soovitatud patareid. - Arge segege vānu ja uusi patareid. - Arge segege erinevat tūipi patareid. - Patareide vahetamistē veeuendē, et nēed on paigaldatud vastavalt mērgistusele (+/-). - Eemaldage patareid, kui toodeit ei kasutata pikemat eega. - Arge visake patareid tute. - Kasutatud patareid tule kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. - Hoidke juhend ja pakend edaspidiseks kasutamiseks alles.

[PL] Symbol oznacza selektywnie zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadan związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelplatz für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulier sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para aparatos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[PT] Este símbolo indica a recolha seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos, o que significa que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Deve ser descartado num ponto de recolha apropriado para equipamentos elétricos e eletrónicos usados. A recolha adequada de equipamentos elétricos e eletrónicos usados é particularmente importante quando o equipamento contém componentes perigosos que têm um impacto especialmente negativo no ambiente e na saúde humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non dovrebbe essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione

delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektivt indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een gespecialiseerd inzamelingspunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de verzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för användad elektrisk och elektronisk produkt. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av användad elektrisk och elektronisk produkt är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkökalaitteiden ja elektronikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa kättellä muiden kotitalousjätteen tavoin. Se tulee viettää asianmukaisen keräysohjelmassa käytetyille sähkökalaitteiden ja elektronikan keräysalustalle. Käytettyjen sähkökalaitteiden ja elektronikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erittäin negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[CZ] Symbolet angri selektivní sběr elektrického a elektronického udstří, nee sm bytr at dte produkt ike sá behndes som annet husholdningsaffald. Det skal leveres til en egnet indsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk udstír. Korrekt hndtering af opgaver knyttet til indsamling af brukt elektrisk og elektronisk udstír er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracovávan jako jiné domácí odpady. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použité elektrická a elektronická zařízení. Správné provedení úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvláště důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto použitého elektrického a elektronického zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zberom použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektronikus és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontba kell leadni használt elektronikus és elektronikai berendezéseket szánárra. A használt elektronikus és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megvalósítását végrehajtás során fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeur menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιούμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική, όταν οι συσκευές περιέχουν επιβλαβείς ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со садиелите паразити од решавањето на користените електронски уреди е особено важно, кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje elektrčne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjske odpadke. Izložit ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno elektrčno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z odpadki, povezanimi z zbiranjem odpadnih elektrčnih in elektronskih opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorisćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorisćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Симболът укава селективно събиране на електрически и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите домашни отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[BULG] Симболът укава селективно събиране на електрически и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите домашни отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[BULG] Симболът укава селективно събиране на електрически и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите домашни отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[LT] Simbols nurodo, kad elektrinis ir elektronikos įrenginys turi būti renkamas atskirai, tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti šalinamas su kitais buitiniais atliekais. Jis turėtų būti pristatytas atitinkamai naudotos elektrinio ir elektronikos įrangos surinkimo punktu. Tinkamas naudotose elektrinio ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įrenginys turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonijos sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstādīt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nodot atbilstošā lietojot elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza nodotumveidība, kas saistīta ar lietojot elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbol näitab elektrilise- ja elektroniseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi kasutada nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektrilise- ja elektroniseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektrilise- ja elektroniseadmete kogumisele seotud ülesannete tähtsusekähine tähtsuse eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.