

INSTRUKCJA MANUAL

EC61594 EC61595

EN: LED CONTROLLER IC DIGITAL MONO DE: LED-STEUERGERÄT IC DIGITAL MONO FR: CONTRÔLEUR LED IC DIGITAL MONO ES: CONTROLADOR LED IC DIGITAL MONO IT: CONTROLLER LED IC DIGITALE MONO DK: LED-CONTROLLER IC DIGITAL MONO NL: LED-CONTROLLER IC DIGITAL MONO SE: LED-KONTROLLER IC DIGITAL MONO FI: LED-OHJAIN IC DIGITAL MONO NO: LED-KONTROLLER IC DIGITAL MONO PL: STEROWNIK LED IC DIGITAL MONO CZ: LED OVLÁDAČ IC DIGITAL MONO SK: LED OVLÁDAČ IC DIGITAL MONO HU: LED VEZÉRLŐ IC DIGITAL MONO RO/MD: CONTROLER LED IC DIGITAL MONO GR: ΕΛΕΓΚΤΗΣ LED IC DIGITAL MONO MK: LED КОНТРОЛЕР IC DIGITAL MONO SL: LED KRMLNIK IC DIGITAL MONO HR/RS: LED UPRAVLJAČ IC DIGITAL MONO BG: LED КОНТРОЛЕР IC DIGITAL MONO RU/BY: КОНТРОЛЕР LED IC DIGITAL MONO UA: КОНТРОЛЕР LED IC DIGITAL MONO LT: LED VALDIKLIS IC DIGITAL MONO LV: LED KONTROLIERIS IC DIGITAL MONO EE: LED-KONTROLLER IC DIGITAL MONO

1. Parametry techniczne:

- Zasilanie: 5-24V DC (zalecane z taśmy LED)
- Sterowanie: (optymalny efekt) do 1000 punktów (domyślnie 80, max 3200)
- Efekty: 17 (białe)
- Zasięg pilota: 20-30 m (bateria 12V "27A")

2. Sterowanie:

Przycisk 1: Prędkość/Jasność

Przycisk 2: Włącz/Wyłącz

Przycisk 3: Zmiana trybu

3. Konfiguracja:

Programowanie ilości pikseli:

wyłączyć sterownik (OFF) → przytrzymać MODE (5s) → MODE/SPEED (zwiększanie/zmniejszanie) → ON/OFF (zapisz)
(W przypadku kontrolera Bluetooth w wersji EC61595 ustawienia pikseli można modyfikować wyłącznie w aplikacji.)

Programowanie pilota: Odłączyć zasilanie → MODE + podłączyć (3 mrugnienia)

Tryb wodospadu: 5 lub 15 diod/grupa (ręczna konfiguracja)

4. UWAGA:

- Chronić przed wilgocią i wysokimi temperaturami.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie mieszać baterii alkalicznych z akumulatorami.
- Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii.
- Wymień wyczerpane baterie natychmiast.
- Unikaj zwarcia zacisków zasilania.



APP/APLIKACJA



EN

1. Technical specifications:

Power supply: 5-24 V DC (recommended from LED strip)
Control: (optimal effect) up to 1000 pixels(default 80, max 3200)
Effects: 17 (white)
Remote range: 20-30 m (12 V "27A" battery)

2. Control:

Button 1: Speed / Brightness
Button 2: ON / OFF
Button 3: Change mode

3. Configuration:

Pixel quantity programming: turn off the controller (OFF) → press and hold MODE (5s) → MODE/SPEED (increase/decrease) → ON/OFF (save) (For the Bluetooth controller version EC61595, pixel settings can only be modified in the app.)
Remote programming: disconnect power → hold MODE + reconnect (LED blinks 3x)
Waterfall mode: 5 or 15 LEDs per group (manual configuration)

⚠ WARNING:

Protect from moisture and high temperatures
Keep out of reach of children
Do not mix alkaline batteries with rechargeable ones
Do not use old and new batteries together
Replace depleted batteries immediately
Avoid short-circuiting the power terminals

DE

1. Technische Daten:

Versorgung: 5-24 V DC (empfohlen vom LED-Streifen)
Steuerung: (optimaler Effekt) bis zu 1000 Pixel(Standard 80, max. 3200)
Effekte: 17 (weiß)
Reichweite Fernbedienung: 20-30 m (12 V „27A“ Batterie)

2. Steuerung:

Taste 1: Geschwindigkeit / Helligkeit
Taste 2: EIN / AUS
Taste 3: Modus wechseln

3. Konfiguration:

Programmierung der Pixelanzahl: Controller ausschalten (OFF) → MODE 5 Sek. gedrückt halten → MODE/SPEED (erhöhen/verringern) → ON/OFF (speichern) (Bei der Bluetooth-Controller-Version EC61595 können die Pixeleinstellungen nur in der App geändert werden.)
Fernbedienung programmieren: Netz trennen → MODE gedrückt halten + Netz wieder anschließen (LED blinkt 3x)
Wasserfall-Modus: 5 oder 15 LEDs pro Gruppe (manuelle -Einstellung)

⚠ HINWEIS:

Vor Feuchtigkeit und hohen Temperaturen schützen
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
Keine alkalischen mit wiederaufladbaren Batterien mischen
Nicht alte und neue Batterien zusammen verwenden
Entladene Batterien sofort ersetzen
Kurzschluss an Versorgungsklemmen vermeiden

FR

1. Caractéristiques techniques :

Alimentation : 5-24 V DC (recommandée depuis bande LED)
Contrôle : (effet optimal) jusqu'à 1000 pixels(par défaut 80, max. 3200)
Effets : 17 (blancs)
Portée télécommande : 20-30 m (pile 12 V "27A")

2. Contrôle :

Bouton 1 : Vitesse / Luminosité
Bouton 2 : ON / OFF
Bouton 3 : Changer de mode

3. Configuration :

Programmation du nombre de pixels : éteindre le contrôleur (OFF) → maintenir MODE (5 s) → MODE/SPEED (augmenter/diminuer) → ON/OFF (enregistrer) (Dans le cas du contrôleur Bluetooth version EC61595, les paramètres des pixels peuvent être modifiés uniquement dans l'application.)
Programmation télécommande : débrancher alimentation → maintenir MODE + rebrancher (LED clignote 3x)
Mode cascade : 5 ou 15 LED par groupe (config. manuelle)

⚠ ATTENTION :

Protéger de l'humidité et des hautes températures
Tenir hors de portée des enfants
Ne pas mélanger batteries alcalines et rechargeables
Ne pas utiliser batteries neuves et usagées ensemble
Remplacer les piles usagées immédiatement
Éviter les courts-circuits aux bornes

ES

1. Parámetros técnicos:

Alimentación: 5-24 V DC (recomendado desde tira LED)
Control: (efecto óptimo) hasta 1000 píxeles(predeterminado 80, máx. 3200)
Efectos: 17 (blanco)
Alcance del mando: 20-30 m (pila 12 V "27A")

2. Control:

Botón 1: Velocidad / Brillo
Botón 2: ON / OFF
Botón 3: Cambiar modo

3. Configuración:

Programación de la cantidad de píxeles: apagar el controlador (OFF) → mantener pulsado MODE (5 s) → MODE/SPEED (aumentar/disminuir) → ON/OFF (guardar) (En el caso del controlador Bluetooth versión EC61595, la configuración de píxeles solo se puede modificar en la aplicación.)
Programar mando: desconectar alimentación → mantener MODE + conectar (parpadeo 3x)
Modo cascada: 5 o 15 LEDs por grupo (configuración manual)

⚠ ADVERTENCIA:

Proteger de la humedad y temperaturas altas
Mantener fuera del alcance de los niños
No mezclar pilas alcalinas con recargables
No usar pilas viejas y nuevas juntas
Sustituir pilas agotadas de inmediato
Evitar cortocircuitos en los terminales

IT

1. Specifiche tecniche:

Alimentazione: 5-24 V DC (consigliata dalla striscia LED)
Controllo: (effetto ottimale) fino a 1000 pixel(predefinito 80, max 3200)
Effetti: 17 (bianco)
Portata telecomando: 20-30 m (batteria 12 V "27A")

2. Comandi:

Pulsante 1: Velocità / Luminosità
Pulsante 2: ON / OFF
Pulsante 3: Cambia modalità

3. Configurazione:

Programmazione del numero di pixel: spegnere il controller (OFF) → tenere premuto MODE (5 s) → MODE/SPEED (aumentare/diminuire) → ON/OFF (salvare) (Nel caso del controller Bluetooth versione EC61595, le impostazioni dei pixel possono essere modificate solo nell'app.)
Programmazione telecomando: scollega alimentazione → tieni MODE + ricollega (LED lampeggia 3x)
Modalità cascata: 5 o 15 LED per gruppo (config. manuale)

⚠ ATTENZIONE:

Proteggere da umidità e alte temperature
Tenere lontano dalla portata dei bambini
Non mescolare pile alcaline e ricaricabili
Non usare pile nuove e vecchie insieme
Sostituire subito le pile scariche
Evitare cortocircuiti ai terminali

DK

1. Tekniske specifikationer:

Strømforsyning: 5-24 V DC (anbefales via LED-bånd)
Styring: (optimal effekt) op til 1000 pixels(standard 80, maks. 3200)
Effekter: 17 (hvid)
Fjernbetjeningsrækkevidde: 20-30 m (12 V "27A" batteri)

2. Betjening:

Knap 1: Hastighed / Lysstyrke
Knap 2: Tænd / Sluk
Knap 3: Skift tilstand

3. Opsætning:



Programming af antal pixels: sluk kontrolleren (OFF) → hold MODE nede (5 sek.) → MODE/SPEED (øge/reducere) → ON/OFF (gem) (Ved Bluetooth-controller version EC61595 kan pixelindstillinger kun ændres i appen.)
Fjernprogramming: frakobl strøm → hold MODE + tilslut (LED blinker 3x)
Vandfaldstilstand: 5 eller 15 LED pr. gruppe (manuel -konfig.)

⚠ ADVARSEL:

Beskyt mod fugt og høje temperaturer
Opbevar uden for børns rækkevidde
Bland ikke alkaliske batterier med genopladelige
Brug ikke gamle og nye batterier sammen
Udskift afladede batterier straks
Undgå kortslutning på terminalerne

NL

1. Technische specificaties:

Voeding: 5-24 V DC (aanbevolen via LED-strip)
Besturing: (optimaal effect) tot 1000 pixels(standaard 80, max. 3200)
Effecten: 17 (wit)
Bereik afstandsbediening: 20-30 m (12 V "27A" batterij)

2. Bediening:

Knop 1: Snelheid / Helderheid
Knop 2: Aan / Uit
Knop 3: Modus wisselen

3. Configuratie:

Programmeren van het aantal pixels: schakel de controller uit (OFF) → houd MODE 5 sec. ingedrukt → MODE/SPEED (verhogen/verlagen) → ON/OFF (opslaan) (Bij de Bluetooth-controller versie EC61595 kunnen de pixelinstellingen alleen in de app worden aangepast.)
Afstandsbediening programmeren: voeding loskoppelen → MODE ingedrukt houden + opnieuw aansluiten (3x knipperen)
Watervalmodus: 5 of 15 LEDs per groep (handmatige -configuratie)

⚠ WAARSCHUWING:

Beschermen tegen vocht en hoge temperaturen
Buiten bereik van kinderen houden
Geen alkaline- en oplaadbare batterijen mengen
Geen oude en nieuwe batterijen samen gebruiken
Legge batterijen direct vervangen
Vermijd kortsluiting van de aansluitingen

SE

1. Tekniska specifikationer:

Strömförsörjning: 5-24 V DC (rekommenderas via LED-slinga)
Styrning: (optimal effekt) upp till 1000 pixlar(standard 80, max 3200)
Effekter: 17 (vitt)
Fjärrkontrollens räckvidd: 20-30 m (12 V "27A" batteri)

2. Styrning:

Knapp 1: Hastighet / Ljusstyrka
Knapp 2: På / Av
Knapp 3: Byt läge

3. Konfiguration:

Programmering av antal pixlar: stäng av kontrollern (OFF) → håll MODE intryckt (5 s) → MODE/SPEED (öka/minska) → ON/OFF (spara) (För Bluetooth-styrenheten version EC61595 kan pixelinställningar endast ändras i appen.)
Fjärrprogrammering: koppla ur strömmen → håll MODE + anslut igen (blinker 3 gånger)
Vattenfallsläge: 5 eller 15 lysdioder per grupp (manuell -konfiguration)

⚠ VARNING:

Skydda mot fukt och höga temperaturer
Förvara utom räckhåll för barn
Blanda inte alkaliska och uppladdningsbara batterier
Använd inte gamla och nya batterier samtidigt

Byt ut urladdade batterier omedelbart
Undvik kortslutning av terminalerna

Efecte: 17 (alb)
Rază telecomandă: 20-30 m (baterie 12 V „27A”)

2. Control:

Buton 1: Viteză / Luminozitate
Buton 2: Pornit / Oprit
Buton 3: Schimbare mod

3. Configurare:

Programarea numărului de pixeli:opriți controlerul (OFF) → țineți apăsat MODE (5 sec.) → MODE/SPEED (mărire/micșorare) → ON/OFF (salvare) (În cazul controlerului Bluetooth versiunea EC61595, setările pixelilor pot fi modificate doar în aplicație.)
Programarea telecomenzii: Deconectați alimentarea → țineți MODE + reconnectați (3 clipiri)
Mod cascadă: 5 sau 15 LED-uri per grup (configurare manuală)

⚠ AVERTISMENT:

Protejați de umiditate și temperaturi ridicate
A nu se lăsa la îndemâna copiilor
Nu amestecați baterii alcaline cu reincărcabile
Nu folosiți baterii noi și uzate împreună
Înlocuiți imediat bateriile descărcate
Evitați scurtcircuitarea bornelor

GR

1. Τεχνικές προδιαγραφές:

Τροφοδοσία: 5-24 V DC (συνιστάται από λάρδια LED)
Έλεγχος: (Ρέλιετο αποτελεσμα) έως 1000 pixel(προσποληγή 80, μέν. 3200)
Εφέ: 17 (Λευκά)
Εμβέλεια τηλεχειριστηρίου: 20-30 m (μπαταρία 12 V “27A”)

2. Χειρισμός:

Κουμπί 1: Ταχύτητα / Φωτεινότητα
Κουμπί 2: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Κουμπί 3: Αλλαγή λειτουργίας

3. Διαμόρφωση:

Προγραμματισμός αριθμού pixel:απενεργοποιήστε τον ελεγκτή (OFF) → κρατήστε πατημένο το MODE (5 δευτ.) → MODE/SPEED (αύξηση/μείωση) → ON/OFF (αποθήκευση) (Στην περίπτωση του ελεγκτή Bluetooth έκδοσης EC61595, οι ρυθμίσεις των pixel μπορούν να τροποποιηθούν μόνο μέσω της εφαρμογής.)
Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου: Αποσύνδεση τροφοδοσίας → πατήστε MODE + συνδέστε (3 αναβοσβήσματα)
Λειτουργία καταρράκτη: 5 ή 15 LED ανά ομάδα (χειροκίνητη ρύθμιση)

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προστατέψτε από υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες
Μακριά από παιδιά
Μη συνδυάζετε αλκαλικές με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
Μην χρησιμοποιείτε παλιές και νέες μπαταρίες μαζί
Αντικαταστήστε τις εξαντλημένες μπαταρίες άμεσα
Αποφύγετε το βροχικό κύκλωμα στους ακροδέκτες

МК

1. Технически параметри:

Напојување: 5–24 V DC (препорачано од LED пента)
Контрола: (оптимален ефект) до 1000 пиксели(стандардно 80, макс. 3200)
Ефекти: 17 (бели)
Домет на далечински: 20–30 м (батерија 12 V „27A”)

2. Контрола:

Копче 1: Брзина / Светлина
Копче 2: Вклучи / Исклучи
Копче 3: Промена на режим

3. Конфигурација:

Програмирање на број на пиксели:исклучете го контролерот (OFF) → држете MODE (5 сек.) → MODE/SPEED (зголемување/намалување) → ON/OFF (зачувај) (Кај Bluetooth контролерот верзија EC61595, поставките на пикселите може да се менуваат само во апликацијата.)
Програмирање на далечински: Исклучи напојување → притисни MODE + вклучи (3 трепкања)
Режим водопад: 5 или 15 LED по група (рачно поставување)

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Заштитете од влага и високи температури
Чувајте ги далеку од деца

Не мешајте алкални и полначки батерии
Не користете стари и нови батерии заедно
Веднаш заменете ги испразнетите батерии
Избегнувајте краток спој на терминалите

SI

1. Tehnične specifikacije:

Napajanje: 5–24 V DC (priporočeno iz LED trak)
Upravljanje: (optimalni učinek) do 1000 pikselov(privzeto 80, maks. 3200)
Učinki: 17 (belo)
Doseg daljinskega upravljalnika: 20–30 m (baterija 12 V „27A”)

2. Krmiljenje:

Gumb 1: Hitrost / Svetlost
Gumb 2: Vklop / Izklop
Gumb 3: Menjava načina

3. Nastavitev:

Programiranje števila pikselov:izklopite krmilnik (OFF) → držite MODE (5 s) → MODE/SPEED (povečaj/zmanjšaj) → ON/OFF (shrani) (Pri Bluetooth krmilniku različice EC61595 je mogoče nastavitev pikselov spreminjati samo v aplikaciji.)
Programiranje daljinskega upravljalnika: Izklopi napajanje → pritisni MODE + priključi (3 utripi)
Način slap: 5 ali 15 LED na skupino (ročno nastavitve)

⚠ OPOZORILO:

Zaščitite pred vlago in visokimi temperaturami
Hranite izven dosega otrok
Ne mešajte alkalnih in polnilnih baterij
Ne uporabljajte stare in nove baterije skupaj
Takoj zamenjajte izpraznjene baterije
Izogibajte se kratkemu stiku priključkov

HR/RS

1. Tehnički podaci:

Napajanje: 5–24 V DC (preporučeno s LED trake)
Upravljanje: (optimalni efekt) do 1000 piksela(zadano 80, maks. 3200)
Efekti: 17 (bijela)
Doseg daljinskog: 20–30 m (baterija 12 V „27A”)

2. Kontrola:

Tipka 1: Brzina / Svjetlina
Tipka 2: Uključi / Isključi
Tipka 3: Promjena načina rada

3. Konfiguracija:

Programiranje broja piksela:isključite kontroler (OFF) → držite MODE (5 s) → MODE/SPEED (povećanje/smanjenje) → ON/OFF (spremi) (Kod Bluetooth kontrolera verzije EC61595, postavke piksela mogu se mijenjati isključivo u aplikaciji.)
Programiranje daljinskog: Isključiti napajanje → pritisni MODE + uključi (3 bljeska)
Način vodopada: 5 ili 15 LED po grupi (ručno podešavanje)

⚠ UPOZORENJE:

Zaštite od vlage i visokih temperatura
Držite izvan dosega djece
Nemojte miješati alkalne i punjive baterije
Nemojte koristiti stare i nove baterije zajedno
Odmah zamijenite prazne baterije
Izbjegavajte kratki spoj priključaka

BG

1. Технически характеристики:

Захранване: 5–24 V DC (препоръчително от LED пента)
Управление: (оптимален ефект) до 1000 пиксела(по подразбиране 80, макс. 3200)
Ефекти: 17 (бели)
Обхват на дистанционно: 20–30 м (батерия 12 V „27A”)

2. Управление:

Бутон 1: Скорост / Ярост
Бутон 2: Вкл. / Изкл.
Бутон 3: Смяна на режим

3. Конфигурация:

Програмиране на броя пиксели:изключете контролера (OFF) → задържете MODE (5 сек.) → MODE/SPEED (увеличаване/намалвяване) → ON/OFF (запази) (При Bluetooth контролера версис EC61595 настройките на пикселите могат да се променят само в приложението.)

Програмиране на дистанционното: Изключете захранването → натиснете MODE + включете (3 мигания)
Режим водопад: 5 или 15 LED на група (ръчна настройка)

⚠ ВНИМАНИЕ:

Защитавайте от влага и високи температури
Дръжте далеч от деца
Не смесвайте алкални и акумулаторни батерии
Не използвайте стари и нови батерии заедно
Подменяйте изтощените батерии незабавно
Избягвайте късо съединение на клемите

RU/BY

1. Технические параметры:

Питание: 5–24 В DC (рекомендуется от LED-ленты)
Управление: (оптимальный эффект) до 1000 пикселей(по умолчанию 80, макс. 3200)
Эффекты: 17 (белый)
Дальность пультa: 20–30 м (батареяка 12 В „27A”)

2. Управление:

Кнопка 1: Скорость / Яркость
Кнопка 2: Вкл / Выкл
Кнопка 3: Смена режима

3. Настройка:

Программирование количества пикселей:выключите контроллер (OFF) → удерживайте MODE (5 сек.) → MODE/SPEED (увеличить/уменьшить) → ON/OFF (сохранить) (В случае Bluetooth-контроллера версии EC61595 настройки пикселей можно изменять только в приложении.)
Программирование пульта: отключить питание → нажать MODE + включить (3 мигания)
Режим водопада: 5 или 15 светодиодов в группе (ручная настройка)

⚠ ВНИМАНИЕ:

Защищать от влаги и высоких температур
Хранить вне досягаемости детей
Не смешивать щелочные и аккумуляторные батареи
Не использовать вместе старые и новые батареи
Немедленно заменять разряженные батареи
Избегать короткого замыкания клемм

UA

1. Технічні параметри:

Живлення: 5–24 В DC (рекомендовано від LED-стрічки)
Керування: (оптимальний ефект) до 1000 пікселів(за замовчуванням 80, макс. 3200)
Ефекти: 17 (білих)
Дальність пультa: 20–30 м (батареяка 12 В „27A”)

2. Керування:

Кнопка 1: Швидкість / Яскравість
Кнопка 2: Вмикнути / Вимкнути
Кнопка 3: Зміна режиму

3. Налаштування:

Програмування кількості пікселів:вимкніть контролер (OFF) → утримуйте MODE (5 c) → MODE/SPEED (збільшити/зменшити) → ON/OFF (зберегти) (У випадку Bluetooth-контролера версії EC61595 налаштування пікселів можна змінювати лише в застосунку.)
Програмування пульта: вимкнути живлення → натиснути MODE + вимкнути (3 миготіння)
Режим водоспаду: 5 або 15 LED у групі (ручне налаштування)

⚠ УВАГА:

Захищати від вологи та високих температур
Зберігати в недоступному для дітей місці
Не змішувати алкалінові та акумулаторні батареї
Не використовувати одночасно старі та нові батареї
Негайно замінювати розряджені батареї
Уникати короткого замикання клем

LT

1. Techniniai parametrai:

Maitinimas: 5–24 V DC (rekomenduojama iš LED juostos)
Valdymas: (optimalus efektas) iki 1000 pikselių(numatyta 80, maks. 3200)
Efektai: 17 (balts)
Nuotolis nuotolinio: 20–30 m (baterija 12 V „27A”)

2. Valdymas:

Mygtukas 1: Greitis / Ryškumas
Mygtukas 2: Įjungti / Išjungti
Mygtukas 3: Režimo keitimas

3. Konfigūracija:

Pikselių skaičiaus programavimas:išjunkite valdikį (OFF) → laikykite nuspaustą MODE (5 s) → MODE/SPEED (padidinti/sumažinti) → ON/OFF (išsaugoti) (Bluetooth valdiklio versijoje EC61595 pikselių nustatymai gali būti keičiami tik programėleje.)
Nuotolinio programavimas: išjungti maitinimą → paspausti MODE + įjungti (3 mirksniai)
Nuotolio režimas: 5 arba 15 LED grupėje (rankinis nustatymas)

⚠ DĖMESIO:

Apsaugoti nuo drėgmės ir aukštos temperatūros
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje
Nesimaišyti šarmines ir įkraunamas baterijas
Nenaudoti senų ir naujų baterijų kartu
Nedelsiant keisti išsikrovusias baterijas
Vengti trumpųjų jungimų ant gnybtų

LV

1. Tehniskie parametri:

Barošana: 5–24 V DC (ieteicams no LED lentes)
Vaīdība: (optimāls efekts) līdz 1000 pikseliem(noklusējums 80, maks. 3200)
Efekti: 17 (balšie)
Tālvadības darbības rādiuss: 20–30 m (baterija 12 V „27A”)

2. Vadība:

Poga 1: Ātrums / Spīgtums
Poga 2: Ieslēgt / Izslēgt
Poga 3: Režīma maiņa

3. Konfigurācija:

Pikseļu skaita programmēšana:izslēdziet kontrolieri (OFF) → turiet nospiestu MODE (5 sek.) → MODE/SPEED (paliecināt/samazināt) → ON/OFF (saglabāt) (Bluetooth kontroliera versijā EC61595 pikseļu iestatījumus var mainīt tikai lietotnā.)
Tālvadības programmēšana: atvienot barošanu → nospiest MODE + pievienot (3 mirgojumi)
Udenskrituma režīms: 5 vai 15 LED grupā (rokas iestatījums)

⚠ UZMANĪBU:

Aizsargāt no mitruma un augstas temperatūras
Glabāt bērniem nepieejamā vietā
Nemaisīt sārmainās un uzlādējamās baterijas
Nelietot kopā vecas un jaunas baterijas
Nekavējoties nomainīt iztukšotas baterijas
Izvairoties no īssavienojumiem uz spaiļēm
EE

1. Tehnised andmed:

Toidepinge: 5–24 V DC (soovitatav LED riba)
Juhtimine: (optimaalne efekt) kuni 1000 pikslit(vaikimisi 80, maks. 3200)
Efektid: 17 (valge)
Puldiga ulatus: 20–30 m (patarei 12 V „27A”)

2. Juhtimine:

Nupp 1: Kiirus / Heledus
Nupp 2: Lülita sisse / välja
Nupp 3: Režiimi vahetamine

3. Seadistamine:

Piksliste arvu programmeerimine:lülitage kontrolleri välja (OFF) → hoidke MODE all (5 s) → MODE/SPEED (suurenda/vähenda) → ON/OFF (salvesta) (Bluetooth-kontrolleri versiooni EC61595 puhul saab piksliste seadeid muuta ainult rakenduses.)
Puldiprogrammeerimine: toide välja → vajuta MODE + lülita sisse (3 vilkumist)
Juga režiim: 5 või 15 LED rühmas (käitsiti seadistus)

⚠ HOIATUS:

Kaitsta niiskuse ja kõrge temperatuuri eest
Hoida lastele kättesaamatus kohas
Mitte segada aluseli ja laetavaid patareisid
Mitte kasutada vanu ja uusi patareisid koos
Vahetada tühjad patareid kohe
Vältida lühist toiteklemmidel





[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. [EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health. [DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. [FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine. [ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana. [IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana. [DK] Symbolet angiver selektiv indsamlng af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamlng af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtigt, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. [NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelingspunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid. [SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig samlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa. [FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytettyjä sähkölaitteita ja elektroniikkaa. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen. [NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for bruk elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse. [CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použité elektrické a elektronické zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí. [SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. [HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések selektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontba kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre. [RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane. [GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. [MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето. [SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjске odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi. [RS/HR] Simbol označava selektivno priključivanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskoriscenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa priključivanjem iskoriscene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi. [BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората. [RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека. [UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини. [LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos būtinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą. [LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīta ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību. [EE] Simbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

