


285X210mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ecolight
lights & more

MAGIC LIGHTS



(1) Pobierz aplikację
• Zeskanuj kod QR z instrukcji lub wyszukaj "ML Eco Light" w App Store (iPhone) lub Google Play (Android).

(2) Podłącz oświetlenie:
• Podłącz kontroler USB do źródła zasilania (np. powerbank, port USB).
• Włącz Bluetooth w telefonie (Android: włącz także lokalizację).

(3) Połącz z aplikacją:
• Otwórz aplikację - automatycznie wykryje urządzenie.

2. Funkcje kontrolera

• Włącz/Wyłącz: Przycisk na kontrolerze lub w aplikacji.

• Tryby pracy (wybierz w aplikacji):

- Stały kolor (regulacja jasności i barwy)
- Efekty dynamiczne (zmiana prędkości i jasności)
- Timer (automatyczne włączanie/wyłączanie o określonej godzinie)



3. Rozwiązywanie problemów

Nie można połączyć się z urządzeniem? Sprawdź:

- Czy lampa jest podłączona do zasilania.
- Czy Bluetooth jest włączony w telefonie.
- Czy inne urządzenie nie jest już podłączone (kontroler obsługuje tylko 1 połączenie).
- Czy aplikacja ma wszystkie wymagane uprawnienia (Android: lokalizacja).
- Zrestartuj aplikację lub telefon, jeśli problem nadal występuje.

4. UWAGI!

- Nie używaj uszkodzonej taśmy LED.
- Unikaj kontaktu z wodą
- Nie przekraczaj zalecanego napięcia
- Niektóre urządzenia są zasilane na 230V




Wybór koloru
Color Choice

Suwak jasności
Brightness Slider



Tryb niestandardowy
Custom Mode

Regulacja prędkości
Speed Regulation
Regulacja jasności
Brightness Regulation



Harmonogram włączony
Schedule On

Harmonogram wyłączony
Schedule Off



APP
APLIKACJA

EN
1. Configuration
Requirements:
Android smartphone (Location must be ON) or iOS
App: "ML Eco Light" (download below)
Steps:
1. Download app
- Scan QR code in manual or search "ML Eco Light" in App Store / Google Play
2. Connect lighting
- Plug USB controller into power (powerbank or USB port)
- Enable Bluetooth (and Location on Android)
3. Pair with app
- Open the app - device detected automatically
- Tap lamp icon to open control panel
2. Controller Functions
On/Off via controller button or app
Modes (select in app):
- Solid color (adjust brightness and hue)
- Dynamic effects (adjust speed and brightness)
- Timer (auto on/off at set times)
3. Troubleshooting
Cannot connect? Check:
Lamp powered
Bluetooth is ON
No other device connected (only 1 allowed)
App location permission granted (Android)
Restart app or phone if needed
4. Notes!
Do not use damaged LED strips
Keep dry
Do not exceed 5 V DC via USB
Some devices are powered by 230V.

DE
1. Konfiguration
Voraussetzungen:
Android-Smartphone (Ortung aktiv) oder iOS
App „ML Eco Light“
Schritte:
1. App herunterladen (QR-Code oder Store)
2. Lampe anschließen (USB-Controller anschließen, Bluetooth + ggf. Ortung aktivieren)
3. Kopplung: App öffnen → Gerät erscheint → Lampen-Icon antippen
2. Funktionen
Ein/Aus über den Controller-Knopf oder App
Modi:

- Feste Farbe (Helligkeit & Farbton)
- Dynamische Effekte (Geschwindigkeit & Helligkeit)
- Timer (automatisch zu/von bestimmten Zeiten)
3. Fehlerbehebung
Prüfen:
Stromversorgung
Bluetooth aktiv
Kein anderes Gerät verbunden
Standortberechtigung (Android)
App/Telefon neu starten bei Problemen
4. Hinweise
Keine beschädigten LED-Streifen verwenden
Vor Feuchtigkeit schützen
USB-Spannung nicht über 5 V DC
Einige Geräte werden mit 230V betrieben.

FR
1. Configuration
Prérequis :
Smartphone Android (localisation activée) ou iOS
Application "ML Eco Light"
Étapes :
1. Téléchargez l'app (code QR ou magasin d'apps)
2. Branchez l'éclairage (USB) + activez Bluetooth (+ localisation sur Android)
3. Connectez-vous via l'application → toucher l'icône de la lampe
2. Fonctions du contrôleur
Allumer/Eteindre via bouton ou application
Modes disponibles :
- Couleur fixe (réglage de la luminosité et teinte)
- Effets dynamiques (vitesse et luminosité réglables)
- Minuterie (activation/désactivation automatique)
3. Résolution des problèmes
En cas de non-connexion, vérifiez :
Alimentation, Bluetooth, pas d'autre appareil connecté, permissions (localisation), redémarrage
4. Remarques
Pas de bande LED endommagée, usage intérieur uniquement, ne pas dépasser 5 V DC par USB
Certains appareils sont alimentés en 230V.
ES
1. Configuración
Requisitos:
Smartphone Android (con ubicación activada) o iOS
App: "ML Eco Light"
Pasos:
1. Descarga la app (código QR o búsqueda en tienda)
2. Conecta la tira LED (controlador USB a la alimentación, activa Bluetooth y ubicación si usas Android)
3. Abre la app → detecta el dispositivo automáticamente → toca el icono de la

lâmpara
2. Funciones del controlador
Encendido/apagado desde el botón o app
Modos:
- Color fijo (ajuste de brillo y color)
- Efectos dinámicos (velocidad y brillo)
- Temporizador (encendido/apagado automático a horas programadas)
3. Resolución de problemas
¿No se conecta? Comprueba:
Fuente de alimentación, Bluetooth activado, sin otros dispositivos conectados, permisos de ubicación, reinicia la app o el móvil
4. ¡Atención!
No usar tiras LED dañadas
Evita el contacto con agua
No excedas 5 V DC por USB
Algunos dispositivos funcionan con 230V.

IT
1. Configurazione
Requisiti:
Smartphone Android (posizione attiva) o iOS
App "ML Eco Light"
Passaggi:
1. Scarica l'app (QR code o ricerca nello store)
2. Collega la luce (controller USB a una fonte di alimentazione, attiva Bluetooth e posizione se usi Android)
3. Apri l'app → rilevamento automatico → tocca l'icona della lampada
2. Funzioni del controller
Accensione/spegnimento tramite pulsante o app
Modalità:
- Colore fisso (regola luminosità e tonalità)
- Effetti dinamici (velocità e intensità)
- Timer (accensione/spegnimento automatico)
3. Risoluzione dei problemi
Se non si connette:
Verifica alimentazione, Bluetooth, nessun altro dispositivo connesso, permessi posizione attivi, riavvia app o telefono
4. Note
Non usare strisce LED danneggiate
Evitare contatto con acqua
Non superare 5 V DC via USB
Alcuni dispositivi sono alimentati a 230V.

DK
1. Konfiguration
Krav:
Android-telefon (lokation aktiveret) eller iOS
App: "ML Eco Light"

285X210mm

Trin: - Download appen (QR-kode eller søg i butik) - Tilslut lys (USB-controller til strøm, aktiver Bluetooth og evt. lokation) - Åbn appen – enhed registreres automatisk – tryk på lampeikonet 2. Controllerfunktioner Tænd/sluk via knap eller app Tilstande: – Fast farve (juster lysstyrke og farvetone) – Dynamiske effekter (juster hastighed og lysstyrke) – Timer (automatisk tænd/sluk) 3. Fejlfinding Tjek: Strøm, Bluetooth aktiv, ingen andre enheder tilsluttet, app-tilladelser, genstart app eller telefon 4. Bemærkl Brug ikke beskadigede LED-strips Undgå vand Overskrid ikke 5 V DC via USB Nogle enheder drives af 230V. NL 1. Configuratie Vereisten: Android-telefon (locatie aan) of iOS App: "ML Eco Light" Stappen: - App downloaden (QR-code of appstore) - Verbind de LED-strip (USB-controller op stroom, Bluetooth aan + locatie op Android) - App openen → apparaat wordt automatisch gevonden → tik op lampicoon 2. Controllerfuncties Aan/uit via knop of app Modi: – Constante kleur (helderheid & tint aanpassen) – Dynamische effecten (snelheid & helderheid) – Timer (automatisch aan/uit op ingestelde tijd) 3. Problemen oplossen Controleer: Stroomvoorziening, Bluetooth aan, geen ander verbonden apparaat, locatie-toegang op Android, herstart indien nodig 4. Let opl Gebruik geen beschadigde LED-strips Alleen binnen gebruiken (IP20) Max. spanning: 5 V DC via USB Sommige apparaten worden gevoed met 230V. SE 1. Konfiguration	Krav: Android- eller iOS-smartphone (plats aktiverad på Android) App: "ML Eco Light" Steg: - Ladda ner appen (QR-kod eller sök i butik) - Anslut LED-ljuset (USB-kontroller till ström, aktivera Bluetooth och plats) - Öppna appen → enheten identifieras automatiskt → tryck på lampikonen 2. Styrenhetsfunktioner På/Äv via knapp eller app Läge: – Fast färg (justering av ljusstyrka och färg) – Dynamiska effekter (ändring av hastighet och ljusstyrka) – Timer (automatisk På/Äv vid vissa tider) 3. Felsökning Kontrollera: Strömförsörjning, Bluetooth aktiverad, inga andra enheter anslutna, platsbehörighet, starta om app eller telefon 4. Obs! Använd inte skadade LED-remсор Undvik vatten Överskrid inte 5 V DC via USB Vissa enheter drivs Med. 230V. FI 1. Konfigurointi Vaativukset: Android- tai iOS-älypuhelin (Androidissa sijainti päälle) Sovellus: "ML Eco Light" Vaiheet: - Lataa sovellus (QR-koodi tai sovelluskaupasta) - Yhdistä LED-nauha (USB-ohjain virtalähteeseen, Bluetooth ja sijainti päälle) - Avaa sovellus → tunnistaa laitteen automaattisesti → napautta lampunkuvaketta 2. Ohjaimen toiminnot Päälle/pois painikkeella tai sovelluksella Tilat: – Kiinteä väri (säädä kirkkautta ja sävyä) – Dynaamiset efektit (nopeus ja kirkkaus) – Ajustoin (automaattinen päälle/pois) 3. Viannäätitys Tarkista: Onko virta kytketty, Bluetooth päällä, ei muita yhdistettyjä laitteita, sovelluksen oikeudet, käynnistä sovellus tai puhelin uudelleen 4. Huom! Älä käytä vaurioituneita LED-nauhoja Vältä kosketusta veden kanssa Älä ylitä 5 V DC jännitettä USB:n kautta Jotkin laitteet toimivat 230V jännitteellä.	NO 1. Konfigurasjon Krav: Android- eller iOS-smarttelefon (lokasjon må være aktiv på Android) App: "ML Eco Light" Trinn: - Last ned appen (QR-kode eller søk i butikk) - Koble til LED-lys (USB-kontroller til strøm, aktiver Bluetooth og lokasjon) - Åpne appen → enheten oppdages automatisk → trykk på lampeikonet 2. Kontrollertunksjoner Äv/på via knapp eller app Moduser: – Fast farge (juster lysstyrke og nyanse) – Dynamiske effekter (fart og lysstyrke) – Timer (automatisk på/ä) 3. Feilsöking Sjekk: Strömtilførsel, Bluetooth på, ingen andre tilkoblinger, tillatelser aktivert, start app eller telefon på nytt 4. Merk! Ikke bruk skadete LED-strips Unngå vannkontakt Ikke overskrid 5 V DC via USB Noen enheter drives av 230V. CZ 1. Konfigurace Požadavky: Telefon s Androidem (povolená poloha) nebo iOS Apkace „ML Eco Light“ Kroky: - Stáhněte aplikaci (QR kód nebo vyhledání v obchodě) - Připojte LED pásek (USB ovladač do zdroje, zapněte Bluetooth a polohu) - Otevřete aplikaci → zařízení se automaticky najde → klepněte na ikonu lampy 2. Funkce ovladače Zapnutí/vypnutí tlačítkem nebo aplikací Režimy: – Stálá barva (jas a odstín) – Dynamické efekty (rychlost a jas) – Časovač (automatické zapnutí/vypnutí) 3. Řešení problémů Zkontrolujte: Napájení, Bluetooth zapnutý, žádné jiné zařízení připojeno, oprávnění aplikace, restartujte aplikaci nebo telefon 4. Pozor!	Nepoužívejte poškozené LED pásky Nevystavujte vodě Nepřekračujte 5 V DC přes USB Některá zařízení jsou napájena napětím 230V. SK 1. Konfigurácia Požiadavky: Smartphone s Androidom (povolená poloha) alebo iOS Aplikácia „ML Eco Light“ Kroky: - Stiahnite si aplikáciu (QR kód alebo vyhľadanie v obchode) - Pripojte LED pás (USB ovládač k napájaniu, zapnite Bluetooth a polohu) - Otvorte aplikáciu → zariadenie sa automaticky rozpozná → kliknite na ikonu lampy 2. Funkcie ovládača Zapnutie/vypnutie tlačidlom alebo cez aplikáciu Režimy: – Stála farba (nastavenie jasü a farby) – Dynamické efekty (rýchlosť a jas) – Časovač (automatické zapnutie/vypnutie) 3. Riešenie problémov Skontrolujte: Napájanie, Bluetooth zapnutý, žiadne iné pripojené zariadenia, oprávnenia aplikácie, reštartujte aplikáciu alebo telefón 4. UPOZORNENIE! Nepoužívajte poškodené LED pásy Zabráňte kontaktu s vodou Neprekračujte napätie 5 V DC cez USB Niektoré zariadenia sú napájané napätím 230V. HU 1. Beállítás Követelmények: Android vagy iOS okostelefon (Androidon helymeghatározás engedélyezve) Alkalmazás: „ML Eco Light“ Lépések: - Töltse le az alkalmazást (QR-kód vagy áruház keresője) - Csatlakoztassa a LED szalagot (USB vezérlő az áramforráshoz, Bluetooth és helymeghatározás bekapcsolva) - Nyissa meg az alkalmazást → automatikusan felismeri az eszközt → kattintson a lámpa ikonra 2. A vezérlő funkciói Be-/kikapcsolás gombbal vagy alkalmazással Módok: – Állandó szín (fényerő és árnyalat) – Dinamikus effektek (sebesség és fényerő) – Időzítő (automatikus be-/kikapcsolás)
3. Hihakeresés Ellenőrizze: Áramellátás, Bluetooth aktiv, nincs másik eszköz csatlakoztatva, alkalmazás jogosultsági, indítsa újra az alkalmazást vagy a telefont 4. FIGYELEM! Ne használjon sérült LED szalagot Kerülje a vízzel való érintkezést Ne lépje túl az 5 V DC feszültséget USB-n keresztül Egyes eszközök 230V feszültséggel működnek. RO/MD 1. Configurare Cerinte: Smartphone Android (cu locatia activata) sau iOS Aplicatia „ML Eco Light“ Pasi: - Descărcați aplicația (cod QR sau căutare în magazin) - Conectați banda LED (controler USB la sursa de alimentare, activați Bluetooth și locația) - Deschideți aplicația → dispozitivul este detectat automat → apăsați pictograma lămpii 2. Funcții ale controlerului Pornire/Oprire prin buton sau aplicație Moduri: – Culore fixă (ajustare luminozitate și nuanță) – Efecte dinamice (viteză și luminozitate) – Temporizator (pornire/oprire automată) 3. Depanare Verificați: Sursă de alimentare, Bluetooth activ, fără alte dispozitive conectate, permisiuni aplicație, reporniți aplicația sau telefonul 4. ATENȚIE! Nu folosiți benzi LED deteriorate Evitați contactul cu apa Nu depășiți tensiunea de 5 V DC prin USB Unele dispozitive sunt alimentate la 230V. PT 1. Configuração Requisitos: Smartphone Android (Localização deve estar ATIVA) ou iOS Aplicativo: "ML Eco Light" (descarregar abaixo) Passos: - Descarregar o aplicativo – Digitalize o código QR no manual ou pesquise "ML Eco Light" na App Store / Google Play - Ligar a iluminação – Ligue o controlador USB à fonte de alimentação (powerbank ou porta USB)	3. – Ative o Bluetooth (e a Localização no Android) Emparelhar com o aplicativo – Abra o aplicativo – o dispositivo é detectado automaticamente – Toque no ícone da lâmpada para abrir o painel de controle 2. Funcões do Controlador Ligar/Desligar através do botão do controlador ou do aplicativo Modos (selecionar no aplicativo): – Cor fixa (ajustar brilho e tonalidade) – Efeitos dinâmicos (ajustar velocidade e brilho) – Temporizador (ligar/desligar automaticamente em horários definidos) 3. Resolução de Problemas Não consegue ligar? Verifique: A lâmpada está ligada à corrente Bluetooth está ATIVO Nenhum outro dispositivo está ligado (apenas 1 permitido) Permissão de localização do aplicativo concedida (Android) Reinicie o aplicativo ou o telefone, se necessário 4. Notas! Não utilize tiras de LED danificadas Mantenha seco Não exceda 5 V DC via USB Alguns dispositivos são alimentados por 230V. GR 1. Ρύθμιση Απαιτήσεις: Smartphone με Android (ενεργοποιημένη τοποθεσία) ή iOS Εφαρμογή «ML Eco Light» Βήματα: - Κατεβάστε την εφαρμογή (QR ή αναζήτηση στο κατάστημα) - Συνδέστε τη λωρίδα LED (USB ελεγκτής στην τροφοδοσία, ενεργοποίηση Bluetooth και τοποθεσία) - Ανοίξτε την εφαρμογή → ανιχνεύει αυτόματα τη συσκευή → πατήστε το εικονίδιο λάμπας 2. Λειτουργίες ελεγκτή Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μέσω κουμπιού ή εφαρμογής Λειτουργίες: – Σταθερό χρώμα (ρύθμιση φωτεινότητας και απόχρωσης) – Δυναμικά εφέ (ταχύτητα και φωτεινότητα) – Χρονοδιακόπτης (αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) 3. Αντιμετώπιση προβλημάτων Ελέγξτε: Τροφοδοσία, ενεργό Bluetooth, καμία άλλη συνδεδεμένη συσκευή, άδεις εφαρμογής, επανεκκίνηση εφαρμογής ή τηλεφώνου 4. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες λωρίδες LED Αποφύγετε την επαφή με το νερό	Μην υπερβαίνετε την τάση των 5 V DC μέσω USB Ορισμένες συσκευές τροφοδοτούνται με 230V. МК 1. Конфигурация Бараныа: Смартфон со Android (включена локация) или iOS Апликация „ML Eco Light“ Ченор: - Преземете ја апликацијата (QR код или пребарување во продавница) - Поврзете ја LED лентата (USB контролер на напојување, вклучете Bluetooth и локација) - Отворете ја апликацијата → автоматски ќе го препознае уредот → кликнете на иконата со ламба 2. Функции на контролерот Вклучување/Исклучување преку копче или апликација Режими: – Стална боја (регулација на осветлување и боја) – Динамични ефекти (брзина и осветлување) – Тајмер (автоматско вклучување/исклучување) 3. Решавање проблеми Проверете: Напојување, Bluetooth активен, без други поврзани уреди, дозволи на апликацијата, рестартирајте апликација или уред 4. ВНИМАНИЕ! Не користете оштетени LED ленти Избегнувајте контакт со вода Не надминувајте 5 V DC преку USB Некои уреди се напојуваат на 230V. SI 1. Nastavitev Zahteve: Pametni telefon z Androidom (z omogočeno lokacijo) ali iOS Aplikacija »ML Eco Light« Koraki: - Prenesite aplikacijo (QR koda ali iskanje v trgovini) - Povežite LED trak (USB krmilnik na vir napajanja, vklopite Bluetooth in lokacijo) - Odprite aplikacijo → naprava bo samodejno zaznana → kliknite ikono svetilke 2. Funkcije krmilnika Vkllop/izklop s tipko ali prek aplikacije Načini: – Statična barva (svetlost in odtenek) – Dinamični učinki (hitrost in svetlost) – Časovnik (samodejni vklop/izklop) 3. Odpravljanje težav Preverite:	Napajanje, vključen Bluetooth, ni drugih povezanih naprav, dovoljenja aplikacije, ponovni zagon aplikacije ali telefona 4. POZOR! Ne uporabljajte poškodovanih LED trakov Izogibajte se stiku z vodo Ne prekoračite napetosti 5 V DC prek USB-ja Nekaterе naprave se napajajo z 230V. HR/RS 1. Konfiguracija Zahtjevi: Pametni telefon s Androidom (omogućena lokacija) ili iOS Aplikacija „ML Eco Light“ Koraci: - Preuzmite aplikaciju (QR kod ili pretraga u trgovini) - Spojite LED traku (USB kontroler na napajanje, uključite Bluetooth i lokaciju) - Otvorite aplikaciju → automatski prepoznae uređaj → kliknite na ikonu lampe 2. Funkcije kontrolera Uključivanje/isključivanje gumbom ili putem aplikacije Načini rada: – Statična boja (podešavanje svetline i nijanse) – Dinamički efekti (brzina i svetlina) – Timer (automatsko uključivanje/isključivanje) 3. Rješavanje problema Provjerite: Napajanje, aktivan Bluetooth, nema drugih povezanih uređaja, dopuštenja aplikacije, ponovno pokrenite aplikaciju ili telefon 4. UPOZORENJE! Ne koristite oštećene LED trake Izbjegavajte dodir s vodom Ne prelazite napon od 5 V DC putem USB-a Neki uređaji se napajaju na 230V. BG 1. Конфигурация Изисквания: Смартфон с Android (включено местоположение) или iOS Приложение „ML Eco Light“ Стъпки: - Изтеглете приложението (QR код или търсене в магазина) - Свържете LED лентата (USB контролер към захранване, включете Bluetooth и местоположение) - Отворете приложението → автоматично открива устройството → кликнете върху иконата на лампата 2. Функции на контролера Включване/изключване чрез бутон или приложение Режими:

- Постоянен цвят (регулиране на яркост и цвят) - Динамични ефекти (скорост и яркост) - Таймер (автоматично включване/изключване) 3. Отстраняване на проблеми Проверете: Захранване, активиран Bluetooth, без други свързани устройства, разрешения на приложението, рестартирай приложението или телефона 4. ВНИМАНИЕ! Не използвайте повредени LED ленти Избягвайте контакт с вода Не превишавайте 5 V DC през USB Някои устройства се захранват с 230V. RU/ВУ 1. Настройка Требования: Смартфон с Android (включена геолокация) или iOS Приложение «ML Eco Light» Шаги: 1. Установите приложение (QR-код или поиск в магазин) 2. Подключите LED-ленту (USB контроллер к питанию, включите Bluetooth и геолокацию) 3. Откройте приложение → автоматически определит устройство → нажмите на значок лампы 2. Функции контроллера Включение/выключение кнопкой или через приложение Режимы: - Постоянный цвет (настройка яркости и оттенка) - Динамические эффекты (скорость и яркость) - Таймер (автоматическое включение/выключение) 3. Устранение неисправностей Проверьте: Питание, активен Bluetooth, нет других подключённых устройств, разрешения приложения, перезапуск приложения или телефона 4. ВНИМАНИЕ! Не используйте повреждённые LED-ленты Избегайте попадания воды Не превышайте напряжение 5 В DC через USB Некоторые устройства питаются от 230V. UA 1. Налаштування Вимоги: Смартфон з Android (ввімкнено місцезнаходження) або iOS Додаток «ML Eco Light» Кроки: 1. Завантажити додаток (QR-код або пошук у магазині) 2. Підключити LED-стрічку (USB-контролер до живлення, увімкнути Bluetooth і геолокацію)	3. місцезнаходження) Відкрийте додаток → автоматично знайде пристрій → натисніть на іконку лампи 2. Функции контроллера Включение/выключение кнопкою або в додатку Режими: - Статичний колір (регулювання яскравості та відтінку) - Динамічні ефекти (швидкість і яскравість) - Таймер (автоматичне ввімкнення/вимкнення) 3. Усунення несправностей Перевірте: Живлення, активний Bluetooth, відсутність інших підключень, дозволу додатку, перезапустіть додаток або смартфон 4. УВАГА! Не використовуйте пошкоджену LED-стрічку Уникайте контакту з водою Не перевищуйте напругу 5 В DC через USB Деякі пристрої живляться від 230V. LT 1. Konfigūracija Reikalavimai: Išmanusis telefonas su Android (jungta vieta) arba iOS Programėlė „ML Eco Light“ Veiksmai: 1. Atsisiųskite programėlę (QR kodas arba paieška parduotuvėje) 2. Prijunkite LED juostą valdikliu prie maitinimo, įjunkite Bluetooth ir vietą 3. Atidarykite programėlę → automatiškai atpažins įrenginį → spustelėkite lampą 2. Valdiklio funkcijos Jungimas/išjungimas mygtuku arba programėle Režimai: - Pastovi spalva (ryškumo ir atspalvio reguliavimas) - Dinaminiai efektai (greitis ir ryškumas) - Laikmatis (automatinis jungimas/išjungimas) 3. Trikčių šalinimas Patikrinkite: Maitinimas, jungtas Bluetooth, nėra kitų prijungtų įrenginių, leidimai programėlei, paleiskite iš naujo programėlę arba telefoną 4. DĖMESIO! Nenaudokite pažeistais LED juostoms Venkite kontakto su vandeniu Neviršykite 5 V DC įtampos per USB Kai kurie įrenginiai maitinami 230V. LV 1. Konfigurācija	Prasības: Viedtālrunis ar Android (ieslēgta atrašanās vieta) vai iOS Lietotne „ML Eco Light“ Soli pa solim: 1. Lejupielādējiet lietotni (QR kods vai meklēšana veikalā) 2. Pievienojiet LED lenti (USB kontrolieris pie strāvas, ieslēdziet Bluetooth un atrašanās vietu) 3. Atveriet lietotni → ierīce tiks automātiski atpazīta → nospiediet lampas ikonu 2. Kontroliera funkcijas Ieslēgšana/izslēgšana ar pogu vai lietotni Režimi: - Pastāvīga krāsa (spilgtuma un toņa iestatīšana) - Dinamiskie efekti (ātrums un spilgtums) - Taimeris (automātiska ieslēgšana/izslēgšana) 3. Problēmu novēršana Pārbaudiet: Strāvas padeve, ieslēgts Bluetooth, nav citu savienotu ierīču, lietotnes atļaujas, restartējiet lietotni vai tālruni 4. UZMANĪBU! Nelietojiet bojātas LED lentes Izvaieties no saskares ar ūdeni Nepārsniedziet 5 V līdzstrāvas spriegumu caur USB Dažas ierīces tiek darbinātas ar 230V. EE 1. Seadistus Nõuded: Nutitelefoni Androidiga (asukoht sisse lülitatud) või iOS Rakendus „ML Eco Light“ Sammud: 1. Laadi rakendus alla (QR-kood või otsing poes) 2. Ühenda LED-riba (USB-kontrolleri vooluvõrku, lülita sisse Bluetooth ja asukoht) 3. Ava rakendus → seade tuvastatakse automaatselt → klõpsa lambiikoonil 2. Kontrolleri funktsioonid Sees/väljas nupp või rakendus Režiimid: - Püsiv värv (heledus ja toon) - Dünaamilised efektid (kiirus ja heledus) - Taimer (automaatne sisse-/väljalülitus) 3. Tõrkeotsing Kontrolli: Toide olemas, Bluetooth sees, pole teisi ühendatud seadmeid, rakendusel õigused, taaskäivita rakendus või telefon 4. TÄHELEPANU!	Ära kasuta kahjustatud LED-ribasid Vältida kokkupuudet veega Ära ületa 5 V alalisvoolu pinget USB kaudu Mõned seadmed töötavad 230V pingel [PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi [EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health. [DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. [FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine. [ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que
significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana. [IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana. [DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtigt, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. [NL] Het symbool geeft aan dat elektrisch en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid. [SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsaffall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för används elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa. [FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteen tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteille ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen. [NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnert innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av	oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse. [CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí. [SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. [HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések selektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre. [RO/MO] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca altă deseură menajeră. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de		

ML61871, ML61872, ML61873, ML61874, ML61875, ML61901, ML61902, ML61606, ML61903, ML61603, ML61605 - <https://cenniki.ecolight.pl/deklaracje-new/ML61871%20Deklaracja.pdf>

ML61879, ML61880, ML61601, ML61602, ML61604, ML61904, ML61905, ML61906, ML61907 - <https://cenniki.ecolight.pl/deklaracje-new/ML61876%20Deklaracja.pdf>

ML61607, ML61608, ML61609, ML61610, ML61611, ML61612, ML61613, ML61614, ML61615, ML61616, ML61617, ML61618, ML61619, ML61620, ML61621, ML61622 - <https://cenniki.ecolight.pl/deklaracje-new/ML61625%20Deklaracja.pdf>

ML61889, ML61890, ML61891, ML61892 - <https://cenniki.ecolight.pl/deklaracje-new/ML61889%20Deklaracja.pdf>

ML61893 - <https://cenniki.ecolight.pl/deklaracje-new/ML61893%20Deklaracja.pdf>

ML61898 - <https://cenniki.ecolight.pl/deklaracje-new/ML61898%20Deklaracja.pdf>

ML61881, ML61882, ML61883, ML61884, ML61885, ML61886 - <https://cenniki.ecolight.pl/deklaracje-new/ML61881%20Deklaracja.pdf>

Made in P.R.C.

Maksymalna moc częstotliwości radiowej | Maximum radio frequency power (RF): 1dBm