




**BAŁWANEK
LAMPKA NOCNA
LED RGB
INSTRUKCJA OBSŁUGI**





[PL] LAMPKA NOCNA LED RGB [EN] RGB LED NIGHT LIGHT [DE] LED-NACHTLICHT
RGB [FR] VEILLEUSE LED RGB [ES] LÁMPARA NOCTURNA LED RGB [IT] LAMPADA
NOTTURNA LED RGB [DK] LED NATLAMPE RGB [NL] LED NACHTLAMP RGB [SE]
LED-NATTLAMP RGB [FI] LED-YÖVALO RGB [NO] LED-NATTLYS RGB [CZ] LED NOČNÍ
LAMPÁ RGB [SK] LED NOČNÁ LAMPÁ RGB [HU] LED ÉJJELI LÁMPA RGB [RO] LAMPĂ
DE NOAPTE LED RGB [GR] LED ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΧΤΟΣ RGB [MK] LED НОЌНА ЛАМБА
RGB [SLV] LED NOČNA LUČKA RGB [HR] LED NOČNA LAMPÁ RGB [BG] LED НОЩНА
ЛАМПА RGB [RU/BY] LED НОЧНИК RGB [UA] LED НІЧНИК RGB [LT] LED NAKTINĖ
LEMPA RGB [LV] LED NAKTS LAMPÁ RGB [EE] LED ÖÖLAMP RGB

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAHR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FI] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADANOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igračka.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.

[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.

[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.

[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.


[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.

[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

Bałwanek




(3) Włączanie/ wyłączenie



(1) USB-C - port ładowania

(2) Wskaźnik ładowania



(4) Kabel USB - USB-C (w zestawie)


Ładowanie

Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB w komputerze do ładowania produktu. Wskaźnik ładowania **(2)** zapala się podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.


Funkcje

(3) WŁĄCZANIE/ WYŁĄCZANIE

Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem. Dotknij ikony śnieżki **(3)**, aby włączyć/ wyłączyć światło. Delikatnie dotknij lampki, aby zmienić tryb:



(3) Włączanie/
wyłączanie



Parametry produktu

Nazwa produktu: BAŁWANEK LAMPKA NOCNA LED RGB

Symbol: MW61418

Kolor produktu: BIAŁO-CZERWONY

Napięcie znamionowe: DC5V

Moc: 1W

Barwa światła: 2800K + RGB

Pojemność akumulatora: 1200mAh

Czas ładowania: 2h

Czas pracy: 5-8h

Waga: 225g

Materiał: ABS+Silikon

Wymiary: 102x91x142mm

UWAGA!

- Produkt nie jest zabawką – trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do dekoracji. Nie

nadaje się do długotrwałego oświetlania pomieszczeń.

- Produkt posiada wbudowany akumulator. Nie otwierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu we własnym zakresie.
- Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po dłuższym czasie nieużywania.
- Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki USB o natężeniu co najmniej 1A. Nie używać uszkodzonego kabla ani ładowarki.
- Nie zaleca się jednoczesnego ładowania i używania lampki, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na żywotność baterii.
- Nie związać ciasno przewodu zasilającego. Nie używać, jeśli przewód lub izolacja są uszkodzone. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.
- Ryzyko uduszenia – trzymaj przewód poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiaj zwisającego ani luźno leżącego przewodu w miejscu, do którego dziecko może sięgnąć lub się w niego zaplątać.
- Produkt nie powinien być ustawiany pod kątem większym niż 6°.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła ani w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
- Trzymaj produkt z dala od wody i innych płynów. Nie zanurzać.
- Nie zakrywać lampki podczas pracy – ryzyko przegrzania.
- Nie upuszczać ani nie narażać produktu na silne wstrząsy i nacisk.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką. Nie stosować detergentów ani ostrych środków czyszczących.
- W przypadku dłuższego nieużywania naładować lampkę i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

[EN] SNOWMAN

(1) USB-C - charging port; (2) Charging indicator; (3) Power on/off

CHARGING: The product has a built-in battery. Use a DC5V 1A charger or a computer USB port to charge the product. The charging indicator (2) lights up while charging and turns off when fully charged. (4) USB - USB-C cable (included)

FUNCTIONS: (3) POWER ON/OFF. Fully charge the product before first use. Touch the snowflake icon (3) to turn the light on/off. Gently tap the lamp to change modes: (5) 50% white; (6) 100% white; (7) RGB changing; (8) one selected color; (9) OFF.

PRODUCT PARAMETERS:

Product name: SNOWMAN LED NIGHT LIGHT RGB

Model: MW61418

Product color: WHITE-RED

Rated voltage: DC5V

Power: 1W

Light color: 2800K + RGB

Battery capacity: 1200mAh

Charging time: 2h

Working time: 5-8h

Weight: 225g

Material: ABS+Silicone

Dimensions: 102x91x142mm

NOTE!

- The product is not a toy – keep out of reach of small children.
- The product is intended for decoration only. Not suitable for long-term room lighting.
- The product contains a built-in battery. Do not open, repair, or modify the product yourself.
- The light source in the product is non-replaceable.
- Do not leave the device switched on without supervision.
- Fully charge the product before first use or after a long period of non-use.
- Use only a USB charger with a current of at least 1A for charging. Do not use a damaged cable or charger.
- It is not recommended to charge and use the lamp simultaneously, as this may negatively affect the battery life.
- Do not tightly wind the power cord. Do not use if the cord or insulation is damaged. Do not cut, extend, or shorten the cord.
- Risk of strangulation – keep the cord out of reach of children. Do not leave the cord hanging or lying loosely within reach of a child or where a child may become entangled.

- The product should not be placed at an angle greater than 6°.
- Do not use the product near heat sources or in environments with high temperature or high humidity.
- Keep the product away from water and other liquids. Do not immerse.
- Do not cover the lamp during operation – risk of overheating.
- Do not drop or expose the product to strong impacts or pressure.
- Clean only with a dry or slightly damp soft cloth. Do not use detergents or harsh cleaning agents.
- If not used for a long period, charge the lamp and store it in a dry, cool place, away from direct sunlight.
- Keep out of reach of children and pets.

[DE] SCHNEEMANN

(1) USB-C – Ladeanschluss; (2) Ladeanzeige; (3) Ein-/Ausschalten

AUFLADEN: Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie ein Ladegerät mit DC5V 1A oder den USB-Anschluss eines Computers zum Aufladen des Produkts. Die Ladeanzeige (2) leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist. (4) USB- zu USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

FUNKTIONEN: (3) EIN-/AUSSCHALTEN. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. Berühren Sie das Schneeflocken-Symbol (3), um das Licht ein- oder auszuschalten. Berühren Sie die Lampe sanft, um den Modus zu ändern: (5) 50 % Weiß; (6) 100 % Weiß; (7) RGB wechselnd; (8) eine gewählte Farbe; (9) AUS.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Produktname: SCHNEEMANN LED NACHTLAMPE RGB

Artikelnummer: MW61418

Produktfarbe: WEISS-ROT

Nennspannung: DC5V

Leistung: 1W

Lichtfarbe: 2800K + RGB

Akkukapazität: 1200mAh

Ladezeit: 2h

Betriebszeit: 5–8h

Gewicht: 225g

Material: ABS+Silikon

Maße: 102x91x142mm

ACHTUNG!

10

- Das Produkt ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Dekoration bestimmt. Es ist nicht

für die dauerhafte Beleuchtung von Räumen geeignet.

- Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Das Produkt nicht öffnen, nicht reparieren und nicht eigenmächtig verändern.
- Die Lichtquelle im Produkt ist nicht austauschbar.
- Das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Verwenden Sie zum Laden nur ein USB-Ladegerät mit einer Stromstärke von mindestens 1A. Kein beschädigtes Kabel oder Ladegerät verwenden.
- Es wird nicht empfohlen, die Lampe gleichzeitig zu laden und zu benutzen, da dies die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen kann.
- Das Netzkabel nicht straff aufwickeln. Nicht verwenden, wenn das Kabel oder die Isolierung beschädigt sind. Kabel nicht durchtrennen, verlängern oder kürzen.
- Strangulationsgefahr – halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie kein herabhängendes oder lose liegendes Kabel an Orten, die Kinder erreichen oder in die sie sich verheddern können.
- Das Produkt darf nicht in einem Winkel von mehr als 6° aufgestellt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in einer Umgebung mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie das Produkt fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten. Nicht eintauchen.
- Die Lampe während des Betriebs nicht abdecken – Überhitzungsgefahr.
- Das Produkt nicht fallen lassen und keinen starken Stößen oder Druck aussetzen.
- Nur mit einem trockenen oder leicht feuchten weichen Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel verwenden.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Lampe aufladen und an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

[FR] BONHOMME DE NEIGE

(1) USB-C - port de charge ; (2) Indicateur de charge ; (3) Marche/ arrêt
CHARGE : Le produit possède une batterie intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou le port USB d'un ordinateur pour charger le produit. L'indicateur de charge (2) s'allume pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est complète. (4) Câble USB - USB-C (inclus)

FONCTIONS : (3) MARCHE / ARRÊT. Chargez complètement le produit avant la première utilisation. Touchez l'icône du flocon de neige (3) pour allumer / éteindre la lumière. Touchez délicatement la lampe pour changer de mode : (5) blanc 50 % ; (6) blanc 100 % ; (7) RVB changeant ; (8) une couleur fixe ; (9) OFF.

PARAMÈTRES DU PRODUIT :

Nom du produit : LAMPE DE NUIT LED RVB BONHOMME DE NEIGE

Référence : MW61418

Couleur du produit : BLANC-ROUGE

Tension nominale : DC5V

Puissance : 1W

Température de couleur : 2800K + RVB

Capacité de la batterie : 1200mAh

Temps de charge : 2h

Autonomie : 5-8h

Poids : 225g

Matériau : ABS + silicone

Dimensions : 102x91x142mm

REMARQUES !

- Le produit n'est pas un jouet – tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Le produit est destiné uniquement à la décoration. Il ne convient pas à un éclairage prolongé des pièces.
- Le produit possède une batterie intégrée. Ne pas ouvrir, réparer ni modifier le produit soi-même.
- La source lumineuse du produit n'est pas remplaçable.
- Ne pas laisser l'appareil allumé sans surveillance.
- Charger complètement le produit avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation.
- Utiliser uniquement un chargeur USB d'une intensité d'au moins 1A pour le chargement. Ne pas utiliser de câble ou de chargeur endommagé.
- Il n'est pas recommandé de charger et d'utiliser la lampe en même temps, car cela peut avoir un effet négatif sur la durée de vie de la batterie.
- Ne pas enrouler le câble d'alimentation trop serré. Ne pas utiliser si le câble ou son isolation sont endommagés. Ne pas couper, rallonger ni raccourcir le câble.
- Risque d'étranglement – garder le câble hors de portée des enfants. Ne laissez pas le câble pendre ou traîner dans un endroit où un enfant pourrait l'atteindre ou s'y emmêler.
- Le produit ne doit pas être placé sous un angle supérieur à 6°.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources de chaleur ou dans un environnement à haute température ou forte humidité.
- Garder le produit à l'écart de l'eau et d'autres liquides. Ne pas immerger.
- Ne pas recouvrir la lampe pendant son fonctionnement – risque de surchauffe.
- Ne pas laisser tomber le produit ni l'exposer à de fortes secousses ou pressions.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux sec ou légèrement hu-

mide. Ne pas utiliser de détergents ni de produits de nettoyage abrasifs.

- En cas de non-utilisation prolongée, charger la lampe et la conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

[ES] MUÑECO DE NIEVE

(1) USB-C - puerto de carga; (2) Indicador de carga; (3) Encendido/ apagado
CARGA: El producto tiene una batería incorporada. Utiliza un cargador DC5V 1A o un puerto USB en un ordenador para cargar el producto. El indicador de carga (2) se enciende durante la carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada. (4) Cable USB - USB-C (incluido)

FUNCIONES: (3) ENCENDIDO/ APAGADO. Carga completamente el producto antes del primer uso. Toca el icono del copo de nieve (3) para encender/ apagar la luz. Toca suavemente la lámpara para cambiar el modo: (5) 50% blanco; (6) 100% blanco; (7) RGB variable; (8) un color seleccionado; (9) APAGADO.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO:

Nombre del producto: LÁMPARA DE NOCHE LED RGB MUÑECO DE NIEVE

Símbolo: MW61418

Color del producto: BLANCO-ROJO

Voltaje nominal: DC5V

Potencia: 1W

Color de la luz: 2800K + RGB

Capacidad de la batería: 1200mAh

Tiempo de carga: 2h

Tiempo de funcionamiento: 5-8h

Peso: 225g

Material: ABS + Silicona

Dimensiones: 102x91x142mm

¡ATENCIÓN!

- El producto no es un juguete – mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
- El producto está destinado únicamente a la decoración. No es adecuado para iluminar habitaciones durante períodos prolongados.
- El producto tiene una batería incorporada. No abrir, reparar ni modificar el producto por cuenta propia.
- La fuente de luz del producto no es reemplazable.
- No dejar el dispositivo encendido sin supervisión.
- Cargar completamente el producto antes del primer uso o después de un período prolongado de inactividad.
- Para la carga, usar únicamente un cargador USB con una corriente mínima de 1A. No usar cables ni cargadores dañados.

- No se recomienda cargar y usar la lámpara al mismo tiempo, ya que puede afectar negativamente la vida útil de la batería.
- No enrollar el cable de alimentación de manera apretada. No usar si el cable o el aislamiento están dañados. No cortar, alargar ni acortar el cable.
- Riesgo de asfixia – mantener el cable fuera del alcance de los niños. No dejar cables colgando o sueltos en lugares a los que los niños puedan acceder o enredarse.
- El producto no debe colocarse en un ángulo superior a 6°.
- No usar el producto cerca de fuentes de calor ni en entornos con alta temperatura o humedad.
- Mantener el producto alejado del agua y otros líquidos. No sumergir.
- No cubrir la lámpara durante su funcionamiento – riesgo de sobrecalentamiento.
- No dejar caer ni someter el producto a golpes o presión fuertes.
- Limpiar únicamente con un paño suave seco o ligeramente húmedo. No usar detergentes ni limpiadores abrasivos.
- En caso de no usar el producto durante mucho tiempo, cargar la lámpara y guardarla en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa.
- Guardar en un lugar fuera del alcance de niños y mascotas.

[IT] PUPAZZO DI NEVE

(1) USB-C - porta di ricarica; (2) Indicatore di ricarica; (3) Accensione/spegnimento

RICARICA: Il prodotto è dotato di una batteria integrata. Utilizzare un caricabatterie DC5V 1A o la porta USB del computer per caricare il prodotto. L'indicatore di ricarica (2) si accende durante la ricarica e si spegne una volta completata. (4) Cavo USB - USB-C (incluso)

FUNZIONI: (3) ACCENSIONE/SPEGNIMENTO. Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Toccare l'icona del fiocco di neve (3) per accendere/spegnere la luce. Toccare delicatamente la lampada per cambiare modalità: (5) 50% bianco; (6) 100% bianco; (7) RGB variabile; (8) un colore selezionato; (9) SPENTO.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto: PUPAZZO DI NEVE LAMPADA NOTTURNA LED RGB

Codice: MW61418

Colore del prodotto: BIANCO-ROSSO

Tensione nominale: DC5V

Potenza: 1W

Colore della luce: 2800K + RGB

Capacità della batteria: 1200mAh

Tempo di ricarica: 2h

Tempo di funzionamento: 5-8h

Peso: 225g
Materiale: ABS+Silicone
Dimensioni: 102x91x142mm

ATTENZIONE!

- Il prodotto non è un giocattolo – tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Il prodotto è destinato esclusivamente alla decorazione. Non è adatto per l'illuminazione prolungata degli ambienti.
- Il prodotto è dotato di batteria incorporata. Non aprire, riparare o modificare il prodotto autonomamente.
- La fonte luminosa del prodotto non è sostituibile.
- Non lasciare il dispositivo acceso senza sorveglianza.
- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inattività.
- Per la ricarica, utilizzare esclusivamente un caricatore USB con una corrente minima di 1A. Non utilizzare cavi o caricatori danneggiati.
- Non è consigliato utilizzare la lampada durante la ricarica, poiché potrebbe influire negativamente sulla durata della batteria.
- Non avvolgere strettamente il cavo di alimentazione. Non utilizzare se il cavo o l'isolamento sono danneggiati. Non tagliare, prolungare o accorciare il cavo.
- Rischio di soffocamento – tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare cavi penzolanti o posati in modo che i bambini possano raggiungerli o impigliarsi.
- Il prodotto non deve essere posizionato con un'inclinazione superiore a 6°.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore o in ambienti ad alta temperatura o umidità.
- Tenere il prodotto lontano da acqua e altri liquidi. Non immergere.
- Non coprire la lampada durante il funzionamento – rischio di surriscaldamento.
- Non far cadere né sottoporre il prodotto a urti o pressioni intense.
- Pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto o leggermente umido. Non utilizzare detergenti o prodotti abrasivi.
- In caso di inutilizzo prolungato, caricare la lampada e conservarla in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole.
- Conservare in un luogo non accessibile a bambini e animali domestici.

[DK] SNEMAND

(1) USB-C – opladningsport; (2) Opladningsindikator; (3) Tænd/sluk

OPLADNING: Produktet har et indbygget batteri. Brug en DC5V 1A oplader eller USB-porten på en computer til at oplade produktet. Opladningsindikatoren (2) lyser under opladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet. (4) USB - USB-C kabel (inkluderet)

FUNKTIONER: (3) TÆND/SLUK. Oplad produktet helt før første brug.

Tryk på snefnug-ikonet (3) for at tænde/slukke lyset. Tryk forsigtigt på lampen for at skifte tilstand: (5) 50 % hvid; (6) 100 % hvid; (7) Skiftende RGB; (8) En valgt farve; (9) SLUK.

PRODUKTPARAMETRE:

Produktnavn: SNEMAND LED NATLAMPE RGB

Varenummer: MW61418

Produktfarve: HVID-RØD

Nominel spænding: DC5V

Effekt: 1W

Lysfarve: 2800K + RGB

Batterikapacitet: 1200mAh

Opladningstid: 2t

Driftstid: 5-8t

Vægt: 225g

Materiale: ABS+Silikone

Mål: 102x91x142mm

BEMÆRK!

- Produktet er ikke et legetøj – hold det uden for små børns rækkevidde.
- Produktet er kun beregnet til dekoration. Det egner sig ikke til langvarig belysning af rum.
- Produktet har et indbygget batteri. Må ikke åbnes, repareres eller modificeres på egen hånd.
- Lyskilden i produktet kan ikke udskiftes.
- Lad ikke enheden være tændt uden opsyn.
- Oplad produktet fuldt ud før første brug eller efter længere tids ikke-brug.
- Brug kun en USB-oplader med mindst 1A strøm til opladning. Brug ikke beskadiget kabel eller oplader.
- Det anbefales ikke at bruge lampen samtidig med opladning, da det kan påvirke batteriets levetid negativt.
- Undgå at sno strømkablet stramt. Brug ikke produktet, hvis kablet eller isoleringen er beskadiget. Må ikke klippes, forlænges eller forkortes.
- Kvælningsfare – hold kablet uden for børns rækkevidde. Lad ikke kablet hænge eller ligge løst, hvor et barn kan nå eller vikle sig ind i det.
- Produktet bør ikke placeres i en vinkel større end 6°.
- Brug ikke produktet nær varmekilder eller i miljøer med høj temperatur eller høj fugtighed.
- Hold produktet væk fra vand og andre væsker. Må ikke nedsænkes.
 - Dæk ikke lampen under brug – risiko for overophedning.
 - Må ikke tabes eller udsættes for stærke stød og tryk.
 - Rengør kun med en tør eller let fugtig blød klud. Brug ikke rengøring-

smidler eller skrappe rengøringsmidler.

- Ved længere tids ikke-brug, oplad lampen og opbevar den et tørt, køligt sted væk fra direkte sollys.
- Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

[NL] SNEEUWMAN

(1) USB-C - oplaadpoort; (2) Opladindicator; (3) Aanzetten/uitzetten

OPLADEN: Het product heeft een ingebouwde accu. Gebruik een DC5V 1A oplader of de USB-poort van een computer om het product op te laden. De opladindicator (2) gaat branden tijdens het opladen en gaat uit zodra het volledig is opgeladen. (4) USB - USB-C kabel (inbegrepen)

FUNCTIES: (3) AANZETTEN/UITZETTEN. Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik. Raak het sneeuwvlok-icoon (3) aan om het licht aan of uit te zetten. Raak het lampje lichtjes aan om de modus te wijzigen: (5) 50% wit; (6) 100% wit; (7) RGB wisselend; (8) één geselecteerde kleur; (9) UIT.

PRODUCTSPECIFICATIES:

Productnaam: **SNEEUWMAN LED NACHTLAMPJE RGB**

Model: MW61418

Productkleur: WIT-ROOD

Nominale spanning: DC5V

Vermogen: 1W

Lichtkleur: 2800K + RGB

Accucapaciteit: 1200mAh

Oplaadtijd: 2u

Gebruiksduur: 5-8u

Gewicht: 225g

Materiaal: ABS+Siliconen

Afmetingen: 102x91x142mm

OPMERKING!

- Dit product is geen speelgoed – buiten het bereik van kleine kinderen houden.
- Het product is uitsluitend bedoeld als decoratie. Niet geschikt voor langdurige verlichting van ruimtes.
- Het product heeft een ingebouwde accu. Niet openen, repareren of modificeren.
- De lichtbron in het product is niet vervangbaar.
- Laat het apparaat niet ingeschakeld achter zonder toezicht.
- Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik of na een lange periode van niet-gebruik.
- Gebruik alleen een USB-lader met een stroomsterkte van minimaal 1A voor het opladen. Gebruik geen beschadigde kabel of lader.
- Het wordt niet aanbevolen om de lamp tijdens het opladen te gebruiken, omdat dit de levensduur van de batterij negatief kan beïnvloeden.

- Wikkel de voedingskabel niet strak op. Gebruik het product niet als de kabel of isolatie beschadigd is. Snijd, verleng of verkort de kabel niet.
- Verstikkingsgevaar – houd de kabel buiten het bereik van kinderen. Laat geen loshangende of losliggende kabels op een plaats waar een kind erbij kan of erin verstrikt kan raken.
- Het product mag niet onder een hoek groter dan 6° worden geplaatst.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen of in een omgeving met hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
- Houd het product uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Niet onderompelen.
- Bedek de lamp niet tijdens gebruik – oververhittingsgevaar.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken of druk.
- Reinig alleen met een droge of licht vochtige zachte doek. Gebruik geen detergents of scherpe reinigingsmiddelen.
- Bij langdurig niet-gebruik de lamp opladen en bewaren op een droge, koele plaats, uit direct zonlicht.
- Bewaren op een plaats die onbereikbaar is voor kinderen en huisdieren.

[SE] SNÖGUBBE

(1) USB-C – laddningsport; (2) Laddningsindikator; (3) PÅ/Av

LADDNING: Produkten har ett inbyggt batteri. Använd en DC5V 1A-laddare eller USB-porten på en dator för att ladda produkten. Laddningsindikatorn (2) lyser under laddning och släcks när laddningen är klar. (4) USB–USB-C-kabel (medföljer)

FUNKTIONER: (3) PÅ/AV. Ladda produkten helt före första användningen. Tryck på snöflingan (3) för att tända/släcka lampan. Rör försiktigt vid lampan för att ändra läge: (5) 50 % vitt; (6) 100 % vitt; (7) RGB-växlande; (8) en vald färg; (9) AV.

PRODUKTPARAMETRAR:

Produktnamn: SNÖGUBBE LED-NATTLAMPA RGB

Artikelnummer: MW61418

Produktfärg: VIT-RÖD

Nominell spänning: DC5V

Effekt: 1W

Ljuskval: 2800K + RGB

Batterikapacitet: 1200mAh

Laddningstid: 2h

Drifttid: 5–8h

Vikt: 225g

Material: ABS + Silikon

Mått: 102x91x142mm

VIKTIGT!

- Produkten är inte en leksak – håll utom räckhåll för små barn.
- Produkten är avsedd endast för dekoration. Den är inte lämplig för långvarig belysning av rum.
- Produkten har ett inbyggt batteri. Öppna, reparera eller modifiera inte produkten själv.
- Ljuskällan i produkten kan inte bytas ut.
- Lämna inte produkten påslagen utan tillsyn.
- Ladda produkten helt innan första användning eller efter lång tids inaktivitet.
- Använd endast en USB-laddare med minst 1A för laddning. Använd inte skadad kabel eller laddare.
- Det rekommenderas inte att ladda och använda lampan samtidigt, eftersom det kan påverka batteriets livslängd negativt.
- Snurra inte strömkabeln tätt. Använd inte om kabeln eller isoleringen är skadad. Skär, förläng eller förkorta inte kabeln.
- Kvävningsrisk – håll kabeln utom räckhåll för barn. Lämna inte hängande eller löst liggande kabel där ett barn kan nå eller trassla in sig i den.
- Produkten bör inte placeras i en vinkel större än 6°.
- Använd inte produkten nära värmekällor eller i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet.
- Håll produkten borta från vatten och andra vätskor. Sänk inte ner den i vätska.
- Täck inte lampan under användning – risk för överhettning.
- Släpp inte produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar eller tryck.
- Rengör endast med en torr eller lätt fuktad mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Vid längre tids förvaring, ladda lampan och förvara den på en torr, sval plats, borta från direkt solljus.
- Förvara på en plats som är otillgänglig för barn och husdjur.

[FI] LUMIUKKO

(1) USB-C - latausportti; (2) Latauksen merkkivalo; (3) Päälle/pois

LATAUS: Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Käytä DC5V 1A -laturia tai tietokoneen USB-porttia tuotteen lataamiseen. Latauksen merkkivalo (2) palaa latauksen aikana ja sammuu, kun akku on täynnä. (4) USB - USB-C -kaapeli (sisältyy pakkaukseen)

TOIMINNOT: (3) PÄÄLLE/POIS. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kosketa lumihiuataleen kuvaketta (3) sytyttääksesi/sammuttaaksesi valon. Kosketa lammppua kevyesti vaihtaaksesi tilaa: (5) 50 % valkoinen; (6) 100 % valkoinen; (7) Vaihteleva RGB; (8) Yksi valittu väri; (9) POIS.

TUOTETIEDOT:

Tuotteen nimi: **LUMIUKKO LED RGB YÖVALO**

Tunnus: MW61418
Tuotteen väri: VALKO-PUNAINEN
Nimellisjännite: DC5V
Teho: 1W
Valon väri: 2800K + RGB
Akun kapasiteetti: 1200mAh
Latausaika: 2h
Toiminta-aika: 5–8h
Paino: 225g
Materiaali: ABS + silikon
Mitat: 102x91x142mm

HUOMAUTUKSET!

- Tuote ei ole lelu – pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan koristekäyttöön. Ei sovellu pitkäaikaiseen tilan valaisemiseen.
- Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Älä avaa, korjaa tai muokkaa tuotetta itse.
- Valonlähdettä ei voi vaihtaa.
- Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.
- Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa tai pidemmän käyttämättömyyden jälkeen.
- Käytä lataamiseen vain USB-laturia, jonka virta on vähintään 1 A. Älä käytä vahingoittunutta kaapelia tai laturia.
- Lampun samanaikainen käyttö ja lataaminen ei ole suositeltavaa, sillä se voi vaikuttaa akun käyttöikään negatiivisesti.
- Älä kääri virtajohtoa tiukasti. Älä käytä, jos johto tai eristys on vaurioitunut. Älä leikkaa, jatka tai lyhennä johtoa.
- Tukehtumisvaara – pidä johto lasten ulottumattomissa. Älä jätä roikkuvaa tai löysästi maassa olevaa johtoa paikkaan, josta lapsi voi tarttua siihen tai sotkeutua siihen.
- Tuotetta ei saa asettaa yli 6° kulmaan.
- Älä käytä tuotetta lähellä lämmönlähteitä tai ympäristössä, jossa on korkea lämpötila tai korkea kosteus.
- Pidä tuote kaukana vedestä ja muista nesteistä. Älä upota.
- Älä peitä lamppua käytön aikana – ylikuumenemisvaara.
- Älä pudota tuotetta äläkä altista sitä voimakkailla iskuille tai paineelle.
- Puhdista vain kuivalla tai hieman kostealla pehmeällä liinalla. Älä käytä detergentejä tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Pitkäaikaisen käyttämättömyyden aikana lataa lamppu ja säilytä kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Säilytä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

[NO] SNØMANN

(1) USB-C - ladeport; (2) Ladeindikator; (3) På/av

LADING: Produktet har innebygd batteri. Bruk DC5V 1A lader eller USB-port på PC til å lade produktet. Ladeindikatoren (2) lyser under lading og slukker når batteriet er fullt. (4) USB til USB-C kabel (inkludert)

FUNKSJONER: (3) PÅ/AV. Lad produktet helt opp før første bruk. Trykk på snøfuggikonet (3) for å slå lyset på/av. Trykk lett på lampen for å byttemodus: (5) 50 % hvitt; (6) 100 % hvitt; (7) RGB skiftende; (8) én valgt farge; (9) AV.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER:

Produktnavn: SNØMANN NATTLAMPE LED RGB

Symbol: MW61418

Produktfarge: HVIT-RØD

Nominell spenning: DC5V

Effekt: 1W

Lysfarge: 2800K + RGB

Batterikapasitet: 1200mAh

Ladetid: 2t

Brukstid: 5-8t

Vekt: 225g

Materiale: ABS+Silikon

Dimensjoner: 102x91x142mm

MERK!

- Produktet er ikke en leke – hold den utilgjengelig for små barn.
- Produktet er kun beregnet til dekorasjon. Det er ikke egnet for langvarig belysning av rom.
- Produktet har innebygd batteri. Ikke åpne, reparer eller modifier produktet på egen hånd.
- Lyskilden i produktet kan ikke byttes.
- Ikke la enheten stå på uten tilsyn.
- Lad produktet helt før første gangs bruk eller etter lengre tids ikke-bruk.
- Bruk kun en USB-lader med en strømstyrke på minst 1A til lading. Ikke bruk skadet kabel eller lader.
- Det anbefales ikke å bruke lampen samtidig som den lades, da dette kan påvirke batteriets levetid negativt.
- Ikke stram ledningen tett sammen. Ikke bruk produktet hvis kabel eller isolasjon er skadet. Ikke kutt, forleng eller forkort kabelen.
- Kvelningsfare – hold ledningen utenfor barns rekkevidde. Ikke la hengende eller løstliggende ledning være der barnet kan nå eller surre seg inn i den.
- Produktet bør ikke plasseres i en vinkel større enn 6°.
- Ikke bruk produktet nær varmekilder eller i miljøer med høy temperatur eller høy luftfuktighet.

- Hold produktet unna vann og andre væsker. Ikke dypp.
- Ikke dekk lampen under bruk – risiko for overoppheting.
- Ikke mist eller utsett produktet for sterke støt og press.
- Rengjør kun med en tørr eller lett fuktig myk klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller slipende produkter.
- Ved lengre tids ikke-bruk, lad lampen og oppbevar den på et tørt, kjølig sted, borte fra direkte sollys.
- Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

[CZ] SNĚHULÁK

(1) USB-C - nabíjecí port; (2) Indikátor nabíjení; (3) Zapnutí/vypnutí

NABÍJENÍ: Produkt má zabudovanou baterii. Používejte nabíječku DC5V 1A nebo USB port v počítači k nabíjení produktu. Indikátor nabíjení (2) svítí během nabíjení a zhasne po plném nabití. (4) USB kabel - USB-C (v balení)

FUNKCE: (3) ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. Produkt před prvním použitím plně nabijte. Klepněte na ikonu sněhuláka (3), abyste zapnuli/vypnuli světlo. Jemně klepněte na lampičku pro změnu režimu: (5) 50 % bílé; (6) 100 % bílé; (7) měnící se RGB; (8) vybraná barva; (9) VYPNUTO.

PARAMETRY PRODUKTU:

Název produktu: SNĚHULÁK NOČNÍ LED LAMPIČKA RGB

Kód: MW61418

Barva produktu: BÍLO-ČERVENÁ

Jmenovité napětí: DC5V

Výkon: 1W

Barva světla: 2800K + RGB

Kapacita baterie: 1200mAh

Doba nabíjení: 2h

Doba provozu: 5-8h

Hmotnost: 225g

Materiál: ABS+Silikon

Rozměry: 102x91x142mm

POZNÁMKA!

- Produkt není hračkou – uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Produkt je určen výhradně k dekoraci. Není vhodný pro dlouhodobé osvětlení místností.
- Produkt obsahuje vestavěnou baterii. Neotevírejte, neopravujte ani neměňte produkt na vlastní pěst.
- Světelný zdroj v produktu není vyměnitelný.
- Neponechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
- Nabíjte produkt úplně před prvním použitím nebo po delší době nečinnosti.

- K nabíjení používejte pouze USB nabíječku s proudem alespoň 1A. Nepoužívejte poškozený kabel ani nabíječku.
- Nedoporučuje se současně nabíjet a používat lampičku, protože to může negativně ovlivnit životnost baterie.
- Nepoužívejte napájecí kabel těsně svinutý. Nepoužívejte, pokud je kabel nebo izolace poškozená. Nekrájejte, neprodlužujte ani nezkracujte kabel.
- Riziko udušení – držte kabel mimo dosah dětí. Neponechávejte volně visící ani volně ležící kabel tam, kam by dítě mohlo dosáhnout nebo se do něj zamotat.
- Produkt by neměl být umístěn pod úhlem větším než 6°.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti zdrojů tepla ani v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Uchovávejte produkt mimo vodu a jiné kapaliny. Nesmí se ponořovat.
- Nepřikrývejte lampičku během provozu – riziko přehřátí.
- Neupouštějte a nevystavujte produkt silným nárazům a tlaku.
- Čistěte pouze suchým nebo mírně vlhkým měkkým hadříkem. Nepoužívejte detergenty ani abrazivní čisticí prostředky.
- Při delší nečinnosti nabijte lampičku a uchovávejte na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Uchovávejte na místě nedostupném pro děti a domácí zvířata.

[SK] SNEHULIAK

(1) USB-C - port na nabíjanie; (2) Indikátor nabíjania; (3) Zapnutie/ vypnutie

NABÍJANIE: Produkt má vstavanú batériu. Používajte nabíjačku DC5V 1A alebo USB port v počítači na nabíjanie produktu. Indikátor nabíjania (2) svieti počas nabíjania a zhasne po úplnom nabití. (4) USB kábel - USB-C (v balení)

FUNKCIE: (3) ZAPNUTIE/ VYPNUTIE. Pred prvým použitím produkt úplne nabite. Dotknite sa ikony snežienky (3) pre zapnutie/ vypnutie svetla. Jemne sa dotknite lampičky na zmenu režimu: (5) 50 % biela; (6) 100 % biela; (7) RGB meniteľné; (8) jedna vybraná farba; (9) VYP.

PARAMETRE PRODUKTU:

Názov produktu: SNEHULIAK NOČNÁ LED LAMPIČKA RGB

Symbol: MW61418

Farba produktu: BIELO-ČERVENÁ

Menovité napätie: DC5V

Výkon: 1W

Farba svetla: 2800K + RGB

Kapacita batérie: 1200mAh

Čas nabíjania: 2h

Prevádzkový čas: 5-8h

Hmotnosť: 225g

Materiál: ABS+Silikón

Rozměry: 102x91x142mm

POZNÁMKA!

- Produkt nie je hračka – držať mimo dosahu malých detí.
- Produkt je určený výhradne na dekoráciu. Nie je vhodný na dlhodobé osvetľovanie miestností.
- Produkt obsahuje zabudovanú batériu. Neotvárať, neopravovať ani nemodifikovať produkt na vlastnú päsť.
- Svetelný zdroj v produkte nie je vymeniteľný.
- Nechávať zariadenie zapnuté bez dozoru.
- Pred prvým použitím alebo po dlhšom čase nepoužívania produkt úplne nabiť.
- Na nabíjanie používať výhradne USB nabíjačku s prúdom minimálne 1 A. Nepoužívať poškodený kábel ani nabíjačku.
- Nie je odporúčané súčasne nabíjať a používať lampičku, pretože to môže negatívne ovplyvniť životnosť batérie.
- Nepútať napájací kábel tesne. Nepoužívať, ak je kábel alebo izolácia poškodená. Nekrátkať, nepredlžovať ani neukracovať kábel.
- Riziko udusenía – držať kábel mimo dosahu detí. Nezanedávať visiáci ani voľne ležiaci kábel na mieste, kam by dieťa mohlo siahnuť alebo sa do neho zamotať.
- Produkt by nemal byť umiestnený pod uhlom väčším ako 6°.
- Nepoužívať produkt v blízkosti zdrojov tepla alebo v prostredí s vysokou teplotou či vysokou vlhkosťou.
- Držať produkt mimo vody a iných tekutín. Neponárať.
- Nepokryť lampičku počas prevádzky – riziko prehriatia.
- Nehádzať ani nevystavovať produkt silným nárazom či tlaku.
- Čistiť výhradne suchou alebo mierne vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívať detergenty ani ostré čistiace prostriedky.
- V prípade dlhšieho nepoužívania nabiť lampičku a skladovať na suchom, chladnom mieste, mimo priameho slnečného svetla.
- Skladovať na mieste nedostupnom pre deti a domáce zvieratá.

[HU] HÓEMBER

(1) USB-C - töltőport; (2) Töltésjelző; (3) Bekapcsolás/kikapcsolás

TÖLTÉS: A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. A termék töltéséhez csatlakoztasson USB 1A töltőt vagy számítógép USB-portját. A töltésjelző (2) töltés közben világít, teljes töltés után kialszik. (4) USB - USB-C kábel (a csomagban)

FUNKCIÓK: (3) BE/KI. Első használat előtt tölts fel teljesen a terméket. Érintse meg a hópehely ikont (3) a világítás be- vagy kikapcsolásához. Finoman érintse meg a lámpát a módok váltásához: (5) 50% fehér; (6) 100% fehér; (7) változó RGB; (8) egy kiválasztott szín; (9) KI.

TERMÉK PARAMÉTEREI:

Termék neve: HÓEMBER LED ÉJJELI LÁMPA RGB

Modellszám: MW61418

Termék színe: FEHÉR-VÖRÖS

Névleges feszültség: DC5V

Teljesítmény: 1W

Fény színe: 2800K + RGB

Akkumulátor kapacitás: 1200mAh

Töltési idő: 2h

Üzemidő: 5-8h

Súly: 225g

Anyag: ABS+Szilikon

Méretek: 102x91x142mm

FIGYELEM!

- A termék nem játék – tartsa távol kisgyermektől.
- A termék kizárólag dekorációs célra készült. Nem alkalmas hosszú távú helyiségvilágításra.
- A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne nyissa fel, ne javítsa, és ne módosítsa saját kezűleg a terméket.
- A termékben található fényforrás nem cserélhető.
- Ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül bekapcsolva.
- Töltse fel a terméket teljesen az első használat előtt vagy hosszabb ideig tartó használaton kívüli idő után.
- Töltéshez kizárólag legalább 1A áramerősségű USB töltőt használjon. Ne használjon sérült kábelt vagy töltőt.
- Nem javasolt a lámpa egyidejű töltése és használata, mivel ez negatívan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát.
- Ne tekerje szorosan a tápkábelt. Ne használja, ha a kábel vagy a szigetelés sérült. Ne vágja, ne hosszabbítsa, és ne rövidítse a kábelt.
- Fulladásveszély – tartsa a kábelt gyermekektől távol. Ne hagyja lógni vagy laza állapotban, ahol a gyermek elérheti vagy beleakadhat.
- A terméket ne állítsa 6°-nál nagyobb szögben.
- Ne használja a terméket hőforrások közelében, illetve magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
- Tartsa a terméket víztől és más folyadékoktól távol. Ne merítse vízbe.
- Ne takarja le a lámpát működés közben – túlmelegedés veszélye.
- Ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütésnek vagy nyomásnak a terméket.
- Tisztítás: csak száraz vagy enyhén nedves, puha ruhával. Ne használjon tisztítószert vagy durva súrolószert.
- Hosszabb ideig tartó használaton kívüli idő esetén töltse fel a lámpát, és tárolja száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől távol.
- Tárolja gyermekek és háziállatok elől elzárt helyen.

[RO] OM DE ZĂPADĂ

(1) USB-C - port de încărcare; (2) Indicator de încărcare; (3) Pornire/oprire
ÎNCĂRCARE: Produsul are acumulator încorporat. Folosiți încărcător DC5V 1A sau port USB de pe calculator pentru încărcarea produsului. Indicatorul de încărcare (2) se aprinde în timpul încărcării și se stinge după încărcarea completă. (4) Cablu USB - USB-C (inclus)

FUNCȚII: (3) PORNIRE/OPRIRE. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare. Atingeți pictograma fulg de zăpadă (3) pentru a aprinde/opri lumina. Atingeți ușor lampa pentru a schimba modul: (5) 50% alb; (6) 100% alb; (7) RGB schimbător; (8) o culoare aleasă; (9) OPRIT.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Numele produsului: OM DE ZĂPADĂ LĂMPA DE NOAPTE LED RGB

Simbol: MW61418

Culoarea produsului: ALB-ROȘU

Tensiune nominală: DC5V

Putere: 1W

Culoare lumină: 2800K + RGB

Capacitate acumulator: 1200mAh

Timp încărcare: 2h

Durată funcționare: 5-8h

Greutate: 225g

Material: ABS+Silicon

Dimensiuni: 102x91x142mm

ATENȚIE!

- Produsul nu este o jucărie – a se ține departe de copiii mici.
- Produsul este destinat exclusiv pentru decorare. Nu este potrivit pentru iluminarea prelungită a încăperilor.
- Produsul are acumulator încorporat. Nu deschideți, nu reparați și nu modificați produsul pe cont propriu.
- Sursa de lumină din produs nu este înlocuibilă.
- Nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat.
- Încărcați produsul complet înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare.
- Folosiți pentru încărcare doar un încărcător USB cu curent de cel puțin 1A. Nu folosiți cablu sau încărcător deteriorat.
- Nu se recomandă utilizarea lampii în timpul încărcării, deoarece poate afecta durata de viață a bateriei.
- Nu răsucați strâns cablul de alimentare. Nu utilizați dacă cablul sau izolația sunt deteriorate. Nu tăiați, nu prelungiți și nu scurtați cablul.
- Pericol de sufocare – țineți cablul departe de copii. Nu lăsați cablul

atârând sau pe jos într-un loc accesibil copilului sau unde se poate încurca.

- Produsul nu trebuie așezat la un unghi mai mare de 6°.
- Nu utilizați produsul în apropierea surselor de căldură sau în medii cu temperatură sau umiditate ridicată.
- Țineți produsul departe de apă și alte lichide. Nu scufundați.
- Nu acoperiți lampa în timpul funcționării – risc de supraîncălzire.
- Nu scăpați și nu expuneți produsul la șocuri puternice sau presiune.
- Curățați numai cu o cârpă moale, uscată sau ușor umedă. Nu folosiți detergenți sau substanțe de curățare abrazive.
- În cazul neutilizării pe termen lung, încărcați lampa și depozitați-o într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.
- A se depozita într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor de companie.

[GR] ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

(1) Θύρα φόρτισης USB-C· (2) Ενδεικτική λυχνία φόρτισης· (3) Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

ΦΟΡΤΙΣΗ: Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC5V 1A ή θύρα USB σε υπολογιστή για να φορτίσετε το προϊόν. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (2) ανάβει κατά τη φόρτιση και σβήνει μετά την πλήρη φόρτιση. (4) Καλώδιο USB - USB-C (περιλαμβάνεται)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: (3) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση. Αγγίξτε το εικονίδιο χιονανθρώπου (3) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το φως. Αγγίξτε απαλά τη λάμπα για να αλλάξετε λειτουργία: (5) 50% λευκό· (6) 100% λευκό· (7) μεταβαλλόμενο RGB· (8) ένα επιλεγμένο χρώμα· (9) OFF.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Όνομα προϊόντος: ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΥΚΤΑΣ LED RGB

Κωδικός: MW61418

Χρώμα προϊόντος: ΛΕΥΚΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ

Ονομαστική τάση: DC5V

Ισχύς: 1W

Χρώμα φωτός: 2800K + RGB

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1200mAh

Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: 5-8 ώρες

Βάρος: 225g

Υλικό: ABS + Σιλικόνη

Διαστάσεις: 102x91x142mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

● Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι – να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.

- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για διακόσμηση. Δεν είναι κατάλληλο για παρατεταμένο φωτισμό χώρων.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μην ανοίγετε, μην επισκευάζετε ούτε να τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
- Η πηγή φωτός στο προϊόν δεν αντικαθίσταται.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
- Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μακρά περίοδο αχρηστίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστή USB με ένταση τουλάχιστον 1Α. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ή φορτιστή.
- Δεν συνιστάται η ταυτόχρονη φόρτιση και χρήση της λάμπας, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε αν το καλώδιο ή η μόνωση είναι κατεστραμμένα. Μην κόβετε, επιμηκύνετε ή συντομεύετε το καλώδιο.
- Κίνδυνος πνιγμού – κρατήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται ή να βρίσκεται χαλαρά σε μέρος που ένα παιδί μπορεί να φτάσει ή να μπερδευτεί σε αυτό.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε κλίση μεγαλύτερη από 6°.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό και άλλα υγρά. Μην το βυθίζετε.
- Μην καλύπτετε τη λάμπα κατά τη λειτουργία – κίνδυνος υπερθέρμανσης.
- Μην ρίχνετε ή εκθέτετε το προϊόν σε ισχυρούς κραδασμούς ή πίεση.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό ή ελαφρώς νωπό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκληρά καθαριστικά.
- Σε περίπτωση μακράς αχρηστίας, φορτίστε τη λάμπα και αποθηκεύστε την σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
- Αποθηκεύετε σε μέρος απρόσιτο για παιδιά και κατοικίδια.

[МК] СНЕШКО

(1) USB-C - порт за полнење; (2) Индикатор за полнење; (3) Вклучување/исклучување

ПОЛНЕЊЕ: Производот има вграден акумулатор. Користете DC5V 1A полнач или USB-порт на компјутер за полнење на производот. Индикаторот за полнење (2) светнува при полнење и се гаси по целосно наполнување. (4) USB кабел - USB-C (вклучен во пакетот)

ФУНКЦИИ: (3) ВКЛУЧУВАЊЕ/ ИСКЛУЧУВАЊЕ. Наполнете го производот целосно пред првото користење. Допрете ја иконата со снегулка (3) за да го вклучите/ исклучите светлото. Нежно допрете ја ламбичката за да го промените режимот: (5) 50% бело; (6) 100%

бело; (7) променлив RGB; (8) избрана боја; (9) ИСКЛУЧЕНО.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ:

Име на производот: СЕШКО НОКНА ЛАМБА LED RGB

Шифра: MW61418

Боја на производот: БЕЛО-ЦРВЕНА

Номинално напон: DC5V

Моќност: 1W

Боја на светлото: 2800K + RGB

Капацитет на акумулаторот: 1200mAh

Време на полнење: 2h

Време на работа: 5-8h

Тежина: 225g

Материјал: ABS+Силикон

Димензии: 102x91x142mm

ЗАБЕЛЕШКА!

- Производот не е играчка – чувајте го надвор од дофат на мали деца.
- Производот е наменет исклучиво за декорација. Не е погоден за долгорочно осветлување на простории.
- Производот има вграден акумулатор. Не отворајте, не поправувајте и не модифицирајте го производот самостојно.
- Изворот на светлина во производот не може да се замени.
- Не оставајте го вклучениот уред без надзор.
- Полнете го производот целосно пред првата употреба или по подолг период на неиз користење.
- За полнење користете исклучиво USB полнач со јачина од најмалку 1A. Не користете оштетен кабел или полнач.
- Не се препорачува истовремено полнење и користење на ламбата, бидејќи тоа може негативно да влијае на трајноста на батеријата.
- Не свитукајте го цврсто кабелот за напојување. Не користете ако кабелот или изолацијата се оштетени. Не сечете, продолжувајте или скратувајте го кабелот.
- Ризик од задушување – држете го кабелот надвор од дофат на деца. Не оставајте висечки или лабаво поставен кабел на место до кое детето може да допре или да се заплетка.
- Производот не треба да се поставува под агол поголем од 6°.
- Не користете го производот во близина на извори на топлина или во средина со висока температура или висока влажност.
- Држете го производот подалеку од вода и други течности. Не потопувајте.
- Не покривајте ја ламбата за време на работа – ризик од прегревање.

- Не паѓajte или izložuajte go proizvodot na silni udari i pritisk.
- Čistete samo so suva ili blago vlažna meka krpа. Ne koristete detergents ili ostri sredstva za čišćenje.
- Vo slučaj na podolg period na neiz korištenje, napunite ja lambata i čuvajte ja na suvo, ladno mesto, podaleku od direktna sončeva svetlina.
- Čuvajte go na mesto nedostapno za deca i domašni milenci.

[SI] SNEŽAK

(1) USB-C - poln za polnjenje; (2) Indikator polnjenja; (3) Vklp/ izklp
POLNENJE: Izdelek ima vgrajeno baterijo. Uporablajte DC5V 1A polnilec ali USB priključek na računalniku za polnjenje izdelka. Indikator polnjenja (2) sveti med polnjenjem in ugasne, ko je baterija polna. (4) USB - USB-C kabel (v kompletu)

FUNKCIJE: (3) VKLOP/ IZKLOP. Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite. Dotaknite se ikone snežaka (3), da vklopite/ izklopите svetlobo. Nežno se dotaknite lučke, da spremenite način: (5) 50% bela; (6) 100% bela; (7) RGB spreminjajoča se; (8) ena izbrana barva; (9) IZKLOP.

TEHNIČNI PODATKI IZDELKA:

Ime izdelka: SNEŽAK LED NOČNA LUČKA RGB

Simbol: MW61418

Barva izdelka: BELO-RDEČA

Nazivna napetost: DC5V

Moč: 1W

Barva svetlobe: 2800K + RGB

Kapaciteta baterije: 1200mAh

Čas polnjenja: 2h

Čas delovanja: 5-8h

Teža: 225g

Material: ABS+Silikon

Dimenzije: 102x91x142mm

OPOMBA!

- Izdelek ni igrača – hraniti izven dosega majhnih otrok.
- Izdelek je namenjen izključno za dekoracijo. Ni primeren za dolgotrajno osvetljevanje prostorov.
- Izdelek ima vgrajeno baterijo. Ne odpirajte, ne popravljajte in ne spreminjajte izdelka sami.
- Svetlobni vir v izdelku ni zamenljiv.
- Naprave ne puščajte vklopljene brez nadzora.
- Pred prvo uporabo ali po daljšem času neuporabe napolnite izdelek do polne zmogljivosti.
- Za polnjenje uporabljajte izključno USB polnilnik z močjo vsaj 1A. Ne

uporabljajte poškodovanega kabla ali polnilnika.

- Hkratna uporaba in polnjenje svetilke ni priporočljiva, saj lahko negativno vpliva na življenjsko dobo baterije.
- Napajalnega kabla ne zvijajte tesno. Ne uporabljajte, če sta kabl ali izolacija poškodovana. Ne režite, ne podaljšujte in ne krajšajte kabla.
- Tveganje zadušitve – kabl hranite izven dosega otrok. Ne puščajte visi ali leži prost kabl na mestu, kjer bi ga otrok lahko dosegel ali se vanj zapletel.
- Izdelek ne sme biti postavljen pod kotom večjim od 6°.
- Ne uporabljajte izdelka blizu virov toplote ali v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo.
- Hranite izdelek stran od vode in drugih tekočin. Ne potapljajte.
- Med delovanjem svetilke je ne pokrivajte – tveganje pregrevanja.
- Ne spuščajte in ne izpostavljajte izdelka močnim udarcem ali pritisku.
- Čistite samo z suho ali rahlo vlažno mehko krpo. Ne uporabljajte detergentov ali ostrih čistil.
- Če izdelek dlje časa ne uporabljate, ga napolnite in shranjujte na suhem, hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.
- Hraniti na mestu, nedosegljivem otrokom in hišnim ljubljencem.

[HR] SNJGOVIĆ

(1) USB-C - priključak za punjenje; (2) pokazivač punjenja; (3) uključivanje/isključivanje

PUNJENJE: Proizvod ima ugrađenu bateriju. Koristite DC5V 1A punjač ili USB priključak na računalu za punjenje proizvoda. Pokazivač punjenja (2) se pali tijekom punjenja i gasi nakon potpunog punjenja. (4) USB kabl - USB-C (u paketu)

FUNKCIJE: (3) UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE. Prije prve upotrebe potpuno napunite proizvod. Dodirnite ikonu snježne pahuljice (3) za uključivanje/isključivanje svjetla. Lagano dodirnite lampu za promjenu moda: (5) 50% bijela; (6) 100% bijela; (7) promjenjiva RGB; (8) odabrana jedna boja; (9) ISKLJUČENO.

PARAMETRI PROIZVODA:

Naziv proizvoda: SNJGOVIĆ NOĆNA LED LAMPA RGB

Šifra: MW61418

Boja proizvoda: BIJELO-CRVENA

Nazivni napon: DC5V

Snaga: 1W

Boja svjetla: 2800K + RGB

Kapacitet baterije: 1200mAh

Vrijeme punjenja: 2h

Vrijeme rada: 5-8h

Težina: 225g
Materijal: ABS+Silikon
Dimenzije: 102x91x142mm

NAPOMENA!

- Proizvod nije igračka – držati izvan dohvata male djece.
- Proizvod je namijenjen isključivo za dekoraciju. Nije prikladan za dugotrajno osvjetljavanje prostora.
- Proizvod ima ugrađenu bateriju. Ne otvarati, ne popravljati niti modificirati proizvod samostalno.
- Izvor svjetla u proizvodu nije zamjenjiv.
- Ne ostavljati uređaj uključen bez nadzora.
- Napuniti proizvod do kraja prije prve uporabe ili nakon duljeg vremena neupotrebe.
- Za punjenje koristiti isključivo USB punjač s minimalnim strujom od 1A. Ne koristiti oštećen kabel ili punjač.
- Ne preporučuje se istovremeno punjenje i korištenje svjetiljke jer to može negativno utjecati na trajnost baterije.
- Ne uvijati kabel napajanja čvrsto. Ne koristiti ako je kabel ili izolacija oštećena. Ne rezati, ne produžavati niti skraćivati kabel.
- Rizik od gušenja – držati kabel izvan dohvata djece. Ne ostavljati viseći ili labavo ležeći kabel na mjestu do kojeg dijete može dosegnuti ili se zaplesti u njega.
- Proizvod ne smije biti postavljen pod kutom većim od 6°.
- Ne koristiti proizvod u blizini izvora topline ili u okruženju s visokom temperaturom ili vlagom.
- Držati proizvod podalje od vode i drugih tekućina. Ne uranjati.
- Ne pokrivati svjetiljku tijekom rada – rizik od pregrijavanja.
- Ne ispuštati i ne izlagati proizvod jakim udarcima i pritisku.
- Čistiti isključivo suhom ili blago vlažnom mekom krpom. Ne koristiti deterdžente ili abrazivne sredstva za čišćenje.
- Ako se proizvod duže ne koristi, napuniti svjetiljku i čuvati na suhom, hladnom mjestu, izvan izravne sunčeve svjetlosti.
- Čuvati na mjestu nedostupnom djeci i kućnim ljubimcima.

[BG] СНЕЖЕН ЧОВЕК

(1) USB-C - порт за зареждане; (2) Индикатор за зареждане; (3)

Включване/ изключване

ЗАРЕЖДАНЕ: Продуктът има вградена батерия. Използвайте зарядно устройство DC5V 1A или USB порт на компютър за зареждане на продукта. Индикаторът за зареждане (2) свети по време на зареждане и изгасва при пълно зареждане. (4) USB кабел - USB-C (в комплекта)

ФУНКЦИИ: (3) ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ. Заредете продукта напълно преди първата употреба. Докоснете иконата на снежинка (3), за да включите/ изключите светлината. Леко докоснете лампата, за да промените режима: (5) 50% бяла; (6) 100% бяла; (7) променящо се RGB; (8) избран цвят; (9) ИЗКЛ.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Име на продукта: СНЕЖЕН ЧОВЕК НОЩНА LED ЛАМПА RGB

Символ: MW61418

Цвят на продукта: БЯЛО-ЧЕРВЕН

Номинално напрежение: DC5V

Мощност: 1W

Цвят на светлината: 2800K + RGB

Капацитет на батерията: 1200mAh

Време за зареждане: 2ч

Време на работа: 5-8ч

Тегло: 225g

Материал: ABS+Силикон

Размери: 102x91x142мм

ЗАБЕЛЕЖКА!

- Продуктът не е играчка – да се държи извън обхвата на малки деца.
- Продуктът е предназначен само за декорация. Не е подходящ за продължително осветяване на помещения.
- Продуктът има вградена батерия. Не отваряйте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта самостоятелно.
- Източникът на светлина в продукта не е сменяем.
- Не оставяйте устройството включено без надзор.
- Заредете продукта напълно преди първото използване или след продължителен период на неизползване.
- За зареждане използвайте само USB зарядно устройство с ток поне 1A. Не използвайте повреден кабел или зарядно.
- Не се препоръчва едновременно зареждане и използване на лампата, тъй като това може да повлияе негативно на живота на батерията.
- Не навивайте плътно захранващия кабел. Не използвайте, ако кабелът или изолацията са повредени. Не режете, не удължавайте и не скъсявайте кабела.
- Риск от задушаване – дръжте кабела извън обхвата на деца. Не оставяйте висящ или свободно лежащ кабел на място, до което детето може да достигне или да се заплете в него.
- Продуктът не трябва да се поставя под ъгъл по-голям от 6°.
- Не използвайте продукта близо до източници на топлина или в

среда с висока температура или влажност.

- Дръжте продукта далеч от вода и други течности. Не потапяйте.
- Не покривайте лампата по време на работа – риск от прегряване.
- Не изпускайте и не подлагайте продукта на силни удари и натиск.
- Почиствайте само с мека суха или леко влажна кърпа. Не използвайте детергенти или абразивни почистващи средства.
- При продължително неизползване заредете лампата и я съхранявайте на сухо, хладно място, далеч от пряка слънчева светлина.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци.

[RU] СНЕГОВИК

(1) USB-C - порт для зарядки; (2) Индикатор зарядки; (3) Включение/выключение

ЗАРЯДКА: Продукт оснащён встроенным аккумулятором. Используйте зарядное устройство DC5V 1A или USB-порт компьютера для зарядки продукта. Индикатор зарядки (2) загорается во время зарядки и гаснет при полной зарядке. (4) Кабель USB - USB-C (в комплекте)

ФУНКЦИИ: (3) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ. Полностью зарядите продукт перед первым использованием. Коснитесь значка снежинки (3), чтобы включить/выключить свет. Легко коснитесь лампы, чтобы изменить режим: (5) 50% белый; (6) 100% белый; (7) RGB изменяющийся; (8) один выбранный цвет; (9) ВЫКЛ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Название продукта: СНЕГОВИК НОЧНИК LED RGB

Обозначение: MW61418

Цвет продукта: БЕЛО-КРАСНЫЙ

Номинальное напряжение: DC5V

Мощность: 1W

Цвет света: 2800K + RGB

Ёмкость аккумулятора: 1200mAh

Время зарядки: 2ч

Время работы: 5-8ч

Вес: 225г

Материал: ABS+Силикон

Размеры: 102x91x142мм

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Продукт не является игрушкой – держать вне досягаемости маленьких детей.
 - Продукт предназначен исключительно для декоративного использования. Не подходит для длительного освещения помещений.
- Продукт оснащён встроенным аккумулятором. Не открывать, не

ремонтировать и не модифицировать продукт самостоятельно.

- Источник света в продукте не подлежит замене.
- Не оставляйте включённое устройство без присмотра.
- Зарядите продукт полностью перед первым использованием или после длительного времени без использования.
- Для зарядки используйте только USB-зарядное устройство с силой тока не менее 1А. Не использовать повреждённый кабель или зарядное устройство.
- Не рекомендуется одновременно заряжать и использовать лампу, так как это может негативно сказаться на сроке службы батареи.
- Не скручивайте плотно кабель питания. Не использовать, если кабель или изоляция повреждены. Не разрезать, не удлинять и не укорачивать кабель.
- Риск удушья – держите кабель вне досягаемости детей. Не оставляйте свисающий или свободно лежащий кабель там, куда ребёнок может дотянуться или запутаться.
- Продукт не должен устанавливаться под углом более 6°.
- Не используйте продукт рядом с источниками тепла и в условиях высокой температуры или высокой влажности.
- Держите продукт дальше от воды и других жидкостей. Не погружать в воду.
- Не накрывайте лампу во время работы – риск перегрева.
- Не ронять и не подвергать продукт сильным ударам и давлению.
- Очищать только сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не использовать моющие или абразивные средства.
- В случае длительного неиспользования зарядить лампу и хранить в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.
- Хранить в месте, недоступном для детей и домашних животных.

[UA] СНІГОВИК

(1) USB-C – порт заряджання; (2) Індикатор заряджання; (3) Увімкнення/вимкнення

ЗАРЯДЖАННЯ: Продукт має вбудований акумулятор. Використовуйте зарядний пристрій DC5V 1A або USB-порт на комп'ютері для заряджання продукту. Індикатор заряджання (2) світиться під час заряджання і гасне після повного заряджання. (4) Кабель USB - USB-C (у комплекті)

ФУНКЦІЇ: (3) УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ. Повністю зарядьте продукт перед першим використанням. Доторкніться до іконки сніжинки (3), щоб увімкнути/вимкнути світло. Легко доторкніться до лампочки, щоб змінити режим: (5) 50% біле світло; (6) 100% біле світло; (7) змінне RGB; (8) один вибраний колір; (9) ВИМКНЕНО.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ:

Назва продукту: СНІГОВИК НІЧНА ЛАМПА LED RGB

Артикул: MW61418

Колір продукту: БІЛО-ЧЕРВОНИЙ
Номінальна напруга: DC5V
Потужність: 1W
Колір світла: 2800K + RGB
Ємність акумулятора: 1200mAh
Час заряджання: 2 год
Час роботи: 5-8 год
Вага: 225г
Матеріал: ABS+силікон
Розміри: 102x91x142 мм

УВАГА!

- Продукт не є іграшкою – тримати поза досяжністю маленьких дітей.
- Продукт призначений виключно для декору. Не підходить для тривалого освітлення приміщень.
- Продукт має вбудований акумулятор. Не відкривати, не ремонтувати та не модифікувати продукт самостійно.
- Джерело світла в продукті не підлягає заміні.
- Не залишати ввімкнений пристрій без нагляду.
- Зарядіть продукт повністю перед першим використанням або після тривалого періоду невикористання.
- Для заряджання використовуйте тільки USB-зарядний пристрій з силою струму не менше 1A. Не використовувати пошкоджений кабель або зарядний пристрій.
- Не рекомендується одночасно заряджати та використовувати лампу, оскільки це може негативно вплинути на термін служби батареї.
- Не щільно скручувати кабель живлення. Не використовувати, якщо кабель або ізоляція пошкоджені. Не різати, не подовжувати та не вкорочувати кабель.
- Ризик задушення – тримати кабель поза досяжністю дітей. Не залишати звисаючий або вільно лежачий кабель у місцях, куди дитина може дотягнутися або заплутатись у нього.
- Продукт не слід встановлювати під кутом більше ніж 6°.
- Не використовуйте продукт поруч із джерелами тепла та в середовищі з високою температурою або високою вологістю.
- Тримати продукт подалі від води та інших рідин. Не занурювати.
- Не накривати лампу під час роботи – ризик перегріву.
- Не кидати та не піддавати продукт сильним ударам і тиску.
 - Очищати виключно сухою або злегка вологою м'якою тканиною.
 - Не використовувати миючі або абразивні засоби.
- У разі тривалого невикористання зарядити лампу та зберігати в

sausumui, vėsiam, saulės spindulių, toli nuo tiesioginių saulės spindulių.

• Saugoti vietoje, nepasiekiamame vaikams ir naminių gyvūnų.

[LT] SNIEGO SENIS

(1) USB-C – įkrovimo lizdas; (2) Įkrovimo indikatorius; (3) Įjungimas/išjungimas

ĮKROVIMAS: Produktas turi integruotą bateriją. Naudokite DC5V 1A įkroviklį arba USB lizdą kompiuteryje, kad įkrautumėte produktą. Įkrovimo indikatorius (2) užsidega įkrovimo metu ir užgesa, kai įkrovimas baigtas. (4) USB – USB-C laidas (komplekte)

FUNKCIJOS: (3) ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS. Prieš pirmą kartą naudodami visiškai įkraukite produktą. Palieskite sniegės piktogramą (3), kad įjungtumėte/išjungtumėte šviesą. Švelniai palieskite lempą, kad pakeistumėte režimą: (5) 50 % balta; (6) 100 % balta; (7) kintanti RGB; (8) vienas pasirinktas spalva; (9) IŠJUNGIMAS.

PRODUKTO PARAMETRAI:

Produkto pavadinimas: SNIEGO SENIS LED NAKTINĖ LEMPA RGB

Simbolis: MW61418

Produkto spalva: BALTA-RAUDONA

Nominali įtampa: DC5V

Galia: 1W

Šviesos spalva: 2800K + RGB

Baterijos talpa: 1200mAh

Įkrovimo laikas: 2h

Veikimo laikas: 5–8h

Svoris: 225g

Medžiaga: ABS + silikonas

Išmatavimai: 102x91x142mm

PASTABA!

- Produktas nėra žaislas – laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Produktas skirtas tik dekoracijai. Nerekomenduojama naudoti kaip pagrindinę apšvietimą patalpose.
- Produktas turi įmontuotą akumuliatorių. Neatidarinėti, neremontuoti ir nemodifikuoti produkto savarankiškai.
- Šviesos šaltinio produkte pakeisti negalima.
- Nepalikti įjungto įrenginio be priežiūros.
- Prieš pirmą kartą naudojant arba po ilgo nenaudojimo pilnai įkrauti produktą.
- Įkrovimui naudoti tik USB įkroviklį, kurio srovė ne mažesnė kaip 1A. Nenaudoti pažeisto laido ar įkroviklio.
- Nerekomenduojama vienu metu įkrauti ir naudoti lempelės, nes tai gali neigiamai paveikti baterijos tarnavimo laiką.
- Nelankstyti maitinimo laido įtampai. Nenaudoti, jei laidas ar izoliaci-

ja pažeisti. Nepjauti, neprailginti ir nesutrupinti laido.

- Užspringimo pavojus – laikyti laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleisti, kad laidas kabotų ar laisvai gulėtų vietoje, kur vaikas gali jį pasiekti arba įspainioti.
- Produktas neturėtų būti statomas kampu didesniu nei 6°.
- Nenaudoti produkto šalia šilumos šaltinių arba aplinkoje, kur aukšta temperatūra ar drėgmė.
- Laikyti produktą toli nuo vandens ir kitų skysčių. Nardinti draudžiama.
- Neuždengti lempos naudojimo metu – perkaitimo pavojus.
- Nelaiikyti, nemesti ir neeksponuoti produkto stipriems smūgiams ar spaudimui.
- Valyti tik sausa arba šiek tiek drėgna minkšta šluoste. Nenaudoti detergentų ar aštrių valymo priemonių.
- Ilgai nenaudojant įkrauti lempelę ir laikyti sausoje, vėsioje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

[LV] SNIEGAVĪRS

(1) USB-C – uzlādes ports; (2) Uzlādes indikators; (3) Ieslēgšana/izslēgšana
UZLĀDE: Produktam ir iebūvēts akumulators. Lietojiet DC5V 1A lādētāju vai USB portu datorā produkta uzlādei. Uzlādes indikators (2) iedegas uzlādes laikā un nodziest pēc pilnas uzlādes. (4) USB – USB-C kabelis (komplektā)

FUNKCIJAS: (3) IESLĒGŠANA/ IZSLĒGŠANA. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet produktu. Pieskarieties sniega pārslas ikonai (3), lai ieslēgtu/izslēgtu gaismu. Maigi pieskarieties lampai, lai mainītu režīmu: (5) 50% balta; (6) 100% balta; (7) mainīga RGB; (8) izvēlēta viena krāsa; (9) IZSLĒGTS.

PRODUKTA PARAMETRI:

Produkta nosaukums: SNIEGAVĪRS LED NAKTS LAMPA RGB

Simbols: MW61418

Produkta krāsa: BALTI-SARKANS

Nominalais spriegums: DC5V

Jauda: 1W

Gaismas krāsa: 2800K + RGB

Akumulatora kapacitāte: 1200mAh

Uzlādes laiks: 2h

Darba laiks: 5-8h

Svars: 225g

Materiāls: ABS+Silikons

Izmēri: 102x91x142mm

UZMANĪBU!

- Produkts nav rotallieta – turēt bērniem nepieejamā vietā.
- Produkts paredzēts tikai dekorēšanai. Nav piemērots telpu ilgstošai apgaismošanai.

- Produktam ir iebūvēts akumulators. Neatveriet, neremontējiet un nemodificējiet produktu pašī.
- Produkta gaismas avotu nevar nomainīt.
- Nepārstāviet ierīci bez uzraudzības.
- Uzlādējiet produktu pilnībā pirms pirmās lietošanas vai pēc ilgstošas nelietošanas.
- Uzlādei izmantojiet tikai USB lādētāju ar strāvu vismaz 1A. Nelietojiet bojātu kabeli vai lādētāju.
- Nav ieteicams vienlaikus uzlādēt un izmantot lampu, jo tas var negatīvi ietekmēt akumulatora darbības ilgumu.
- Nekārojiet barošanas vadu cieši. Nelietojiet, ja vads vai izolācija ir bojāta. Nepārgrieziet, nepagariniet un nesamaziniet vadu.
- Nosmakšanas risks – turiet vadu bērniem nepieejamā vietā. Nepārstāviet karājošu vai brīvi guļošu vadu vietā, kur bērns var tam piekļūt vai tajā sapīties.
- Produktu nedrīkst novietot lielākā nekā 6° leņķī.
- Nelietojiet produktu tuvu siltuma avotiem vai vidē ar augstu temperatūru vai augstu mitrumu.
- Turiet produktu prom no ūdens un citiem šķidrumiem. Nenoliekiet ūdenī.
- Nepārklājiet lampu darbības laikā – pārkaršanas risks.
- Nenometiet un nepakļaujiet produktu spēcīgām triecieniem vai spiedienam.
- Tīriet tikai ar sausu vai nedaudz mitru mīkstu drānu. Nelietojiet detergentus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Ilgstošas nelietošanas gadījumā uzlādējiet lampu un glabāiet sausā, vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem.
- Glabāiet vietā, kas nav pieejama bērniem un mājdzīvniekiem.

[EE] LUMEMEMM

(1) USB-C - laadimisport; (2) Laadimise indikaator; (3) Sisse-/väljalülitamine
LAADIMINE: Tootel on sisseehitatud aku. Kasuta toote laadimiseks DC5V 1A laadijat või arvuti USB-porti. Laadimise indikaator (2) süttib laadimise ajal ja kustub täislaadimise korral. (4) USB-kaabel - USB-C (komplektis)
FUNKTSIOONID: (3) SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE. Laadi toode enne esimest kasutamist täielikult. Puuduta lumehelbe ikooni (3), et valgus sisse/välja lülitada. Puuduta lampi örnalt, et muuta režiimi: (5) 50% valge; (6) 100% valge; (7) muutuv RGB; (8) üks valitud värv; (9) VÄLJAS.

TOOTE PARAMEETRID:

Toote nimi: LUMEMEMM LED ÖÖLAMP RGB

Mudel: MW61418

Toote värv: VALGE-PUNANE

Nimipingevõimsus: DC5V

Võimsus: 1W

Valguse toon: 2800K + RGB

Aku mahtuvus: 1200mAh

Laadimisaeg: 2h

Tööaeg: 5-8h

Kaal: 225g

Materjal: ABS+Silikoon

Mõõtmed: 102x91x142mm

TÄHELEPANU!

- Toode ei ole mänguasi – hoida väikeste laste käeulatuses eemal.
- Toode on mõeldud ainult dekoratiivseks kasutamiseks. Ei sobi ruumide pikaajaliseks valgustamiseks.
- Tootel on sisseehitatud aku. Ära avage, paranda ega modifitseeri toodet iseseisvalt.
- Toote valgusallikas ei ole vahetatav.
- Ära jäta seadet töötama järelvalveta.
- Laadige toode täielikult enne esimest kasutamist või pikaajalise kasutuse jätmise järel.
- Kasutage laadimiseks ainult USB-laadijat, mille voolutugevus on vähemalt 1A. Ärge kasutage kahjustatud kaablit ega laadijat.
- Lampi samaaegne laadimine ja kasutamine ei ole soovitatav, kuna see võib negatiivselt mõjutada aku eluiga.
- Ärge keerake toitejuhet tihedalt kokku. Ärge kasutage, kui juhe või isolatsioon on kahjustatud. Ärge lõigake, pikendage ega lühendage juhet.
- Lämmisisoht – hoidke juhe laste käeulatuses eemal. Ärge jätke rippuvat või vabalt lebavat juhet kohta, kuhu laps võib ulatuda või millega takerduda.
- Toode ei tohiks olla asetatud rohkem kui 6° nurga all.
- Ärge kasutage toodet kuumuseallikate läheduses ega keskkonnas, kus on kõrge temperatuur või kõrge niiskus.
- Hoidke toodet vee ja muude vedelike eest eemal. Ärge sukeldage.
- Ärge katke lampi töö ajal – ülekuumenemise oht.
- Ärge kukutage ega avaldage tootele tugevat lööki või survet.
- Puhastage ainult kuiva või kergelt niisutatud pehme lapiga. Ärge kasutage detergente ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Pikaajalise kasutuse jätmise korral laadige lamp ja hoidke seda kuivas, jahedas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.
- Hoida laste ja koduloomade eest kaitstud kohas.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment,

meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamlng af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt hndtering af opgaver relateret til indsamlng af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är

särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteille ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použití elektrického a elektronického zařízení. Správné provedení úkolu souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použitie elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések selektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a termeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számár. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την Εξχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθυστερήσεων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač pavojingai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbool näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

